

Benutzerhandbuch

 **BlackBerry® MOTION**


Inhaltsverzeichnis

Einrichtung und Grundlagen	4
Ihr Gerät auf einen Blick	4
SIM-Karte einlegen	5
Medienkarte einlegen	6
Ein- oder Ausschalten des Geräts.....	8
Wechseln zwischen Startbildschirmen	8
Verwenden von Navigationsschaltflächen.....	9
Touchscreen-Gesten.....	9
Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen	12
Gerät personalisieren.....	14
Telefon und Sprache	15
Telefonsymbole.....	15
Suchen Ihrer eigenen Telefonnummer.....	15
Klingelton ändern	16
Tätigen von Anrufen.....	16
Empfangen von Anrufen.....	17
Blockieren von Anrufen.....	19
Kontakt oder Nummer zur Kurzwahlliste hinzufügen	20
Anklopfunktion und Anrufweiterleitung	21
Starten eines Konferenzgesprächs	21
Anrufe über LTE.....	22
WLAN-Anrufe	24
Mailbox.....	24
Anwendungen und Funktionen.....	26
Herunterladen von Apps aus Google Play™	26
Startbildschirm organisieren	26
Nachrichten	28

Info zur Google™ -App und zu Now on Tap.....	30
Uhr.....	30
BlackBerry-Gerätesuche.....	33
Standortdienste und Google Maps	35
Google Chrome™ und Downloads.....	37
Drucken	37
Einstellungen.....	39
Geräteeinstellungen ändern.....	39
Menü „Schnelleinstellungen“ anpassen	39
Benachrichtigungen	39
Speicherkapazität und Medienkarten.....	45
Verbindungen	49
Akku und Stromversorgung.....	67
Anzeige	71
Komforttaste.....	74
Konten.....	75
Bedienungshilfen.....	76
Nutzer	78
Sichern und Zurücksetzen	80
Aktualisieren Ihrer Gerätesoftware	83
Sicherheit.....	84
Sperren, Kennwörter und Schützen Ihrer Daten.....	84
Suchen und Schützen eines verlorenen Geräts.....	91
Sicherheitseinstellungen.....	93
Rechtliche Hinweise	97

Einrichtung und Grundlagen

Ihr Gerät auf einen Blick




SIM-Karte einlegen

Ihr Gerät verwendet eine Nano-SIM-Karte. Wenn Sie keine SIM-Karte oder nicht den richtigen SIM-Kartentyp haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

ACHTUNG: Verwenden Sie nicht eine größere SIM-Karte, die auf eine kleinere Größe zugeschnitten wurde. Das Gerät erkennt die SIM-Karte möglicherweise nicht oder die SIM-Karte bleibt stecken, weil sie dicker als eine Nano-SIM-Karte ist.


1. Drücken Sie mit der Spitze des mitgelieferten SIM-Werkzeugs in das Loch auf der rechten Seite des Geräts, um das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) zu öffnen. Wenn Sie nicht über das mit dem Gerät gelieferte SIM-Werkzeug verfügen, können Sie auch eine Büroklammer verwenden.

WARNHINWEIS! Setzen Sie das SIM-Werkzeug nicht in das Loch auf der Oberseite des Geräts ein. Dies ist ein Mikrofon. Wenn Sie das Werkzeug in dieses Loch einsetzen, kann das Gerät beschädigt werden.



2. Ziehen Sie das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) vollständig heraus und legen Sie es auf eine flache Oberfläche.
3. Halten Sie die SIM-Karte so, dass die Metallkontakte von Ihnen weg zeigen. Richten Sie die Kerbe der SIM-Karte zur Kerbe der kleineren Aussparung des Kartenfachs aus.

- Setzen Sie die SIM-Karte in das Fach ein.




- Schieben Sie das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) wieder in den Steckplatz.


Medienkarte einlegen

Wenn Sie mehr Speicherplatz für Bilder, Videos, Musik und Dokumente benötigen, können Sie eine Medienkarte (MicroSD-Karte) einsetzen.


- Drücken Sie mit der Spitze des mitgelieferten SIM-Werkzeugs in das Loch auf der rechten Seite des Geräts, um das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) zu öffnen. Wenn Sie nicht über das mit dem Gerät gelieferte SIM-Werkzeug verfügen, können Sie auch eine Büroklammer verwenden.

WARNHINWEIS! Setzen Sie das SIM-Werkzeug nicht in das Loch auf der Oberseite des Geräts ein. Dies ist ein Mikrofon. Wenn Sie das Werkzeug in dieses Loch einsetzen, kann das Gerät beschädigt werden.





2. Ziehen Sie das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) vollständig heraus und legen Sie es auf eine flache Oberfläche.
3. Halten Sie die Medienkarte so, dass die Metallkontakte von Ihnen weg zeigen. Richten Sie die Kerbe der Medienkarte an der Kerbe im größeren Bereich des Fachs aus.
4. Legen Sie die Medienkarte in das Fach ein.



5. Schieben Sie das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) wieder in den Steckplatz.

Fehlerbehebung: Verwendung des Telefons in Bezug auf die Wasserfestigkeit

Wenn Wasser oder Staub in das Gerät gelangt, kann dies Schäden am Gerät verursachen. Beachten Sie folgende Tipps, um Schäden am Gerät zu verhindern:

- Das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) muss fest geschlossen sein.
- Tauchen Sie das Gerät nicht mehr als 1 Meter in Wasser ein und halten Sie es maximal 30 Minuten unter Wasser.
- Halten Sie das Gerät nicht in sich stark bewegendes Wasser wie Meeresswellen oder Wasserfälle.
- Öffnen Sie das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) nicht, wenn sich das Gerät unter Wasser oder an einem sehr feuchten Ort wie einem Schwimmbad oder Badezimmer befindet.
- Der Touchscreen und bestimmte Funktionen können möglicherweise nicht verwendet werden, wenn sich das Gerät unter Wasser befindet.
- Falls das Gerät mit einer ätzenden Flüssigkeit in Berührung gekommen ist, spülen Sie es so bald wie möglich mit sauberem Wasser ab.

HINWEIS: Durch Schäden, die durch Wasser oder andere Flüssigkeiten hervorgerufen werden, erlischt die Garantie.

Ein- oder Ausschalten des Geräts

Halten Sie die **Ein/Aus-/Beenden-Taste** (links am Gerät) gedrückt.

- Um Ihr Gerät auszuschalten, tippen Sie auf **Ausschalten**.
- Um Ihr Gerät aus- und dann wieder einzuschalten, tippen Sie auf **Neu starten**.

Ausschalten des Bildschirms


Drücken Sie die **Ein/Aus-/Beenden-Taste** (links am Gerät).

Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste  oder berühren Sie den Bildschirm zweimal.

Wechseln zwischen Startbildschirmen

Sie können mit Gesten auf dem Bildschirm zwischen Startbildschirmen wechseln.

Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts.



Verwenden von Navigationsschaltflächen

Unabhängig von Ihren Aktivitäten auf dem Gerät werden am unteren Bildschirmrand Navigationsschaltflächen eingeblendet.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:


- Um zum vorherigen Bildschirm zu wechseln, tippen Sie auf .
- Um zum Startbildschirm zu wechseln, drücken Sie die Taste .
- Um zuletzt geöffnete Apps und Bildschirme anzuzeigen, tippen Sie auf .

Touchscreen-Gesten

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um mehr über die häufigsten Gesten für den Touchscreen zu erfahren.

Beenden des Standby-Modus


Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.



Auswählen von Elementen


Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen. Wenn das Element geöffnet werden kann, wird es geöffnet.
- Zum Auswählen mehrerer Elemente wie Fotos, die Sie freigeben möchten, oder E-Mail-Nachrichten, die Sie löschen möchten, berühren und halten Sie ein Element. Tippen Sie auf weitere Elemente. Tippen Sie zum Löschen eines Elements erneut darauf.



Scrollen oder Wechseln zwischen Elementen


Streichen Sie mit Ihrem Finger, um durch eine Liste zu scrollen oder zwischen Elementen wie Fotos hin- und herzuwechseln.



Überprüfen Ihrer Benachrichtigungen


Sie können jederzeit Ihre neuesten Benachrichtigungen (z. B. E-Mail- und Textnachrichten) überprüfen.

Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie zu öffnen, oder streichen Sie nach unten, um weitere Benachrichtigungen anzuzeigen.



Öffnen der Schnelleinstellungen


Öffnen Sie die Schnelleinstellungen, um allgemeine Einstellungen wie WLAN oder den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Streichen Sie mit zwei Fingern einmal bzw. mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.



Verwenden eines Schiebereglers


Wenn ein Schieberegler auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, können Sie ihn verwenden, um den Fortschritt einer Audio- oder Videodatei anzuzeigen oder eine Einstellung anzupassen, z. B. die Bildschirmhelligkeit.

Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts oder links.




Vergrößern oder Verkleinern der Bildschirmdarstellung

Wenn Sie etwas detailliert betrachten möchten, z. B. ein Foto oder einen Kartenausschnitt, können Sie das Bild vergrößern. Bewegen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander.



Bewegen Sie zum Verkleinern zwei Finger zusammen.

Tipp: In einigen Fällen können Sie zweimal tippen, um die Bildschirmdarstellung zu vergrößern oder zu verkleinern.



Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen

Informationen zu Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen

Wenn Sie auf Ihrem Startbildschirm auf  tippen, öffnet sich eine Ablage, in der Sie auf installierte Apps und Widgets zugreifen sowie Verknüpfungen festlegen können.

- Die Registerkarte **Apps** enthält eine vollständige Liste der installierten Apps, einschließlich der Apps, die Sie von Google Play™ heruntergeladen haben.
- **Widgets** sind wie Miniatur-Apps, mit denen Sie auf dem Startbildschirm interagieren können. Das BBM-Widget zeigt beispielsweise eine kleine Ansicht Ihrer aktuellen Chats an. Das Lesezeichen-Widget zeigt alle Websites, die Sie als Lesezeichen gespeichert haben, sodass Sie sie direkt vom Startbildschirm aus öffnen können.
- **Verknüpfungen** helfen Ihnen beim Ausführen der häufigsten Aufgaben. Wenn Sie z. B. häufig E-Mails schreiben, können Sie eine E-Mail-Verknüpfung einrichten. Mit einem Tippen auf die Verknüpfung wird das E-Mail-Programm geöffnet.

Nach installierten Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen suchen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld **Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen suchen** ein.

Anwendungen, Widgets oder Verknüpfungen zum Startbildschirm hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Anwendungen, Widgets** oder **Verknüpfungen**.
3. Berühren und halten Sie eine Anwendung, ein Widget oder eine Verknüpfung und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm, wenn der Startbildschirm angezeigt wird.

Nachdem Sie Ihrem Startbildschirm eine Verknüpfung hinzugefügt haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie festzulegen. Wenn Sie z. B. eine Verknüpfung für einen Kontakt anlegen möchten, müssen Sie auf den Kontakt tippen, dem Sie eine E-Mail senden möchten.

Sortieren von Apps

Sie können Ihre Apps in der Apps-Liste auf unterschiedliche Weise sortieren:

- **Standard:** Die zehn am häufigsten von Ihnen verwendeten Apps werden zuerst angezeigt, gefolgt von einer alphabetischen Liste der Apps. Wenn Sie Android™ geschäftlich auf Ihrem Gerät nutzen, finden Sie alle geschäftlichen Apps ganz unten in der Liste.
- **Alphabetisch/Klassisch:** Die Apps werden alphabetisch sortiert.
- **Neueste:** Die zuletzt installierten Apps werden zuerst angezeigt.
- **Am häufigsten verwendet:** Die am häufigsten von Ihnen verwendeten Apps werden zuerst angezeigt.

Sie können die Sortierung der Apps folgendermaßen ändern:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie die Dropdown-Liste, die in der rechten oberen Ecke angezeigt wird. Wenn Sie die Sortierung der Apps noch nicht geändert haben, steht neben der Dropdown-Liste das Wort **Standard**.
3. Berühren Sie eine Sortieroption.

Informationen zu Popup-Widgets

Popup-Widgets sind mit den Anwendungen verknüpft, die Sie dem Startbildschirm hinzufügen. Wenn Sie eine Anwendung mit einem Popup-Widget hinzufügen, erscheint eine Anzeige unter dem Anwendungssymbol (). Popup-Widgets sind hilfreich, da sie keinen Platz auf dem Startbildschirm belegen.

Popup-Widgets aktivieren

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bildschirmbereich und berühren Sie dann  > **Popup-Widgets**.
2. Aktivieren Sie den Schalter.

Popup-Widget für eine Anwendung öffnen

Bei Popup-Widgets können Sie ein Widget für eine Anwendung aufrufen, ohne dass sich dieses auf dem Startbildschirm befindet. Wenn für eine Anwendung ein Popup-Widget verfügbar ist, wird eine Anzeige (•••) unter dem Anwendungssymbol angezeigt.

Wischen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Symbol einer Anwendung, die über ein Popup-Widget verfügt, nach oben oder unten.

Popup-Widget für eine Anwendung ändern

Wenn für eine Anwendung mehrere Widgets verfügbar sind, legen Sie eines davon als Popup-Widget fest, wenn Sie das erste Mal auf dem Anwendungssymbol nach oben oder unten wischen. Sie können das Popup-Widget jederzeit ändern.

1. Wischen Sie auf einem Anwendungssymbol nach oben oder unten.
2. Berühren Sie in der rechten oberen Ecke des Widgets ••• > **Widget ändern**.
3. Berühren Sie in der Liste verfügbarer Widgets ein anderes Widget.

Popup-Widgets deaktivieren

Führen Sie auf dem Startbildschirm eine der folgenden Aktionen aus:

- Wischen Sie auf dem Anwendungssymbol nach oben oder unten, um ein Popup-Widget zu deaktivieren. Berühren Sie in der rechten oberen Ecke des Widgets ••• > **Popup-Widgets deaktivieren**.
- Um alle Popup-Widgets zu deaktivieren, berühren und halten Sie einen leeren Bildschirmbereich, berühren Sie dann  > **Popup-Widgets** und deaktivieren Sie den Schalter.

Gerät personalisieren

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät personalisieren. Sie können zum Beispiel Ihren Klingelton ändern oder ein Bild als Hintergrundbild festlegen.

- [Geräteeinstellungen ändern](#)
- [Klingelton ändern](#)
- [Hintergrund ändern](#)
- [Kontakt oder Nummer zur Kurzwahlliste hinzufügen](#)
- [Anwendungen, Widgets oder Verknüpfungen zum Startbildschirm hinzufügen](#)
- [Schriftgröße ändern](#)
- [Anzeige der zuletzt geöffneten Anwendungen und Bildschirme ändern](#)
- [Bildschirmsperre einrichten und ändern](#)

Telefon und Sprache

Telefonsymbole

Während eines Anrufs

Symbol	Beschreibung
	Wählfeld anzeigen
	Mikrofon stummschalten Tipp: Sie können auch die Komforttaste drücken, um Ihr Mikrofon stummzuschalten.
	Anruf halten
	Einen weiteren Anruf tätigen
	Freisprechfunktion aktivieren
	Zum Starten eines Konferenzgesprächs Anrufe zusammenführen
	Telefonkonferenz in mehrere Anrufe aufteilen

Fehlerbehebung: Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Empfänger und Lautsprecher sauber und trocken sind, falls das Gerät mit Wasser in Kontakt gekommen ist.

HINWEIS: Durch Schäden, die durch Wasser oder andere Flüssigkeiten hervorgerufen werden, erlischt die Garantie.

Suchen Ihrer eigenen Telefonnummer

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie > **Telefoninformationen** > **Status** > **SIM-Kartenstatus** > **Meine Telefonnummer**.

Wenn sie nicht angezeigt wird, hat Ihr Mobilfunkanbieter Ihre Telefonnummer möglicherweise nicht zu Ihrer SIM-Karte hinzugefügt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Klingelton ändern

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Ton** > **Klingelton**.
3. Berühren Sie einen Klingelton und dann **OK**.

Tipp: Um einen Musiktitel oder einen benutzerdefinierten Sound als Klingelton zu verwenden, verschieben Sie die gewünschte .mp3-Datei in den Ordner **Klingeltöne** auf Ihrem Gerät. Sie müssen möglicherweise zunächst eine Dateimanager-App aus dem Google Play Store™ installieren.

Tätigen von Anrufen

Einen Anruf tätigen

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ .
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Berühren Sie .

Anrufen einer zuletzt gewählten Nummer

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ .
2. Berühren Sie neben einem Namen oder einer Nummer .

Anrufen von Kontakten

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ .
2. Berühren Sie einen Kontakt.
3. Berühren Sie die gewünschte Nummer.

Tipp: Um eine Textnachricht an einen Kontakt zu senden, tippen Sie neben der Nummer auf .

Anrufen eines Kontakts per Kurzwahl

Weitere Informationen zur Kurzwahl finden Sie unter Kontakt oder Nummer zur Kurzwahlliste hinzufügen.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ .
2. Berühren Sie einen Kurzwahlkontakt.

Anzeigen oder Unterdrücken der Telefonnummer bei ausgehenden Anrufen

Diese Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter unter Umständen nicht unterstützt.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ☰.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Anrufe > Zusätzliche Einstellungen > Rufnummernanzeige**.
3. Berühren Sie **Rufnummer anzeigen** oder **Rufnummer unterdrücken**.

Anzeigen der Anrufliste

Ausgehende, eingehende und entgangene Anrufe werden auf dem Bildschirm "Verlauf" angezeigt.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ☰ > **Anrufverlauf**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Zum Anzeigen der Details eines bestimmten Anrufs tippen Sie auf einen Namen oder eine Telefonnummer und anschließend auf ⓘ.
 - Zum Anzeigen entgangener Anrufe tippen Sie auf **Entgangen**.
 - Um Ihren Anrufverlauf zu löschen, tippen Sie auf ☰ > **Anrufverlauf löschen** > **Löschen**.

Empfangen von Anrufen

Annehmen oder Ablehnen von Anrufen

1. Ist Ihr Gerät gesperrt, berühren und halten Sie ☎.
 - Um einen Anruf entgegenzunehmen, bewegen Sie Ihren Finger über 📞. Heben Sie dann Ihren Finger an.
 - Um einen Anruf abzulehnen, bewegen Sie Ihren Finger über ✖️. Heben Sie dann Ihren Finger an.
2. Ist Ihr Gerät nicht gesperrt, berühren Sie in der Anrufbenachrichtigung **Annehmen** oder **Abbrechen**.

Senden von Kurzantworten an Anrufer

Sie können dem Anrufer eine kurze Textnachricht senden, anstatt den Anruf entgegenzunehmen. Je nach Empfänger der Kurzantwort können gegebenenfalls zusätzliche Gebühren für Textnachrichten anfallen.

Hinweis: Bei Anrufen von unbekannten Anrufern stehen Kurzantworten nicht zur Verfügung.

1. Berühren und halten Sie bei einem eingehenden Anruf ☎. Bewegen Sie Ihren Finger über 📩 und nehmen Sie dann den Finger vom Bildschirm.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Zum Senden von Standardnachrichten tippen Sie auf eine Nachricht.

- Geben Sie zum Erstellen einer neuen Mitteilung den Text in der Zeile **Eigene Mitteilung eingeben** ein und berühren Sie dann **Senden**.

Wenn Sie einen Anruf ablehnen und eine Kurzantwort senden, wird der Anrufer zur Mailbox weitergeleitet. Wenn Sie keine Mailbox eingerichtet haben, hört der Anrufer stattdessen ein Besetztzeichen.

Ändern Ihrer Standardkurzantworten

Sie können eigene Kurzantworten erstellen und damit die Standardantworten ersetzen.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms > **Einstellungen** > **Kurzantworten**.
2. Berühren Sie die zu ändernde Kurzantwort.
3. Geben Sie eine neue Mitteilung ein.
4. Berühren Sie **OK**.

Um die Standardkurzantworten wiederherzustellen, tippen Sie auf dem Bildschirm **Kurzantworten bearbeiten** auf > **Standard-App zurücksetzen**.

Stummschalten des Klingeltons bei eingehendem Anruf

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Ton- oder Vibrationsbenachrichtigungen aktiviert sind, können Sie den Klingelton schnell stummschalten und verhindern, dass das Gerät vibriert, indem Sie die **Lautstärke**-Taste drücken. Selbst nachdem Sie den Klingelton stummgeschaltet haben, können Sie den Anruf noch annehmen oder ablehnen.

Umleiten eines Anrufs von einem Headset auf Ihr Gerät

Wenn ein Bluetooth-Headset an Ihr Gerät angeschlossen ist, werden eingehende Anrufe automatisch auf Ihrem Headset empfangen. Sie können den Anruf manuell auf Ihr Gerät umleiten.

1. Berühren Sie während eines Anrufs .
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Zum Umleiten des Anrufs an Ihr Gerät tippen Sie auf **Handy-Kopfhörer**.
 - Zum Umleiten des Anrufs an die Freisprechvorrichtung des Geräts tippen Sie auf **Lautsprecher**.

Verhindern der Weiterleitung von Anrufen an das Bluetooth-Headset

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Headset und der Telefon-App trennen, damit Anrufe stattdessen an Ihr Gerät umgeleitet werden.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie **Bluetooth**.
3. Berühren Sie neben dem gekoppelten Headset, dessen Verbindung Sie trennen möchten, .
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Telefonaudiofunktion**.

Anruf halten

Tippen Sie während eines Anrufs auf .

Tippen Sie zum Fortsetzen des Anrufs erneut auf .

Blockieren von Anrufen

Blockieren von eingehenden Anrufen

Wenn Sie Anrufe blockieren, erhalten Sie keine Anrufe oder Textnachrichten mehr von der blockierten Nummer. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms  > **Einstellungen** > **Anrufblockierung**.
2. Berühren Sie **Nummer hinzufügen**, geben Sie eine Telefonnummer ein und berühren Sie dann **Blockieren**.
3. Berühren Sie  > **Blockierung aufheben**, um eine blockierte Nummer zu entfernen.

Einen Anrufer sperren

Vergewissern Sie sich, dass die zu sperrende Nummer als Nummer für einen Kontakt in Ihrer Kontakte-App aufgeführt ist.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Kontakte“ einen Kontakt.
2. Berühren Sie  > .
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Anrufe an Mailbox**.

Anrufer, die nicht in der Kontaktliste sind, blockieren

Mit dem Modus "Nur wichtige Unterbrechungen" können Sie Anrufer ignorieren, die nicht in der Kontaktliste sind. In diesem Fall klingelt Ihr Telefon nicht, wenn der Anrufer nicht in der Kontaktliste ist, das Gerät teilt aber dennoch mit, dass Sie einen entgangenen Anruf haben.

1. Wischen Sie mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Nur Priorität**.
3. Berühren Sie **Weitere Einstellungen** > „**Nur Priorität**“ zulässig > **Anrufe** > **Nur von Kontakten**.

Hinweis: Standardmäßig bleibt der Modus "Nur wichtige Unterbrechungen" eine Stunde aktiviert. Um dies zu ändern, streichen Sie mit zwei Fingern einmal bzw. mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten. Tippen Sie auf  > **Nur wichtige Unterbrechungen**. Um die Aktivierungszeit des Modus zu verlängern, tippen Sie auf  oder auf **Bis zur Deaktivierung**.

Begrenzen der wählbaren Telefonnummern

Wenn Sie die Rufnummernbeschränkung einrichten und verwenden, können Sie nur diejenigen Telefonnummern anrufen bzw. nur an diejenigen Telefonnummern Textmitteilungen (SMS und MMS) senden, die Sie der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzufügen. Wenn Sie Ihr Gerät z. B. Ihrem Kind zur Nutzung geben, können Sie die Telefonnummern, die Ihr Kind wählen kann, einschränken. Um die Rufnummernbeschränkung verwenden zu können, muss Ihr Dienstanbieter Ihre SIM-Karte für diese Funktion einrichten. Diese Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter unter Umständen nicht unterstützt.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms .
2. Berühren Sie **Einstellungen > Anrufe > Rufnummernbeschränkung**.
3. Berühren Sie **Rufnummernbeschränkung aktivieren**.
4. Geben Sie den von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten SIM-Sicherheitscode ein.
5. Berühren Sie **OK**.
6. Berühren Sie **Liste für Rufnummernbeschränkung >  > Kontakt hinzufügen**.
7. Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer ein.
8. Berühren Sie **Speichern**.

Kontakt oder Nummer zur Kurzwahlliste hinzufügen

Kontakte, die Sie Ihrer Kurzwahlliste hinzufügen, werden in der Telefon-App auf der Registerkarte  angezeigt.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ .
2. Berühren Sie das Bild oder den Buchstaben neben dem Namen eines Kontakts.
3. Berühren Sie .

Entfernen eines Kontakts oder einer Nummer aus der Kurzwahlliste

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ .
2. Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie entfernen möchten.
3. Ziehen Sie den Kontakt über  **Entfernen**. Heben Sie dann Ihren Finger an.

Anklopfunktion und Anrufweiterleitung

Aktivieren oder Deaktivieren der Anklopfunktion

Diese Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter unter Umständen nicht unterstützt.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms .
2. Berühren Sie **Einstellungen > Anrufe > Weitere Einstellungen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anklopfen**.

Einrichten der Rufweiterleitung

Diese Funktion ist bei Ihrem Dienstanbieter unter Umständen nicht verfügbar.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms .
2. Berühren Sie **Einstellungen > Anrufe > Rufumleitung**.
3. Um die Nummer zu ändern, an die Anrufe umgeleitet werden, berühren Sie eine Option zur Rufumleitung und geben Sie eine Nummer ein.

Starten eines Konferenzgesprächs

1. Tätigen Sie während eines Anrufs einen weiteren Anruf oder nehmen Sie einen Anruf entgegen.
2. Berühren Sie zum Zusammenführen der Anrufe .

Entgegennahme eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

Vergewissern Sie sich, dass die Anklopfunktion aktiviert ist.

1. Wenn Sie sich im Gespräch befinden und ein zweiter Anruf eingeht, können Sie wie folgt vorgehen:
 - Um das erste Gespräch zu halten und das zweite entgegenzunehmen, tippen Sie auf **Aktuellen Anruf halten**.
 - Um das erste Gespräch zu beenden und das zweite entgegenzunehmen, tippen Sie auf **Aktuellen Anruf beenden**.
2. Berühren und halten Sie , ziehen Sie den Finger über  und nehmen Sie den Finger dann vom Bildschirm.
3. Um zwischen erstem und zweitem Anruf umzuschalten, berühren Sie **Halten**.
4. Um beide Anrufe zusammenzuführen und eine Telefonkonferenz zu beginnen, berühren Sie .

Um dem Konferenzgespräch mehrere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Tätigen eines weiteren Anrufs während eines Gesprächs

Wenn Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf tätigen, wird Ihr erstes Gespräch automatisch gehalten.

1. Berühren Sie während eines Anrufs 
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Geben Sie über die Zifferntasten eine Telefonnummer ein.
 - Tippen Sie oberhalb der Zifferntasten, um zum Telefonbildschirm zu gelangen. Tippen Sie auf einen Kontakt.
3. Um beide Anrufe zusammenzuführen und eine Telefonkonferenz zu beginnen, berühren Sie .

Um dem Konferenzgespräch mehrere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.

Entfernen von Teilnehmern aus einem Konferenzgespräch

1. Berühren Sie während einer Telefonkonferenz **Telefonkonferenz verwalten**, um die Teilnehmer anzuzeigen.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um eine Person aus dem Konferenzgespräch zu entfernen und aufzulegen, tippen Sie auf .
 - Um eine Person aus dem Konferenzgespräch zu entfernen und in einem Einzelgespräch zu halten, tippen Sie auf .

Anrufe über LTE

Aktivieren von Voice over LTE und LTE-Videoanrufen

Voice over LTE und LTE-Videoanrufe ermöglichen mithilfe von 4G LTE-Verbindungen hochauflösende Sprach- und Videoanrufe. Um LTE-Videoanrufe zu verwenden, müssen Sie Voice over LTE aktivieren.

Diese Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter unter Umständen nicht unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie je nach verfügbaren Optionen **Mehr > Mobile Netzwerke > IMS-Einstellungen**.
4. Aktivieren Sie den Schalter **Voice over LTE** oder **LTE-Videoanrufe**.

Tätigen von LTE-Videoanrufen

Wenn Ihr Dienstanbieter LTE-Videoanrufe unterstützt, können Sie einen Videoanruf mit Kontakten führen, die ebenfalls über diese Funktion verfügen.

1. Führen Sie in der Anwendung „Telefon“ eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um eine Nummer einzugeben, tippen Sie auf .
 - Um einen Kontakt anzurufen, tippen Sie auf  und dann auf einen Kontakt.
 - Um einen Kurzwahlkontakt anzurufen, tippen Sie auf  und dann auf einen Kontakt.
2. Berühren Sie .

Hinweis: Je nach Dienstanbieter können Sie einen LTE-Videoanruf möglicherweise nicht direkt über  oder  tätigen. Rufen Sie stattdessen den Kontakt an und tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf  > **Videoanruf**.

Zu einem Nur-Sprachanruf wechseln

Tippen Sie während eines Videoanrufs auf .

Um zurück zum Videoanruf zu wechseln, tippen Sie erneut auf .

Zwischen der Kamera auf der Vorder- und Rückseite wechseln

Führen Sie während eines Videoanrufs eine der folgenden Aktionen aus:

- Tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf **Kamera wechseln**.

Videoanrufe halten

Führen Sie während eines Videoanrufs eine der folgenden Aktionen aus:

- Tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf **Anruf halten**.

Videoanrufe unidirektional freigeben

Während eines Sprachanrufs können Sie Ihr Video für den jeweiligen Gesprächspartner freigeben, wenn dieser ebenfalls über die LTE-Videoanruffunktion verfügt. Ihr Gesprächspartner muss jedoch nicht sein Video für Sie freigeben.

1. Berühren Sie während eines Sprachanrufs .
2. Berühren Sie **Unidirektionales Video**.

Annehmen von LTE-Videoanrufen

1. Berühren und halten Sie bei einem eingehenden Anruf .

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Um den Anruf als Videoanruf entgegenzunehmen, bewegen Sie Ihren Finger über .
- Um den Anruf als Sprachanruf entgegenzunehmen, bewegen Sie Ihren Finger über .

WLAN-Anrufe

Aktivieren von WLAN-Anrufen

Mit Ihrem Gerät können Sie eventuell Anrufe über WLAN-Netzwerke tätigen und empfangen, selbst bei eingeschränktem oder fehlendem Mobilfunkempfang.

Diese Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter unter Umständen nicht unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Mehr** > **WLAN-Anrufe**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **WLAN-Anrufe**.
4. Um zu überprüfen, wann das Gerät WLAN-Anrufe durchführen, aktivieren Sie **Status des WLAN-Anrufs**.
5. Berühren Sie **Einstellungen für Anrufe per WLAN** > **Verbindungseinstellungen**.
 - Um ein WLAN-Netzwerk zu verwenden, obwohl Sie Mobilfunkempfang haben, berühren Sie **WLAN bevorzugt**.
 - Um nur WLAN-Netzwerke und niemals mobile Netzwerke zu verwenden, berühren Sie **Nur WLAN**.
 - Um WLAN-Netzwerke nur für Anrufe zu verwenden, wenn Sie keinen Mobilfunkempfang haben, berühren Sie **Mobiles Netzwerk bevorzugt**.

Einen WLAN-Anruf tätigen

Stellen Sie sicher, dass  oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ .
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Berühren Sie .

Mailbox

Einrichten der Mailbox

Diese Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter unter Umständen nicht unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ::.
2. Berühren Sie **Einstellungen > Anrufe > Mailbox**.
3. Berühren Sie zum Einrichten der Mailbox **Einrichten**. Wenn das Feld **Mailboxnummer** leer ist, tippen Sie auf **Mailboxnummer** und geben Sie dann die Nummer für den Mailbox-Dienst ein. Wenn Sie keine Nummer für den Mailbox-Dienst besitzen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Um die Mailbox von der Telefon-App aus anzurufen, berühren und halten Sie die **Taste 1**.

Visuelle Mailbox

Die visuelle Mailbox ist eine weitere Möglichkeit für den Zugriff auf Ihre Mailbox bzw. deren Verwaltung. In einer App können Sie Ihre Nachrichten anzeigen und durch die Liste scrollen. Einige Visuelle Mailbox -Dienste können auch Ihre Mailbox-Nachrichten in Text transkribieren und Nachrichten per E-Mail oder SMS senden.

Ihr Dienstanbieter hat möglicherweise eine Visuelle Mailbox-App auf Ihrem Gerät vorinstalliert oder zum Download bereitgestellt.

Anwendungen und Funktionen

Herunterladen von Apps aus Google Play™

1. Öffnen Sie die Google Play™ Store-Anwendung.
2. Melden Sie sich ggf. mit Ihrem Google™-Konto an.
3. Suchen Sie nach der Anwendung, die Sie herunterladen möchten.
4. Berühren Sie die Anwendung und dann **Installieren**.

Startbildschirm organisieren

Verschieben einer App, eines Widgets oder einer Verknüpfung

1. Berühren und halten Sie eine Anwendung, ein Widget oder eine Verknüpfung und ziehen Sie das Element an eine andere Stelle.
2. Nehmen Sie dann den Finger vom Bildschirm.

Anwendungen oder Verknüpfungen in den Favoritenbereich verschieben

Über den Favoritenbereich am unteren Rand jedes Startbildschirms können Sie schnell auf Ihre bevorzugten Anwendungen oder Verknüpfungen zugreifen. Sie können dem Favoritenbereich bis zu vier Anwendungen oder Verknüpfungen hinzufügen.

1. Wenn der Favoritenbereich voll ist, berühren und halten Sie eine der Anwendungen oder Verknüpfungen im Bereich. Ziehen Sie das Element an eine Stelle auf dem Startbildschirm.
2. Berühren und halten Sie die Anwendung oder Verknüpfung, die Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie sie in den Favoritenbereich.

Hinzufügen eines Startbildschirms

Sie können beliebig viele Startbildschirme hinzufügen, um Ihre Anwendungen, Widgets und Verknüpfungen zu organisieren.

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das Element, das Sie verschieben möchten, und ziehen Sie es an den rechten Bildschirmrand.

2. Halten Sie das Element am rechten Bildschirmrand, bis der nächste Startbildschirm angezeigt wird. Halten Sie es ggf. so lange, bis ein leerer Startbildschirm angezeigt wird.
3. Nehmen Sie dann den Finger vom Bildschirm.

Tipp: Um rasch verschiedene Startbildschirme anzuzeigen, berühren Sie die Kreise, die über dem Favoritenbereich angezeigt werden, und ziehen Sie den Finger nach links oder rechts.

Ändern des Standardstartbildschirms

Ändern Sie den Startbildschirm, der angezeigt wird, wenn Sie das Gerät einschalten oder die Taste  drücken.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die Taste  zweimal drücken, um den Standardstartbildschirm aufzurufen.

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bildschirmbereich.
2. Berühren Sie über dem Startbildschirm, den Sie als Standard festlegen möchten, .

Löschen eines Startbildschirms

Wenn Sie einen Ihrer Startbildschirme nicht verwenden, können Sie ihn löschen. Beim Löschen des Standardstartbildschirms wird der Startbildschirm rechts daneben der neue Standardstartbildschirm.

Hinweis: Ein gelöschter Startbildschirm kann nicht wiederhergestellt werden.

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bildschirmbereich.
2. Berühren und halten Sie den Startbildschirm, den Sie entfernen möchten, und ziehen Sie ihn auf die Leiste **Entfernen** am oberen Bildschirmrand.

Anwendungen und Verknüpfungen mithilfe von Ordnern organisieren

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung oder Verknüpfung.
2. Ziehen Sie die Anwendung oder Verknüpfung über eine andere Anwendung bzw. Verknüpfung, die Sie in denselben Ordner verschieben möchten.
3. Berühren Sie den Ordner, um ihn zu benennen. Tippen Sie auf **Neuer Ordner** und geben Sie einen Namen ein.

Anzeige der zuletzt geöffneten Anwendungen und Bildschirme ändern

Wenn Sie auf  tippen, sehen Sie Ihre zuletzt geöffneten Apps und Bildschirme in Kachel-, Mauerwerk- oder Rolodex-Ansicht. Sie können die Ansicht je nach Ihren Wünschen ändern.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

2. Berühren Sie  > **Display** > **Zuletzt verwendet**.
3. Wählen Sie eine Ansicht aus.

Deinstallieren einer App oder Entfernen einer App, eines Widgets oder einer Verknüpfung von einem Startbildschirm

Wenn Sie eine App deinstallieren, ist Sie auf dem Gerät nicht mehr verfügbar. Wenn Sie die App wieder verwenden möchten, müssen Sie sie erneut installieren. Einige integrierte Apps können nicht deinstalliert werden. Sie lassen sich stattdessen deaktivieren, damit sie nicht mehr unter  angezeigt werden und Sie keine Benachrichtigungen für diese Apps mehr erhalten.

Wenn Sie eine App vom Startbildschirm entfernen, ist sie trotzdem weiterhin auf Ihrem Gerät installiert und Sie können sie über  öffnen.

1. Berühren und halten Sie eine Anwendung, ein Widget oder eine Verknüpfung.
2. Ziehen Sie die Anwendung, das Widget oder die Verknüpfung in Richtung des oberen Bildschirmrands.
 - Um eine App zu deinstallieren, ziehen Sie sie in Richtung **Deinstallieren**.
 - Um eine App zu deaktivieren, ziehen Sie sie in Richtung **Deaktivieren**.
 - Um eine App, ein Widget oder eine Verknüpfung von Ihrem Startbildschirm zu entfernen, ziehen Sie die App in Richtung **Entfernen**.

Deinstallierte Apps können Sie über den Google Play™ Store erneut installieren. Tippen Sie im Google Play™ Store auf  > **Meine Apps** > **Alle Apps**.

Deaktivierte Apps können Sie unter  > **Apps** aktivieren. Streichen Sie im oberen Bildschirmbereich nach links über die Kategorien, bis Sie die Kategorie **Deaktiviert** sehen. Tippen Sie auf eine App und dann auf **Aktivieren**.

Nachrichten

„Mitteilungen“ verwenden

Zum Senden, Empfangen und Verwalten von Textmitteilungen (einschließlich SMS und MMS) können Sie die standardmäßige Anwendung „Mitteilungen“ auf dem Gerät verwenden.

SMS senden

1. Berühren Sie in der Anwendung „Mitteilungen“ .
2. Geben Sie im Feld **An** eine Mobiltelefonnummer oder den Anfang eines Kontaktnamens ein.

Tipp: Zum Umschalten der Tastatur tippen Sie auf  oder .

3. Berühren Sie nach der Eingabe einer Mobiltelefonnummer .
4. Geben Sie im Feld **SMS eingeben** Ihre Mitteilung ein und berühren Sie dann .

Tipp: Sie können Emoticons hinzufügen, indem Sie im Nachrichtenfeld auf  tippen.

Senden einer MMS

1. Berühren Sie in der Anwendung „Mitteilungen“ .
2. Geben Sie im Feld **An** eine Mobiltelefonnummer oder den Anfang eines Kontaktamens ein.

Tipp: Zum Umschalten der Tastatur tippen Sie auf  oder 

3. Berühren Sie nach der Eingabe Mobiltelefonnummer .
4. Berühren Sie  und hängen Sie eine Mediendatei an:
 - Um einen Sticker anzuhängen, tippen Sie auf . Sie können auch andere Sticker herunterladen und anhängen.
 - Um ein aufgenommenes Bild anzuhängen, tippen Sie auf . Um die Kameraansicht im Vollbild anzuzeigen, tippen Sie auf .
 - Um ein Bild aus Ihrer Bibliothek anzuhängen, tippen Sie auf .
 - Um eine Sprachnachricht anzuhängen, tippen Sie auf . Berühren und halten Sie dann , um die Sprachnachricht aufzunehmen.
 - Um Standortinformationen anzuhängen, tippen Sie auf .
5. Berühren Sie .

Hinweis: Wenn Sie den Bildschirm beim Verfassen einer Nachricht schließen, wird sie als Entwurf gespeichert. Tippen Sie einfach auf die Konversation, um mit der Nachricht fortzufahren.

Nachricht löschen

1. Berühren und halten Sie in der Anwendung „Mitteilungen“ die Mitteilung.
2. Berühren Sie  > **Löschen**.

Verwalten von Konversationen

1. Berühren und halten Sie in der Anwendung „Mitteilungen“ eine Unterhaltung, bis oben auf dem Bildschirm eine Symbolleiste angezeigt wird.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um eine Konversation zu archivieren, tippen Sie auf . Um die archivierte Konversation wieder Ihrer Nachrichtenliste hinzuzufügen, berühren und halten Sie die Konversation und tippen Sie dann auf .
 - Um eine Konversation zu löschen, tippen Sie auf .
 - Um Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf  oder .
 - Um einen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf .
 - Um eine Nummer zu blockieren, tippen Sie auf .

Nach Mitteilungen in der Anwendung „Mitteilungen“ suchen

Sie können die Anwendung „Mitteilungen“ ganz einfach nach Elementen wie Kontakten, Telefonnummern oder Mitteilungen durchsuchen.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Mitteilungen“ .
2. Geben Sie im Suchfeld die gewünschten Suchbegriffe ein.

Info zur Google™ -App und zu Now on Tap

Die Google™-App bietet mithilfe der Google Now™-Karten hilfreiche Informationen – genau dann, wenn Sie sie brauchen. Google Now™-Karten enthalten personalisierte Informationen wie den aktuellen Wetterbericht für Ihren Standort oder Wegbeschreibungen für den nächsten Termin in Ihrer Agenda.

Now on Tap erweitert die Funktionen der Google™-App, um Ihnen relevante Informationen basierend auf der gerade von Ihnen genutzten App anzuzeigen. Wenn Sie und ein Freund beispielsweise über BBM ein Treffen in einem Restaurant planen, kann Ihnen Now on Tap eine Karte mit Bewertungen für das Restaurant oder einer Wegbeschreibung dorthin anzeigen. Nachdem Sie Now-Karten in der Google™-Anwendung eingerichtet haben, können Sie die Taste  gedrückt halten, um auf Now on Tap zuzugreifen.

Weitere Informationen zur Google-App und zu Now on Tap finden Sie [in der Hilfe für die Google-App](#).

Uhr

Einstellen des Weckers

Festlegen eines Alarms

1. Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“ .
2. Um einen vorhandenen Alarm einzustellen, tippen Sie auf die angezeigte Zeit.
 - Um einen neuen Alarm zu erstellen, tippen Sie auf .
3. Um die Weckzeit einzustellen, berühren Sie die Stunde oder Minute. Berühren und halten Sie den Zeiger und schieben Sie ihn auf die gewünschte Zeit.
4. Berühren Sie **AM** oder **PM**.
5. Berühren Sie **OK**.

Erstellen oder Löschen eines Alarms

Führen Sie in der Uhr-App eine der folgenden Aktionen aus:

- Um einen Alarm zu erstellen, tippen Sie auf  > .

- Um einen Alarm zu löschen, tippen Sie unter dem entsprechenden Alarm auf > .

Tipp: Sie können Ihren Alarmen zur besseren Übersicht Beschriftungen hinzufügen.

Ändern von Alarmtönen

- Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“ .
- Berühren Sie unter dem Alarm, den Sie ändern möchten, > .
- Wählen Sie einen Klingelton aus.
- Berühren Sie .

Festlegen eines Alarms für mehrere Tage

- Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“ .
- Berühren Sie unter einem Alarm .
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiederholen**.
Tage, für die der Alarm eingestellt ist, werden durch einen Buchstaben in einem weißen Kreis gekennzeichnet.
- Um einen Tag hinzuzufügen oder zu entfernen, berühren Sie den entsprechenden Buchstaben.

Einstellen der Dauer der Schlummerfunktion

Standardmäßig wird der Alarm für zehn Minuten in die Schlummerfunktion geschaltet.

- Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“ > **Einstellungen** > **Schlummerdauer**.
- Ziehen Sie den Finger nach oben oder nach unten über die Zahlen.
- Berühren Sie eine Zeit.

Festlegen der Stummschaltungszeit

Standardmäßig wird der Alarm nach zehn Minuten stummgeschaltet.

- Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“ > **Einstellungen**.
- Berühren Sie **Wecker stumm schalten nach**.
- Berühren Sie eine Zeit.

Verwenden der Stoppuhr

- Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“ .
- Um die Stoppuhr zu starten, berühren Sie .
- Um die Stoppuhr anzuhalten, berühren Sie .
- Um die Stoppuhr nach dem Anhalten erneut zu starten, berühren Sie erneut .

- Um eine Runde hinzuzufügen, berühren Sie **RUNDE**.
- Um die Stoppuhr zurückzusetzen, berühren Sie **ZURÜCKSETZEN**.

Einstellen des Timers

1. Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“ .
2. Geben Sie die Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden ein. Wenn Sie beispielsweise den Timer auf eine Stunde einstellen möchten, geben Sie **1 00 00** ein.
3. Um den Timer zu starten, berühren Sie .

Und Sie haben noch mehr Optionen:

- Um den laufenden Timer um eine Minute zu verlängern, berühren Sie **+ 1:00**.
- Um einen anderen Timer einzustellen, berühren Sie **TIMER HINZUFÜGEN**.
- Um einen Timer zurückzusetzen, berühren Sie  und dann **ZURÜCKSETZEN**.
- Um einen Timer zu löschen, berühren Sie **LÖSCHEN**.

Festlegen der Heimatzeitzone

1. Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Heimatzeitzone**.
3. Berühren Sie eine Zeitzone.

Tipp: Wenn die Uhr auf Reisen automatisch an die Zeitzone des jeweiligen Standorts angepasst werden soll, aktivieren Sie den Schalter **Automatische Uhr für Heimatzeit**.

Anzeigen der Zeit für andere Standorte

Sie können die Uhrzeit für verschiedene Standorte auf dem Bildschirm "Uhrzeit" anzeigen.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“ .
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie die Standorte, die auf dem Bildschirm „Uhr“ angezeigt werden sollen.
4. Berühren Sie .

Entfernen eines Standorts vom Bildschirm "Uhrzeit"

1. Berühren Sie in der Anwendung „Uhr“ .
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Standort, den Sie entfernen möchten.
3. Berühren Sie .

Wechseln in den Nachtmodus

Durch Wechseln in den Nachtmodus können Sie Ihren Bildschirm dimmen, wobei die Zeit wie bei einem Wecker weiterhin angezeigt wird. Führen Sie in der Uhr-App eine der folgenden Aktionen aus:

1. Berühren Sie > **Bildschirmschoner**.
2. Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm „Uhr“, um den Bildschirmschoner-Modus zu beenden.

Ändern des Uhranzeigeformats

Um die Uhr entweder im digitalen oder analogen Format anzuzeigen, tippen Sie in der Uhr-App auf > **Einstellungen** > **Design** > **Analog** oder **Digital**.

BlackBerry-Gerätesuche

Durchsuchen Ihres Geräts

Mithilfe der App „BlackBerry-Gerätesuche“ können Sie Ihr Gerät nach Dateien, Apps, Hilfeseiten usw. durchsuchen. Sie können auch einen Sofortaktionenbefehl in das Suchfeld eingeben, um schnell eine Aufgabe durchzuführen.

Geben Sie in der App „BlackBerry-Gerätesuche“ einen Suchbegriff oder einen Sofortaktionenbefehl ein.

Ändern der Suchkategorien

Um nach einer bestimmten Art von Datei zu suchen, können Sie Kategorien angeben, die in die Suche aufgenommen werden. Beispiel: Wenn Sie nach einem Musiktitel suchen, können Sie alle Kategorien außer Musik löschen.

1. Berühren Sie in der Anwendung „BlackBerry-Gerätesuche“ > **Einstellungen** > **Suchkategorien**.
2. Um die Kategorien für Suchvorgänge auszuwählen, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Schalter.
3. Berühren Sie .

Tipp: Mit der Kategorie „Erweiterte Suche“ werden Ergebnisse beispielsweise aus dem Internet, aus Cloud-Apps (wie Google Drive™ und Google Play™) und anderen Apps auf dem Gerät durchsucht. Um nur die Daten auf Ihrem Gerät zu durchsuchen, deaktivieren Sie die Option **Erweiterte Suche**.

Machen Sie mehr mit Ihren Suchergebnissen

Mit den angezeigten Suchergebnissen können Sie direkt auf der Seite der Suchergebnisse eine Vielzahl unterschiedlicher Aktionen ausführen. Welche Aktionen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von den angezeigten Suchergebnissen ab. Wenn es sich bei dem Suchergebnis beispielsweise um eine App handelt, können Sie sie direkt vom Bildschirm mit den Suchergebnissen aus öffnen.

1. Berühren Sie ein Suchergebnis.
2. Berühren Sie ggf. eine Aktion.

Deaktivieren der Suchverlaufspeicherung

Standardmäßig speichert Ihr Gerät die letzten 20 Suchergebnisse als Referenz und zur erneuten Verwendung. Wenn Sie die Suchergebnisse nicht speichern möchten, können Sie die Funktion deaktivieren.

1. Berühren Sie in der Anwendung „BlackBerry-Gerätesuche“  > **Einstellungen**.
2. Deaktivieren Sie den Schalter **Suchverlauf speichern**.

Tipp: Um ein bestimmtes Suchergebnis zu löschen, wischen Sie auf dem Ergebnis nach links oder rechts. Um Ihren gesamten Suchverlauf dauerhaft zu löschen, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Suchverlauf löschen**.

Schnelles Ausführen von Aufgaben mit Sofortaktionen

Sofortaktionen sind Verknüpfungen, mit denen Sie Aufgaben schnell ausführen können.

Hinweis: Sofortaktionen verwenden die Eingabesprache, die auf Ihrem Gerät eingestellt ist.

1. Geben Sie im Suchfeld einen Befehl ein.
2. Berühren Sie in den Ergebnissen das Menü **Sofortaktionen**.

Einen Anruf tätigen

Sie können direkt über das Suchfeld Kontakte anrufen und Telefonnummern wählen.

Geben Sie **telefonieren**, **wählen** oder **anrufen** ein. Wählen Sie dann **Anrufen** aus und geben Sie den Namen eines Kontakts oder eine Telefonnummer ein.

E-Mail senden

Geben Sie **E-Mail** oder **mailen** ein. Wählen Sie dann **E-Mail senden** aus und geben Sie die E-Mail-Adresse ein.

SMS senden

Geben Sie entweder **SMS** oder **Textnachricht** ein. Wählen Sie dann **SMS senden** aus und geben Sie den Namen eines Kontakts oder eine Telefonnummer ein.

Musik abspielen

Geben Sie **Wiedergabe** ein. Wählen Sie **Musik abspielen** oder YouTube aus und geben Sie dann den Namen eines Musiktitels, Interpreten oder Albums ein.

Wegbeschreibungen abrufen

Geben Sie **Karte** ein. Wählen Sie dann **Wegbeschreibung abrufen** aus und geben Sie einen Firmennamen oder eine Adresse ein.

Erstellen einer Notiz

Geben Sie **Notiz** oder **Erinnerung** ein. Wählen Sie dann **Notiz erstellen** oder **Notiz** aus und geben Sie dann den Titel der Notiz ein oder lassen Sie sich Ihre Notizenliste anzeigen.

Erstellen einer Aufgabe

Geben Sie **Aufgabe** oder **Todo** ein. Wählen Sie dann **Aufgabe erstellen** oder **Aufgaben** aus und geben Sie einen Titel für die Aufgabe ein oder lassen Sie sich Ihre Aufgabenliste anzeigen.

Fehlerbehebung: BlackBerry-Gerätesuche

Ich kann mit der App „BlackBerry-Gerätesuche“ eine E-Mail nicht finden

Die App „BlackBerry-Gerätesuche“ durchsucht nur E-Mails, die sich im BlackBerry Hub befinden. [Informationen zum Hinzufügen von E-Mail-Konten zum BlackBerry Hub finden Sie in der Hilfe für den BlackBerry Hub.](#)

Standordienste und Google Maps

Info zu Diensten für die Standortbestimmung

Sie können die Dienste für die Standortbestimmung einschalten, sodass standortbasierte Anwendungen und Dienste wie Google Maps™ Ihre Position ermitteln können. Standortbasierte Anwendungen können GPS-Technologie und andere Positionsdaten verwenden, um Ihnen Informationen, z. B. Anfahrtsbeschreibungen, bereitzustellen.

Auf dem Bildschirm mit den Standorteinstellungen können Sie auch die Apps anzeigen, die Standordienste verwenden. Wenn Sie nicht möchten, dass eine App Ihren Standort kennt, können Sie für diese App die Standortberechtigungen deaktivieren. Weitere Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von App-Berechtigungen [erhalten Sie in der Sicherheitshilfe Sicherheit.](#)

Aktivieren oder Deaktivieren von Standordiensten

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Standort**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter oben auf dem Bildschirm.

Ändern des Standortmodus

Durch Standortmodi können Sie festlegen, wie genau Ihr Gerät Ihren Standort bestimmt. Folgende Standortmodi stehen zur Verfügung:

- **Hohe Genauigkeit:** Verwendet GPS, WLAN-Netzwerke, Mobilfunknetze und Google™-Standortdienste zur präzisen Ermittlung Ihres Standorts.
 - **Energiesparmodus:** Verwendet WLAN-Netzwerke, Mobilfunknetze und Google™-Standortdienste zur präzisen Ermittlung Ihres Standorts. Gleichzeitig wird dabei Ihr Akku gespart.
 - **Nur Gerät:** Verwendet nur GPS zur Ermittlung Ihres Standorts. Dieser Modus verbraucht mehr Akkuleistung als der Energiesparmodus und ist möglicherweise langsamer als der Modus "Hohe Genauigkeit".
1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
 2. Berühren Sie  > **Standort** > **Modus**.
 3. Berühren Sie eine Option.

Aktivieren oder Deaktivieren des Standortverlaufs

Der Standortverlauf ist ein Google™-Dienst, bei dem eine private Karte Ihrer Standorte erstellt wird. Anhand dieser Karte erhalten Sie nützliche Informationen wie Verkehrsnachrichten und relevantere Suchergebnisse.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Standort** > **Google-Standortverlauf**.
3. Fügen Sie ggf. Ihr Google™-Konto hinzu.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter oben auf dem Bildschirm.

Info zu Google Maps™

Google Maps™ hilft Ihnen bei der Suche nach Unternehmen, Restaurants und anderen sehenswerten Orten und bietet detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort.

Suchen nach Hilfe für Google Maps™

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Tippen Sie in Google Maps™ auf  > **Hilfe**.
- Besuchen Sie die Google Maps Mobile-Hilfe unter support.google.com/gmm/android.

Google Chrome™ und Downloads

Suchen nach Hilfe für Google Chrome™

Besuchen Sie die [Hilfe zu Chrome für Android](#) oder berühren Sie in Google Chrome™  > **Hilfe und Feedback**.

Downloads

Mithilfe der Downloads-App können Sie Dateien verwalten, die Sie beispielsweise aus E-Mails, BBM-Nachrichten, Hangouts und Google Chrome™ herunterladen. Musik- und Videostreams werden in der Downloads-App nicht angezeigt.

Downloads-Symbole

Symbol	Beschreibung
	Heruntergeladene Datei löschen
	Heruntergeladene Datei teilen
	Downloads als Liste oder Miniaturansicht anzeigen
	Dateien nach Name, Datum oder Dateigröße sortieren

Drucken

Drucken über Ihr Gerät

Sie können unter anderem Webseiten, Fotos und Dokumente von Ihrem Gerät aus über kompatible WLAN- oder Bluetooth-fähige Drucker bzw. mit Ihrem Computer verbundene Drucker drucken. Drucken wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.

1. Berühren Sie in einer Anwendung  > **Drucken**. Je nach App kann diese Option an einer anderen Stelle zu finden oder anders benannt sein (z. B. **Teilen und exportieren**).
2. Berühren Sie den oberen Bildschirmrand und dann den Drucker, den Sie verwenden möchten.
3. Berühren Sie .

Hinweis: Bevor Sie drucken können, müssen Sie möglicherweise einen Druckerdienst installieren und einen Drucker hinzufügen.

Installieren eines Druckerdienstes

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Drucken**.
3. Berühren Sie **Dienst hinzufügen**.
4. Berühren Sie den Dienst, der mit Ihrem Drucker kompatibel ist, und dann **Installieren**. Um einen kompatiblen Dienst zu finden, müssen Sie die Marke Ihres WLAN-Druckers kennen oder sich im dazugehörigen Benutzerhandbuch informieren.
5. Berühren Sie zweimal .
6. Berühren Sie den gerade installierten Druckerdienst. Wenn der Dienst nicht aufgeführt ist, streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie dann auf die Benachrichtigung für Ihren neu installierten Druckerdienst.
7. Aktivieren Sie den Schalter für den Dienst und berühren Sie dann **OK**. Warten Sie, bis der Dienst automatisch Drucker gefunden hat.

Hinzufügen eines Druckers

In den meisten Fällen findet Ihr Gerät nach dem Installieren eines Druckerdienstes den Drucker automatisch. Sollte dies nicht geschehen, können Sie ihn auch manuell hinzufügen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Drucken**.
3. Berühren Sie den Druckerdienst für den Drucker, den Sie verwenden möchten. Wenn der Druckerdienst deaktiviert ist, aktivieren Sie ihn.
4. Berühren Sie **Drucker hinzufügen**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Drucken mit Google Cloud Print™

Mit Google Cloud Print™ können Sie von Ihrem Gerät aus über einen Cloud-fähigen Drucker oder einen anderen mit dem Computer verbundenen Drucker drucken.

Um mit einem Drucker zu drucken, der nicht Cloud-fähig ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Google Chrome™ muss auf Ihrem Computer installiert sein. Melden Sie sich in dem Google™-Konto an, das Sie auch auf Ihrem Gerät verwenden.
- Stellen Sie beim Drucken sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist.

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von Google Cloud Print™ finden Sie unter <https://support.google.com/cloudprint/?hl=de>.

Einstellungen

Geräteeinstellungen ändern

1. Wischen Sie mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie eine Einstellung oder berühren Sie  um weitere Einstellungen anzuzeigen.

Tipp: Wenn Sie eine Einstellung schnell finden möchten, tippen Sie auf  und geben Sie die gesuchte Einstellung ein.

Menü „Schnelleinstellungen“ anpassen

1. Wischen Sie mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie .
3. Ziehen Sie ein Einstellungssymbol an eine andere Position und nehmen Sie dann den Finger vom Bildschirm.
4. Berühren Sie  Zurücksetzen, um die Standardschnelleinstellungen zu verwenden.

Benachrichtigungen

Verwalten Ihrer Benachrichtigungen

Mithilfe von Benachrichtigungen werden Sie über neue Nachrichten, Kalenderereignisse, App-Updates und mehr informiert. Bei Erhalt einer Benachrichtigung wird in der oberen rechten Ecke auf dem Bildschirm ein entsprechendes Symbol angezeigt.

Überprüfen und Öffnen aktueller Benachrichtigungen

1. Wischen Sie mit einem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Streichen Sie ggf. nach unten, um weitere Benachrichtigungen anzuzeigen.
3. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie zu öffnen.

Blockieren oder Priorisieren einer Benachrichtigung

1. Wischen Sie mit einem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren und halten Sie eine Benachrichtigung.
3. Berühren Sie **Benachrichtigungen lautlos zeigen**, **Alle Benachrichtigungen blockieren** oder **Weder lautlos machen noch blockieren**.

4. Berühren Sie **Fertig**.

Verwerfen einer Benachrichtigung

1. Wischen Sie mit einem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Wischen Sie auf einer Benachrichtigung nach links oder rechts.

Hinweis: Um alle Benachrichtigungen zu verwerfen, tippen Sie auf **Alle löschen**.

Ändern der Lautstärke von Benachrichtigungen

Um schnell die Lautstärke für Benachrichtigungen, Medien und Wecker zu ändern, drücken Sie auf die Taste „Lautstärke erhöhen/verringern“ und tippen Sie dann auf . Außerdem können Sie die Lautstärke auf dem Bildschirm „Geräteeinstellungen“ anpassen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie > **Ton**.
3. Schieben Sie einen der Schieberegler nach rechts oder links.

Ändern des Benachrichtigungsalarms

Hinweis: Die Benachrichtigungstöne und Vibrationseinstellungen für bestimmte Apps ändern Sie auf der Seite "Einstellungen" in der jeweiligen App. Beispiel: Wenn Sie die Benachrichtigungstöne für neue E-Mails deaktivieren möchten, öffnen Sie den BlackBerry Hub und ändern Sie auf der Seite "Einstellungen" die Benachrichtigungseinstellungen für Ihr E-Mail-Konto.

Ändern des Standard-Benachrichtigungstons

Der Standardton gilt nur für Apps, die entsprechend eingestellt sind.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie > **Ton** > **Standard-Benachrichtigungston**.
3. Berühren Sie einen Benachrichtigungston.
4. Berühren Sie **OK**.

Zum Aktivieren und Deaktivieren von Funktionen wie der Bildschirmsperre und den Wählstellen tippen Sie auf **Andere Töne**. Aktivieren oder deaktivieren Sie eine der Optionen.

Hinzufügen von benutzerdefinierten Benachrichtigungstönen

Hinweis: Wenn auf dem Gerät Android for Work verwendet wird, können Sie innerhalb des geschäftlichen Bereichs keine benutzerdefinierten Benachrichtigungstöne für Apps auswählen.

1. Speichern Sie die gewünschte MP3-Datei im Ordner **Benachrichtigungen** des internen Gerätespeichers.

2. Berühren Sie beim Festlegen des Benachrichtigungstons in den Einstellungen einer Anwendung oder beim Ändern des Standard-Benachrichtigungstons den Dateinamen der MP3-Datei.
3. Berühren Sie **OK**.

Zum Stummschalten umdrehen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie bei einem Anruf, auf den Sie gerade nicht antworten können oder möchten, Ihr Gerät mit dem Display nach unten auf eine flache Oberfläche legen, um den Klingelton bzw. die Vibration stummzuschalten. Sie erhalten trotzdem eine Benachrichtigung über den verpassten Anruf.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Ton**.
3. Berühren Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion den Schalter **Durch Kippen stummschalten**.

Deaktivieren sämtlicher Töne und Benachrichtigungen

Über die Funktion "Bitte nicht stören" können Sie Ihr Gerät rasch stummschalten, wenn Sie nicht gestört werden möchten, z. B. im Kino oder während einer wichtigen Besprechung. Sie können auch auswählen, dass Sie nur bestimmte Benachrichtigungen wie Anrufe oder Alarmtöne erhalten.

Aktivieren von „Bitte nicht stören“

1. Wischen Sie mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie **Bitte nicht stören** .
3. Berühren Sie **Lautlos, Nur Wecker** oder **Nur Priorität**.
4. Berühren Sie zum Ändern der Dauer, für die „Bitte nicht stören“ aktiviert bleibt, + bzw. - oder **Bis zum Ausschalten**.
5. Berühren Sie **Fertig**.

Tipp: Sie können den Modus "Nur Wecker" schnell aktivieren, indem Sie die Taste **Lautstärke verringern** so lange drücken, bis der Schieberegler für die Lautstärke ganz unten ist, und dann die Taste noch einmal drücken.

Aktiviertlassen einiger Töne und Benachrichtigungen

Sie können den Modus "Nur wichtige Unterbrechungen" verwenden, um die für Sie am wichtigsten Benachrichtigungen zu erhalten, während alle anderen stummgeschaltet sind.

1. Wischen Sie mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Nur Priorität** > **Weitere Einstellungen** > „**Nur Priorität**“ zulässig.
3. Wählen Sie die Benachrichtigungstypen aus, die aktiviert bleiben sollen.

Deaktivieren sämtlicher Töne und Benachrichtigungen (außer für Anrufe)

1. Wischen Sie mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Nur Priorität** > **Weitere Einstellungen** > „**Nur Priorität**“ zulässig.
3. Deaktivieren Sie die Schalter **Erinnerung** und **Termine**.
4. Berühren Sie **Mitteilungen** > **Keiner**.
5. Berühren Sie **Anrufe** > **Von jedem**.

Automatisches Aktivieren von „Bitte nicht stören“ zu bestimmten Zeiten

Sie können „Bitte nicht stören“ zu regelmäßigen Zeiten oder während aller Termine einer bestimmten Art in Ihrem Kalender automatisch aktivieren.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Ton** > **Bitte nicht stören** > **Automatische Regeln**.
3. Berühren Sie eine vorhandene Regel oder fügen Sie eine neue Regel hinzu.
4. Ändern Sie ggf. die Einstellungen der Regel.
5. Berühren Sie ggf. den Schalter oben auf dem Bildschirm, um die Regel zu aktivieren.

Benachrichtigungen für eine Anwendung anpassen

Die Benachrichtigungstöne und Vibrationseinstellungen für bestimmte Apps ändern Sie auf der Seite "Einstellungen" in der jeweiligen App. Beispiel: Wenn Sie die Benachrichtigungstöne für neue E-Mails deaktivieren möchten, öffnen Sie den BlackBerry Hub und ändern Sie auf der Seite "Einstellungen" die Benachrichtigungseinstellungen für Ihr E-Mail-Konto.

Um die Benachrichtigungseinstellungen für bestimmte Apps auf Systemebene zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigung**.
3. Wenn das Benachrichtigungslicht pulsieren soll, berühren Sie  und aktivieren Sie **Benachr.licht pulsieren**.
4. Berühren Sie eine Anwendung.
5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um keine Benachrichtigungen von der App mehr zu erhalten, aktivieren Sie die Einstellung **Alle blockieren**.
 - Um die App-Benachrichtigungen ohne Ton oder Vibration auf dem aktuellen Bildschirm anzuzeigen, aktivieren Sie die Option **Stumm anzeigen**.
 - Um Benachrichtigungen von der App zu erhalten, wenn die Einstellung „Bitte nicht stören“ auf „Nur wichtige Unterbrechungen“ festgelegt ist, aktivieren Sie die Option **„Nicht stören“ überschreiben**.

Ändern der Benachrichtigungsanzeige auf dem Sperrbildschirm

Sie können die Einstellungen anpassen, damit nur bestimmte Benachrichtigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden, wenn das Gerät gesperrt ist.

Hinweis: Für den gesperrten Bildschirm vorgenommene Einstellungen überschreiben die Benachrichtigungseinstellungen für bestimmte Apps.

Informationen zum Einstellen der Bildschirmsperre finden Sie unter Bildschirmsperre einrichten und ändern.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigung** >  > **Auf dem Sperrbildschirm**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Damit keine Benachrichtigungen auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden, tippen Sie auf **Keine Benachrichtigungen anzeigen**.
 - Zum Empfangen sämtlicher Benachrichtigungen auf dem gesperrten Bildschirm, einschließlich des Inhalts eingehender E-Mail- und Chat-Nachrichten, tippen Sie auf **Gesamten Nachrichteninhalt anzeigen**.
 - Zum Empfangen von Benachrichtigungen bei ausgeblendetem Inhalt (z. B. E-Mail-Absender oder Name des heruntergeladenen Musiktitels) tippen Sie auf **Sensible Benachrichtigungsinhalte ausblenden**. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Option für die Bildschirmsperre, z. B. ein Kennwort, festgelegt ist.)

Hinzufügen von Eigentümerinformationen zur Bildschirmsperre


Sie können Ihren Namen, eine Nachricht oder andere Informationen hinzufügen, die auf dem gesperrten Bildschirm des Geräts angezeigt werden.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** >  > **Mitteilung auf dem Sperrbildschirm**.
3. Geben Sie Ihren Namen oder die Mitteilung, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll, ein und berühren Sie **Speichern**.

BlackBerry-Registerkarte „Produktivität“

Über die BlackBerry-Registerkarte „Produktivität“ erhalten Sie einen schnellen Überblick über anstehende Ereignisse, neue Nachrichten, Aufgaben und Kontakte. Die Registerkarte ist auf allen Gerätebildschirmen verfügbar.

Standardmäßig ist die Registerkarte aktiviert und befindet sich in der Mitte des rechten Bildschirmrands. Wischen Sie zum Deaktivieren der Registerkarte auf dem Bildschirm von oben nach unten. Tippen Sie auf  > **Anzeigen** und deaktivieren Sie die Option **Registerkarte „Produktivität“**.



Anzeigen von Informationen zur Produktivität und Öffnen von Apps

1. Wischen Sie auf der Registerkarte zur Mitte des Bildschirms.
2. Berühren Sie ein Anwendungssymbol, z. B. „Kalender“ oder „Kontakte“.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um mehr Details zu einem Element anzuzeigen, tippen Sie auf die Benachrichtigung.
 - Um die mit der Benachrichtigung verknüpfte App zu öffnen, tippen Sie auf **Mehr** oder **Öffnen**. Durch erneutes Streichen über die Registerkarte kehren Sie von der App zur **Registerkarte „Produktivität“** des BlackBerry zurück.
4. Um die Registerkarte zu schließen, wischen Sie zum Bildschirmrand.

Erstellen von Elementen mithilfe der BlackBerry-Registerkarte „Produktivität“

Neue Elemente, z. B. Kalenderereignisse oder E-Mails, lassen sich direkt über die BlackBerry-Registerkarte „Produktivität“ hinzufügen, ohne dafür den Kalender oder eine E-Mail-App öffnen zu müssen.

1. Wischen Sie auf der Registerkarte zur Mitte des Bildschirms.
2. Berühren Sie ein Anwendungssymbol.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie zum Hinzufügen eines Ereignisses, einer Aufgabe oder eines Kontakts auf **+**.
 - Um eine E-Mail zu schreiben, tippen Sie auf **✉**.

Einstellungen für die BlackBerry-Registerkarte „Produktivität“ anpassen

Sie können die BlackBerry-Registerkarte „Produktivität“ entsprechend Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen.

1. Wischen Sie auf der Registerkarte zur Mitte des Bildschirms.
2. Berühren Sie **⚙** und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um die Registerkarte vom Bildschirm zu entfernen, tippen Sie auf **Entfernen**. Um die Registerkarte anzuzeigen, aktivieren Sie in den Display-Einstellungen die Option **Registerkarte „Produktivität“**.
 - Um die Registerkarte auf die andere Seite des Gerätebildschirms zu verschieben, tippen Sie auf „Linker Rand“ oder „Rechter Rand“.

- Sie können die Länge der Registerkarte ändern, indem Sie den Schieberegler „Höhe“ nach links oder rechts ziehen.
- Sie können die Transparenz der Registerkarte anpassen, indem Sie den Schieberegler „Transparenz“ nach links oder rechts ziehen.

Tipp: Standardmäßig befindet sich die Registerkarte in der Mitte des Bildschirmrands. Sie können sie jedoch entlang dem Rand nach oben und unten verschieben. Berühren und halten Sie die Registerkarte und ziehen Sie sie an den gewünschten Ort. Heben Sie dann Ihren Finger an, um die Registerkarte zu platzieren.

Speicherkapazität und Medienkarten

Verwalten von Dateien und Ordnern

Suchen nach Dateien und Ordnern

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Speicher**.
3. Berühren Sie ggf. **Interner freigegebener Speicher**.
4. Berühren Sie **Ansehen**.
5. Berühren Sie .
6. Geben Sie einen Suchbegriff ein und berühren Sie dann auf der Tastatur .

Teilen, Kopieren und Löschen von Dateien und Ordnern

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Speicher**.
3. Berühren Sie ggf. **Interner freigegebener Speicher**.
4. Berühren Sie **Ansehen**.
5. Berühren und halten Sie das Symbol einer Datei oder eines Ordners.
6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie zum Teilen einer Datei auf  und wählen Sie die gewünschte Option für das Teilen aus.
 - Tippen Sie zum Kopieren einer Datei auf  > **Kopieren nach** und wählen Sie den Zielort für die Kopie aus. Tippen Sie auf **Kopieren**.
 - Um eine Datei oder einen Ordner zu löschen, tippen Sie auf .

Tipp: Um mehrere Dateien oder Ordner auszuwählen, halten Sie eine Datei bzw. einen Ordner gedrückt und tippen Sie auf die zusätzlichen Dateien bzw. Ordner. Um alle Dateien in einem Ordner oder alle Ordner auf einer Seite auszuwählen, halten Sie eine Datei bzw. einen Ordner gedrückt und tippen Sie auf  > **Alle auswählen**.

Sortieren von Dateien und Ordnern

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Speicher**.
3. Berühren Sie ggf. **Interner freigegebener Speicher**.
4. Berühren Sie **Ansehen**.
5. Berühren Sie  und dann **Nach Name**, **Nach Änderungsdatum** oder **Nach Größe**.

Tipp: Um die Anzeige Ihrer Dateien und Ordner zu ändern, tippen Sie auf  oder .

Verwenden einer Medienkarte

Wenn Sie eine microSD-Karte in Ihr Gerät einlegen, erhalten Sie mehr Speicherplatz für Klingeltöne, Videos, Bilder, Titel und mehr. Eine Medienkarte kann die Speicherkapazität Ihres Geräts um bis zu 2 TB erweitern. Durch Verwenden einer Medienkarte können auch die Leistung und die Energieeffizienz Ihres Geräts gesteigert werden. Außerdem ermöglicht sie das Übertragen Ihrer Daten von Ihrem aktuellen Gerät auf ein anderes, das Medienkartenübertragungen unterstützt.

Um eine Medienkarte mit einer Kapazität von über 32 GB zu verwenden, müssen Sie zum Installieren des Treibers Microsoft exFAT für BlackBerry herunterladen. Eine Benachrichtigung wird angezeigt, sobald Sie die Karte in Ihr Gerät einlegen. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, und tippen Sie dann auf die Benachrichtigung, um den Treiber herunterzuladen.

Eine Karte der Klasse 10 oder höher ist für die Aufnahme von Videos in Ultra HD (4K) erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter [Medienkarte einlegen](#).

Löschen der Daten von der Medienkarte

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre können Sie Ihre Medienkarte formatieren, um sämtliche Daten darauf unwiederbringlich zu löschen. Je nach Menge der Daten kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

ACHTUNG: Anschließend können Sie keine der gelöschten Daten wiederherstellen.


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit einem Computer verbunden ist.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
3. Berühren Sie  > **Speicher**.
4. Berühren Sie Ihre Medienkarte.
5. Berühren Sie  > **Speichereinstellungen** > **Formatieren**.

Entfernen einer Medienkarte

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Schalten Sie Ihr Gerät aus.
- Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf  > **Speicher**. Tippen Sie auf Ihre Medienkarte. Tippen Sie auf  > **Speichereinstellungen** > **Auswerfen**.

- Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf  > **Speicher**. Tippen Sie auf , um die Speicherkarte auszuwerfen.
2. Drücken Sie mit der Spitze des mitgelieferten SIM-Werkzeugs in das Loch auf der rechten Seite des Geräts, um das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) zu öffnen. Wenn Sie nicht über das mit dem Gerät gelieferte SIM-Werkzeug verfügen, können Sie auch eine Büroklammer verwenden.



3. Ziehen Sie das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) vollständig heraus und entfernen Sie die Medienkarte.
4. Schieben Sie das Fach für die SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) wieder in den Steckplatz.

Prüfen, wie viel Speicherplatz frei ist

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Speicher**.
3. Berühren Sie ggf. **Interner freigegebener Speicher**.
4. Berühren Sie ein Element in der Liste, um mehr Details dazu anzuzeigen. Um beispielsweise zu sehen, welche Apps den meisten Speicherplatz verbrauchen, tippen Sie auf **Apps**.

Freigeben von Speicherplatz

Wenn der interne Speicher Ihres Geräts voll oder fast voll ist, kann die Geräteleistung beeinträchtigt werden. Versuchen Sie, nicht benötigte Dateien zu entfernen und Daten im Cache zu löschen, um Speicherplatz freizugeben und die Leistung Ihres Geräts zu verbessern.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Speicher**.
3. Berühren Sie ggf. **Interner freigegebener Speicher**.

4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Um Daten oder den Zwischenspeicher für eine Standardanwendung zu löschen, berühren Sie **Anwendungen**, dann eine Standardanwendung und anschließend **DATEN LÖSCHEN** oder **ZWISCHENSPEICHER LÖSCHEN**.
- Um eine nicht verwendete App zu deaktivieren oder zu deinstallieren, tippen Sie auf **Apps** und dann auf eine App. Tippen Sie auf **Deaktivieren** oder **Deinstallieren**.
- Um nicht benötigte Dateien zu löschen, tippen Sie auf eine Kategorie oder auf **Durchsuchen**. Navigieren Sie zu einer Datei. Berühren und halten Sie die Datei. Tippen Sie auf weitere Dateien, die gelöscht werden sollen. Tippen Sie auf .
- Um temporäre Dateien durch Löschen des Cache von Ihrem Gerät zu entfernen, tippen Sie auf **Daten im Cache > OK**.

Dateien über eine USB-Verbindung zwischen Computer und Gerät übertragen

1. Schließen Sie das Gerät per USB-Kabel an den Computer an.
2. Wischen Sie auf dem Gerät mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten und berühren Sie die Modusbenachrichtigung **USB für Dateübertragung verwenden**.
3. Berühren Sie **Dateien übertragen** oder **Fotos übertragen (PTP)**.
4. Geben Sie ggf. auf dem Computer Ihr Gerätepasswort ein. Ihr Gerät und Ihre Medienkarte werden auf Ihrem Computer als Laufwerke angezeigt.
5. Navigieren Sie zu den Dateien oder Ordnern, die Sie kopieren möchten.
6. Verschieben Sie die Dateien oder Ordner per Drag-and-Drop in die gewünschten Ordner.
7. Klicken Sie ggf. vor dem Trennen des Geräts auf dem Computer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk des Geräts. Klicken Sie auf **Auswerfen**.

Ändern der Verbindungsart zwischen Gerät und Computer

Jedes Mal, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Computer verbinden, wird Ihr Gerät standardmäßig im Lademodus verbunden und in der Ablage "Benachrichtigung" wird eine Benachrichtigung über den aktuellen Modus angezeigt. Um den Verbindungsmodus zu ändern, muss Ihr Gerät mit dem Computer verbunden sein.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie die USB-Verbindungsbenachrichtigung.
3. Wählen Sie eine Option aus.

Verbindungen

Symbole für Drahtlosverbindung

Folgende Symbole werden möglicherweise oben auf Ihrem Bildschirm angezeigt, um den aktuellen Grad der Abdeckung des Drahtlosnetzes für Ihr Gerät anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Die Anzahl der gefüllten Farbbalken zeigt die Stärke des Mobilfunksignals an. Wenn das Signal schwach ist, steigt eventuell der Stromverbrauch Ihres Geräts, damit die Verbindung aufrechterhalten wird.
LTE+ LTE 4G+ 4G 3G 1X H G E	Ihr Gerät ist mit dem Mobilfunknetz verbunden und Sie haben Zugriff auf alle Funktionen Ihres Mobilfunknetztarifs.
LTE+ LTE 4G+ 4G 3G 1X H G E	Ihr Gerät ist mit dem angezeigten Netzwerktyp verbunden, aber die Netzfunktionen sind eingeschränkt. Sie können wahrscheinlich telefonieren, aber Sie haben keinen Zugriff auf das Internet oder E-Mail-Nachrichten.
	Sie verfügen über keine Mobilfunknetzabdeckung. Sie können nur Notrufe tätigen.
	Ihr Gerät befindet sich im Roaming-Modus. Es können zusätzliche Gebühren anfallen.
	Die Anzahl der gefüllten Farbbalken zeigt die Stärke des WLAN-Signals an. Wenn das Signal schwach ist, steigt eventuell der Stromverbrauch Ihres Geräts, damit die Verbindung aufrechterhalten wird.
	Ihr Gerät ist mit einem WLAN-Netzwerk verbunden, es besteht jedoch keine Internetverbindung. Ihr Gerät verwendet stattdessen das Mobilfunknetz.
	Ihr Gerät ist mit einem VPN verbunden.
	Ihr Gerät befindet sich im Flugmodus und alle drahtlosen Netzwerkverbindungen sind ausgeschaltet. Sie können die WLAN- oder Bluetooth-Technologie aktivieren, die Verbindung zum Mobilfunknetz ist jedoch nicht möglich.
	Es befindet sich keine SIM-Karte in Ihrem Gerät.

Die folgenden Symbole werden oben auf Ihrem Bildschirm angezeigt, wenn Ihr Gerät eine Verbindung mit einem anderen Gerät hergestellt hat bzw. herzustellen versucht und dafür den Modus „Mobiler Hotspot“, das Internet-Tethering, die Bluetooth-Technologie, ein USB-Kabel oder die NFC-Funktion verwendet.

Symbol	Beschreibung
⌚	Der Modus "Mobiler Hotspot" ist aktiviert.
蓝牙	Die Bluetooth-Technologie ist aktiviert. Wenn das Symbol in einem Kästchen angezeigt wird, ist Ihr Gerät mit einem anderen Gerät über Bluetooth-Tethering verbunden.
🔌	Ihr Gerät ist mit einem anderen Gerät über ein USB-Kabel verbunden. Wenn das Symbol von einem Kästchen umgeben ist, ist Ihr Gerät mit einem anderen Gerät über USB-Tethering verbunden.
Ν	NFC ist aktiviert.

Flugmodus einschalten

Wenn Sie den Flugmodus einschalten, werden alle Verbindungen auf dem Gerät deaktiviert.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Mehr**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **Flugmodus**.

Nach dem Einschalten des Flugmodus können Sie bestimmte Verbindungen aktivieren, z. B. WLAN oder Bluetooth-Technologie. Diese Funktion ermöglicht beispielsweise das Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk im Flugzeug.

Mobilfunknetz

Eine Mobilfunkverbindung gibt Ihnen die Möglichkeit, mit dem Gerät Anrufe zu tätigen und, falls Sie über einen Tarifplan verfügen, Datendienste (z. B. Surfen im Internet) zu nutzen.

Wenn das Gerät für Roaming eingerichtet ist und Sie außerhalb des Empfangsgebiets Ihres Dienstanbieters unterwegs sind, stellt Ihr Gerät in den meisten Fällen automatisch eine Verbindung zu einem anderen Mobilfunknetz her. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Gerät für Roaming eingerichtet ist oder welche Roaming-Gebühren gelten, fragen Sie vor Antritt der Reise Ihren Dienstanbieter.

Herstellen einer Verbindung zum Mobilfunknetz

Der Flugmodus muss ausgeschaltet sein, um eine Verbindung mit dem mobilen Netzwerk herzustellen.

Ihr Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz Ihres Dienstanbieters, sobald Sie die SIM-Karte in das Gerät eingelegt haben. Stellt das Gerät die Verbindung nicht automatisch her, können Sie das Mobilfunknetz manuell auswählen.

1. Legen Sie die SIM-Karte in das Gerät ein.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

3. Berühren Sie  > **Mehr** > **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber**.

4. Berühren Sie ein Netzwerk.

Um die Verbindung mit dem mobilen Netzwerk zu deaktivieren, schalten Sie den Flugmodus ein.

Festlegen eines bevorzugten Netzwerktyps

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

2. Berühren Sie  > **Mehr** > **Mobile Netzwerke** > **Bevorzugter Netzwerktyp**.

3. Berühren Sie den bevorzugten Netzwerktyp.

Mobile Netzwerke manuell wechseln

Wenn Sie keine Verbindung zu einem Mobilfunknetz herstellen können oder das Signal schwach ist, können Sie das Mobilfunknetz manuell wechseln.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

2. Berühren Sie  > **Mehr** > **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber**.

3. Berühren Sie ein Netzwerk.

Deaktivieren von Datendiensten über das Mobilfunknetz

Um Datendienste zu deaktivieren, muss sich eine SIM-Karte in Ihrem Gerät befinden.

Wenn Sie Datendienste deaktivieren, kann Ihr Gerät keine Daten über das Mobilfunknetz senden oder empfangen, und viele Funktionen und Apps funktionieren möglicherweise nicht richtig.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

2. Berühren Sie  > **Datennutzung**.

3. Deaktivieren Sie den Schalter **Mobilfunkdaten**.

Um die Datendienste einzuschalten, aktivieren Sie den Schalter **Mobilfunkdaten**.

Deaktivieren von Datendiensten beim Roaming

Je nach Mobilfunktarif können Sie eventuell Datendienste (E-Mail-, PIN- und Textnachrichten mit Anhängen sowie Browser-Dienst) auf Ihrem Gerät deaktivieren, sodass nur Telefon- und grundlegende Textnachrichtendienste verfügbar sind. Durch Deaktivierung der Datendienste beim Roaming kann verhindert werden, dass zusätzliche Roaming-Gebühren entstehen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

2. Berühren Sie  > **Mehr** > **Roaming**.

3. Berühren Sie **Datendienste im Roaming**.

4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Um Datendienste zu deaktivieren, tippen Sie auf **Aus**.

- Um eine Aufforderung vor der Nutzung von Datendiensten beim Roaming zu erhalten, tippen Sie auf **Aufforderung**. Um Datendienste beim Roaming zu aktivieren, tippen Sie auf **Ein**

Ändern der APN-Einstellungen für Ihre standardmäßige Internetverbindung

Ihr Gerät verwendet APN-Einstellungen (Access Point Name, Zugriffspunktname), um eine Datenverbindung mit dem drahtlosen Netzwerk Ihres Dienstanbieters herzustellen. Sie müssen möglicherweise Ihre APN-Einstellungen ändern, wenn Sie Ihren Mobilfunktarif ändern oder wenn die Standardeinstellungen nicht für Ihren Dienstanbieter funktionieren. Je nach Ihrem Dienstanbieter können Sie die APN-Einstellungen möglicherweise nicht ändern.

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
- Berühren Sie  > **Mehr** > **Mobile Netzwerke** > **Zugangspunkte**.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um einen neuen APN zu erstellen, tippen Sie auf .
 - Tippen Sie auf einen vorhandenen APN, um ihn zu ändern.
- Füllen Sie die Felder aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, wenn Ihnen die erforderlichen Informationen fehlen.
- Berühren Sie  > **Speichern**.

Um die standardmäßigen APN-Einstellungen wiederherzustellen, tippen Sie auf  > **Auf Standard zurücksetzen**.

Fehlerbehebung: Mobilfunknetz

Ich kann keine Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen

Versuchen Sie Folgendes:

- Überprüfen Sie, ob der Flugmodus ausgeschaltet ist. Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf  > **Mehr**. Stellen Sie sicher, dass der Schalter **Flugmodus** deaktiviert ist.
- Versuchen Sie, in ein anderes Mobilfunknetz zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter **Mobile Netzwerke** manuell wechseln.
- Prüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig in das Gerät eingelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter **SIM-Karte einlegen**.

WLAN-Netzwerk

Eine WLAN-Netzwerkverbindung ermöglicht die Nutzung von Datendiensten auf Ihrem Gerät. Anders als bei der Verwendung des Mobilfunknetzes entstehen bei einer WLAN-Verbindung keine weiteren Kosten für Ihren Tarifplan.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, speichert Ihr Gerät die Netzwerkinformationen. Befindet sich das Gerät bei aktiver WLAN-Funktion wieder in der Reichweite des gespeicherten WLAN-Netzwerks, kann es die Verbindung automatisch herstellen.

Ihr Gerät kann gleichzeitig mit dem Mobilfunknetz und einem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Für grundlegende Datenfunktionen wie die Internetnutzung oder das Herunterladen von Apps verwendet Ihr Gerät bevorzugt ein gespeichertes WLAN-Netzwerk und dann erst das Mobilfunknetz. Der Akkuverbrauch steigt jedoch, wenn die WLAN-Funktion durchgehend aktiviert ist.

Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **WLAN**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.
4. Berühren Sie ein Netzwerk und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Geben Sie das WLAN-Kennwort ein und tippen Sie dann auf **Verbinden**.
 - Um eine Verbindung mit einem WLAN-Unternehmensnetzwerk herzustellen, geben Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort ein und berühren Sie dann **Verbinden**.
 - Um eine Verbindung mit einem öffentlichen Netzwerk herzustellen, berühren Sie die Anmeldebenachrichtigung und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Berühren Sie  > **Netzwerk unverändert verwenden**.

Manuelles Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

Stellt das Gerät die Verbindung mit einem gespeicherten WLAN-Netzwerk nicht automatisch her, können Sie die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk manuell einrichten. Wenn Sie nicht über die erforderlichen Informationen verfügen, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator oder die Person, die das WLAN-Netzwerk verwaltet.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **WLAN**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.
4. Berühren Sie **Netzwerk hinzufügen**.
5. Geben Sie im Feld **Netzwerkname** die SSID für das Netzwerk ein.
6. Berühren Sie in der Dropdown-Liste **Sicherheit** den Sicherheitstyp des Netzwerks.
7. Berühren Sie **Erweiterte Optionen** und geben Sie weitere Informationen an.
8. Berühren Sie **Speichern**.

Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk über einen Proxy

Über einen Proxy kann zu jedem WLAN-Netzwerk eine Verbindung hergestellt werden. Sie müssen sich in Reichweite des WLAN-Netzwerks befinden, um die Proxy-Einstellungen zu ändern.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **WLAN**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.
4. Berühren und halten Sie ein Netzwerk.

5. Berühren Sie **Netzwerk ändern**.
6. Berühren Sie **Erweiterte Optionen**. Zum Anzeigen dieser Option müssen Sie möglicherweise mit dem Finger aufwärts streichen.
7. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Proxy** eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um einen Proxy einzurichten, tippen Sie auf **Manuell** und geben Sie dann die Proxy-Einstellungen ein.
 - Um einen bereits eingerichteten Proxy für das Netzwerk zu verwenden, tippen Sie auf **Autom. Proxy-Konfig.** und bestätigen Sie die Proxy-Einstellungen.
8. Berühren Sie **Speichern**.

Gespeichertes WLAN-Netzwerk löschen

Wenn das Gerät keine automatische Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen soll, können Sie die Informationen löschen, mit denen die Verbindung hergestellt wurde.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **WLAN**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.
4. Berühren Sie ein Netzwerk und dann **Netzwerk entfernen**.

Festlegen einer statischen IP-Adresse für eine WLAN-Verbindung

Sie müssen sich in Reichweite des WLAN-Netzwerks befinden, um die IP-Einstellungen zu ändern.

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbinden, weist Ihr Gerät der Verbindung standardmäßig eine IP-Adresse zu. Sie können eine statische IP-Adresse einrichten, die sich nicht bei jedem Verbinden Ihres Geräts mit einem WLAN-Netzwerk ändert.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **WLAN**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.
4. Berühren und halten Sie ein Netzwerk.
5. Berühren Sie **Netzwerk ändern**.
6. Berühren Sie **Erweiterte Optionen**. Zum Anzeigen dieser Option müssen Sie möglicherweise mit dem Finger aufwärts streichen.
7. Berühren Sie in der Dropdown-Liste **IP-Einstellungen** den Eintrag **Statisch**.
8. Ändern Sie die Angaben in den Feldern für die IP-Adresse.
9. Berühren Sie **Speichern**.

Ändern erweiterter Einstellungen für Ihre WLAN-Verbindungen

Sie können die erweiterten Einstellungen für Ihre WLAN-Verbindungen ändern. Beispielsweise können Sie festlegen, ob Ihre WLAN-Verbindung im Energiesparmodus aktiv bleiben oder welches WLAN-Frequenzband verwendet werden soll. Sie können auch die MAC- und IP-Adresse Ihres Geräts finden.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **WLAN**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.
4. Berühren Sie  oder  > **Erweitert**.

Erweiterte WLAN-Verbindungseinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Gespeicherte Netzwerke	Tippen Sie, um das Frequenzband festzulegen. Wenn Sie das Band auf 5 GHz festlegen, wird Ihr Gerät nur mit Zugriffspunkten auf dem 5-GHz-Band verbunden. Wenn Sie das Band auf 2,4 GHz festlegen, wird Ihr Gerät nur mit Zugriffspunkten auf dem 2,4-GHz-Band verbunden. Wenn Sie die Einstellung "automatisch" auswählen, versucht das Gerät, eine Verbindung zu dem Band mit der höchsten Signalstärke herzustellen.
Netzwerkbenachrichtigung	Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn sich Ihr Gerät in Reichweite eines öffentlichen WLAN-Netzwerks befindet.
WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen	Mit dieser Funktion wählen Sie aus, ob Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk verbunden bleibt, wenn es sich im Energiesparmodus befindet. Wenn Sie Ihre WLAN-Verbindung im Energiesparmodus deaktivieren, erhöht sich möglicherweise die Mobildatennutzung.
Zertifikate installieren	Mit dieser Option installieren Sie digitale Zertifikate, anhand denen Ihr Gerät identifiziert werden kann, wenn es beispielsweise eine Verbindung mit einem VPN oder WLAN-Netzwerk herstellt.
Wi-Fi Direct	Tippen Sie auf diese Option, um eine Verbindung mit verfügbaren WLAN-kompatiblen Geräten herzustellen.
WPS-PIN-Eingabe	Tippen Sie auf diese Option, um die PIN für die Funktion „Wi-Fi Protected Setup“ einzugeben.

Fehlerbehebung: WLAN-Verbindungen

Ich kann keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen

Überprüfen Sie zunächst Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist. Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf  > **WLAN**. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung aktiviert ist.
- Versuchen Sie, den Flugmodus ein- und auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie unter Flugmodus einschalten.
- Prüfen Sie, ob das Kennwort für das WLAN-Netzwerk korrekt ist.
- Schalten Sie Ihr Gerät aus und dann wieder ein.
- Löschen Sie die Informationen, die zum Herstellen der Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk verwendet wurden. Versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Gespeichertes WLAN-Netzwerk löschen.
- Überprüfen Sie, dass der Modus "Mobilier Hotspot" deaktiviert ist. Wenn der Modus „Mobilier Hotspot“ aktiviert ist, kann Ihr Gerät keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen. Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf  > **Mehr** > **Tethering und mobiler Hotspot**. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung **Mobilier Hotspot** deaktiviert ist.
- Ziehen Sie das Stromkabel Ihres Modems bzw. Routers heraus, warten Sie 15 Sekunden lang und stecken Sie es dann wieder ein.
- Versuchen Sie, Ihr Gerät mit einem anderen WLAN-Netzwerk an einem anderen Standort zu verbinden. Gelingt es Ihnen, dort die Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk herzustellen, handelt es sich wahrscheinlich um ein spezifisches Problem des WLAN-Netzwerks am ursprünglichen Standort.

Versuchen Sie erweiterte Optionen zur Fehlerbehebung:

- Wählen Sie einen anderen Authentifizierungstyp. Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf  > **WLAN**. Berühren und halten Sie das WLAN-Netzwerk und tippen Sie dann auf **Netzwerk ändern**.
- Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit auf dem Gerät korrekt und mit der Netzwerkzeit synchronisiert ist. Bei unterschiedlichen Uhrzeiten wird möglicherweise der Verbindungsaufbau des Geräts unterbunden (für eine Verbindung zu einem Netzwerk kann es beispielsweise erforderlich sein, dass sich auf Ihrem Gerät ein Zertifikat befindet und dieses mit einem Ablaufdatum versehen ist).
- Wenn Sie das Gerät geschäftlich nutzen, verhindert Ihr Unternehmen möglicherweise Verbindungen mit bestimmten drahtlosen Zugangspunkten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

Kann die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden, setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Dienstanbieter in Verbindung.

Bluetooth-Technologie

Bluetooth ist eine drahtlose Technologie, mit der Sie eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät herstellen können. Mit einer Bluetooth-Verbindung können Sie beispielsweise Musik auf Ihrem Gerät über einen separaten Lautsprecher wiedergeben, Anrufe auf einem Headset tätigen, Dateien freigeben oder Ihr Gerät mit Android Wear™ oder einer Freisprecheinrichtung verbinden.

Bevor Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden können, müssen Sie die Bluetooth-Technologie auf Ihrem Gerät aktivieren und die zwei Geräte koppeln. Einige gekoppelte Geräte (z. B. eine Freisprecheinrichtung) stellen meist automatisch eine Verbindung her.

Aktivieren von Bluetooth

Wenn Sie Bluetooth aktivieren, ist Ihr Gerät für andere Bluetooth-fähige Geräte in der Nähe sichtbar.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Bluetooth**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.

Um Bluetooth auszuschalten, deaktivieren Sie die entsprechende Einstellung.

Koppeln und Verbinden Ihres Geräts mit einem Bluetooth-fähigen Gerät

Auf dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, muss Bluetooth aktiviert sein.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Bluetooth**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.
4. Um die Geräte zu koppeln, berühren Sie in der Liste **Verfügbare Geräte** den Gerätenamen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie aufgefordert werden, einen Verbindungscode einzugeben, versuchen Sie es mit 0000 oder 1234, oder sehen Sie in der Dokumentation nach, die das Gerät begleitet.
5. Um eine Verbindung zwischen den Geräten herzustellen, berühren Sie in der Liste **Gekoppelte Geräte** den Gerätenamen. Ihre Geräte können jetzt für die Kommunikation über die Bluetooth-Verbindung genutzt werden.

Ändern des Gerätenamens für Bluetooth-Verbindungen

Wenn Sie Bluetooth aktivieren, ist Ihr Gerät für andere Bluetooth-fähige Geräte in der Nähe sichtbar.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Bluetooth**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.
4. Berühren Sie  > **Gerät umbenennen**.
5. Geben Sie einen neuen Namen für das Gerät ein.
6. Berühren Sie **Umbenennen**.

Ändern der Einstellungen für ein gekoppeltes Bluetooth-fähiges Gerät

Einige Bluetooth-fähige Geräte unterstützen mehr als eine Bluetooth-Funktion. Sie können eine Funktion für ein gekoppeltes Bluetooth-fähiges Gerät aktivieren oder deaktivieren. Sie können auch den Namen eines gekoppelten Geräts, der auf Ihrem Gerät angezeigt wird, ändern.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Bluetooth**.
3. Berühren Sie neben dem zu ändernden Gerät .

4. Nehmen Sie die Änderungen vor.
5. Berühren Sie **OK**.

Löschen eines gekoppelten Bluetooth-fähigen Geräts

Wenn Sie keine Verbindung zu einem bestimmten Bluetooth-fähigen Gerät mehr herstellen möchten, können Sie es aus der Liste gekoppelter Geräte löschen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Bluetooth**.
3. Berühren Sie neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten, .
4. Berühren Sie **ENTFERNEN**.

Anzeigen einer Liste der über Bluetooth empfangenen Dateien

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Bluetooth**.
3. Aktivieren Sie ggf. den Schalter.
4. Berühren Sie  > **Empfangene Dateien anzeigen**.

Unterstützte Bluetooth-Profile

Ihr Gerät ist ein Bluetooth Smart Ready-Gerät und unterstützt die folgenden Profile:

Profil	Beschreibung
Erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP)	Mit diesem Profil können Sie auf Ihrem Gerät Audiodateien über Bluetooth-fähige Geräte streamen, die Stereoaudio (z. B. Stereo-Headsets, Lautsprecher und Freisprecheinrichtungen) unterstützen.
Audio-/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP)	Mit diesem Profil können Sie mit den Tasten an einem Bluetooth-fähigen Gerät (z. B. einem Headset) Aktionen wie das Anpassen der Lautstärke oder die Wiedergabe der nächsten bzw. vorherigen Mediendatei auf dem Gerät ausführen. Außerdem zeigt dieses Profil Informationen zu Titeln an, die auf einem Bluetooth-fähigen Gerät wiedergegeben werden.
Geräteidentifizierungsprofil (DID)	Mit diesem Profil können Bluetooth-fähige Geräte auf Informationen zu Ihrem Gerätemodell zugreifen, um Plug-and-Play-Funktionen zu unterstützen (z. B. automatischer Download der erforderlichen Treiber).
Freisprechprofil (HFP)	Mit diesem Profil können Sie Ihr Gerät mit Bluetooth-fähigen Headsets und Freisprecheinrichtungen verbinden, um Telefongespräche über die Freisprechfunktion zu führen. Dieses Profil unterstützt Breitbandaudio.
Headset-Profil (HSP)	Mit diesem Profil können Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-fähigen Headset verbinden.

Profil	Beschreibung
Eingabegeräteprofil (HID)	Mit diesem Profil können Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-fähigen Gerät wie einer Tastatur oder Maus verbinden.
Eingabegeräteprofil über GATT (HOGP)	Mit diesem Profil können Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-fähigen Smart-Gerät wie einer Tastatur oder Maus verbinden.
Nachrichtenaustauschprofil (MAP)	Mit diesem Profil kann eine Freisprecheinrichtung neue Nachrichten (SMS und MMS) auf dem Gerät abrufen und Sie können diese durchsuchen und lesen. Sofern unterstützt, können Sie Textnachrichten auch von Ihrem Auto aus löschen, schreiben und senden.
Objekt-Push-Profil (OPP)	Mit diesem Profil kann Ihr Gerät Dateien an ein Bluetooth-fähiges Gerät senden und von diesem empfangen.
Persönliches Netzwerkprofil (PAN)	Mit diesem Profil können Sie Ihr Gerät zur Freigabe Ihrer Netzwerkverbindung verwenden, wenn es mit einem Bluetooth-fähigen Computer verbunden ist. Außerdem können Sie mithilfe dieses Profils Ihr Gerät mit einem anderen Gerät verbinden, das seine Netzwerkverbindung freigibt.
Telefonbuchzugriffsprofil (PBAP)	Mit diesem Profil kann eine Bluetooth-fähige Freisprecheinrichtung auf Kontaktinformationen sowie auf die Liste der letzten Anrufe auf Ihrem Gerät zugreifen. Eine Freisprecheinrichtung kann damit bei einem eingehenden Anruf den Kontaktanamen anzeigen.
Profil für die serielle Datenübertragung (SPP)	Mit diesem Profil können Sie das Gerät mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden, die das Profil für die serielle Datenübertragung (SPP) unterstützen.
Remote-SIM-Zugriffsprofil (rSAP)	Mit diesem Profil kann ein Bluetooth-fähiges Gerät, z.B. eine Freisprecheinrichtung, auf die SIM-Karte Ihres Geräts zugreifen.

Fehlerbehebung: Bluetooth-Verbindungen

Ich kann mein Gerät nicht mit einem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät und auf dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, Bluetooth aktiviert ist.
- Um erneut nach Bluetooth-fähigen Geräten in der Nähe zu suchen, tippen Sie auf dem Bildschirm **Bluetooth** auf **⋮ > Aktualisieren**.
- Wenn für Ihr Bluetooth-fähiges Gerät ein Kennschlüssel erforderlich ist und Sie diesen nicht kennen, versuchen Sie es mit 0000 oder 1234 oder suchen Sie ihn in der Dokumentation für das Bluetooth-fähige Gerät.
- Wenn das Bluetooth-fähige Gerät einen Akku verwendet, schließen Sie es an eine Stromquelle an und versuchen Sie es erneut. Das Gerät kann möglicherweise keine Kopplung mit einem anderen Gerät herstellen, wenn der Akkuladestand zu niedrig ist.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Bluetooth-fähigen Gerät kompatibel ist. In der Dokumentation zum Bluetooth-fähigen Gerät finden Sie weitere Informationen hierzu.
- Wenn der Modus "Mobiler Hotspot" aktiviert ist, achten Sie darauf, dass das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, das Profil "Freisprecheinrichtung", "Serieller Anschluss" oder "Persönliches Netzwerkprofil" verwendet.

Ich verliere immer wieder die Verbindung zu meiner Bluetooth-fähigen Freisprecheinrichtung

- Überprüfen Sie, ob Ihre Freisprecheinrichtung die aktuellste Softwareversion verwendet. Weitere Informationen zur Softwareversion Ihrer Freisprecheinrichtung finden Sie in der Dokumentation, die mit Ihrer Freisprecheinrichtung geliefert wurde.
- Platzieren Sie Ihr Gerät an einer anderen Stelle in Ihrem Fahrzeug oder drehen Sie Ihr Gerät in eine andere Richtung. Die Bluetooth-Verbindung kann zudem davon beeinflusst werden, inwieweit die Antenne Ihres Geräts auf die Bluetooth-Antenne Ihrer Freisprecheinrichtung ausgerichtet ist.

NFC

NFC ist eine drahtlose Technologie für den Nahbereich, die der unkomplizierten Freigabe von Inhalten und Informationen für ein anderes NFC-fähiges Gerät oder ein NFC-Tag dient. Einige NFC-Apps sollen eine physische Karte simulieren, z. B. eine Kreditkarte, eine Fahrkarte oder einen Zugangsausweis. Mit NFC müssen Sie keine Kopplungsinformationen eingeben, um eine Verbindung herzustellen, sodass es nützlich für Transaktionen unterwegs ist.

Wenn eine App NFC unterstützt, können Sie ggf. Folgendes tun:

- Ein Bild mit einem Freund teilen.
- Mithilfe der Smart Lock-Funktion Ihr Gerät entsperren.
- Einen Gutschein von einem Plakat abrufen.
- Eine Webseite an einen Freund schicken.
- Visitenkarten mit einem Geschäftskontakt austauschen.

Teilen von Inhalten über NFC

Um Inhalte mit einem anderen Gerät zu teilen, stellen Sie sicher, dass beide Geräte entsperrt sind und NFC unterstützen.

Nicht alle Apps unterstützen NFC.

1. Öffnen Sie auf dem Gerät einen Bildschirm mit Inhalten, die Sie teilen möchten, z. B. eine Webseite, ein YouTube-Video oder einen Kontakt.
2. Halten Sie die Rückseite des Geräts an die Rückseite eines anderen NFC-fähigen Geräts oder ein NFC-Tag.
3. Wenn Sie eine Datei senden möchten, berühren Sie den Gerätebildschirm.
Wenn die Geräte verbunden sind, ist ein Ton zu hören oder Ihr Gerät vibriert.

Tipp: Wenn Sie keine Inhalte teilen können, versuchen Sie es mit der Funktion „Android™ Beam“. Öffnen Sie einen Bildschirm mit Inhalten, die Sie teilen möchten. Tippen Sie auf > **Teilen** > **Android Beam**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ändern der NFC-Einstellungen

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Mehr** > **NFC**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **NFC aktivieren**.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um eine Aufforderung zum Akzeptieren von Dateiübertragungen zu erhalten, aktivieren Sie die Einstellung **Eingabeaufforderung vor dem Empfang**.
 - Um die Funktion „Android™ Beam“ zu auszuschalten, deaktivieren Sie die Einstellung **Android Beam einschalten**.

Um NFC auszuschalten, deaktivieren Sie den Schalter **NFC aktivieren**.

Info zum kontaktlosen Bezahlen

Wenn NFC aktiviert ist, können Sie mit der Rückseite des Geräts ein NFC-Zahlungsterminal berühren, um für einen Kauf zu bezahlen.

Wenn mehr als eine Zahlungs-App auf Ihrem Gerät installiert ist und Sie mobil bezahlen, wird dafür die als Standard festgelegte App verwendet. Sie können ändern, welche App standardmäßig verwendet wird. Wenn Sie für eine Transaktion eine andere Zahlungs-App verwenden möchten, können Sie die Funktion zum mobilen Bezahlen für die im Vordergrund geöffnete Zahlungs-App einrichten.

Ändern der Zahlungseinstellungen für mobiles Bezahlen

Stellen Sie sicher, dass NFC aktiviert ist.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Berühren und bezahlen**.
3. Berühren Sie zum Ändern der Standardanwendung **Standardanwendung für Zahlungen**. Tippen Sie auf eine App und dann auf **OK**.
4. Um für bestimmte Transaktionen andere Zahlungsanwendungen zu verwenden, berühren Sie **Standard verwenden > Ausnahme: Eine andere Zahlungsanwendung ist geöffnet**.

Tethering und Modus "Mobilgeräte Hotspot"

Internet-Modemfunktion

Über die Internet-Modemfunktion können Sie die Mobilfunkverbindung Ihres Geräts für ein anderes Gerät freigeben, z. B. ein Notebook oder Tablet. Sie können das andere Gerät mithilfe eines USB-Kabels mit Ihrem BlackBerry-Gerät verbinden oder (wenn beide Geräte Bluetooth-fähig sind) stattdessen Bluetooth verwenden.

Bei Verwendung der Internet-Modemfunktion fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an.

Mobiler Hotspot

Wenn Sie die Funktion „Mobiler Hotspot“ verwenden, wird Ihr Gerät ein drahtloser Zugriffspunkt, mit dem andere WLAN-fähige Geräte eine Verbindung herstellen und so das Internet nutzen können. Idealerweise sollten Sie Ihr Gerät während der Verwendung der Funktion über ein Akkuladegerät an eine Stromquelle anschließen.

Da die Funktion "Mobiler Hotspot" das Mobilfunknetz nutzt, können zusätzliche Gebühren anfallen.

Verwenden der Internet-Modemfunktion für die Freigabe Ihrer Mobilfunknetzverbindung

Wenn Ihr Gerät einen Datentarif hat, können Sie die Internetverbindung für ein anderes Gerät wie einen Laptop oder ein Tablet freigeben. Sie können das Tethering Ihrer Geräte entweder über ein entsprechendes Kabel oder über eine WLAN-Verbindung einrichten.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Mehr** > **Tethering und mobiler HotSpot**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Verbinden Sie das Gerät über ein entsprechendes Kabel mit einem anderen Gerät und aktivieren Sie dann den Schalter **USB-Tethering**.
 - Aktivieren Sie die Einstellung **Bluetooth-Tethering** und verbinden Sie Ihr Gerät dann per Bluetooth mit einem anderen Gerät.

Um das Freigeben der Internetverbindung zu beenden, deaktivieren Sie die Einstellung **USB-Tethering** bzw. **Bluetooth-Tethering**

Freigeben Ihrer Internetverbindung über den mobilen Hotspot

Vergewissern Sie sich vor der Aktivierung des Modus "Mobiler Hotspot", dass Ihr Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist.

Speichern Sie während der Einrichtung des mobilen Hotspots dessen Namen und das Kennwort. Sie oder der Benutzer des Geräts, das eine Verbindung zu Ihrem mobilen Hotspot herstellen möchte, muss dafür den Namen des mobilen Hotspots und das Kennwort kennen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Mehr** > **Tethering und mobiler HotSpot**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **Mobiler Hotspot**.
4. Berühren Sie zum Ändern der Einstellungen **Mobilen Hotspot einrichten**. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie dann auf **SPEICHERN**.

Um das Freigeben der Internetverbindung zu beenden, deaktivieren Sie die Einstellung **Mobiler Hotspot**.

Anzeigen einer Liste von mit Ihrem mobilen Hotspot verbundenen Geräten

Stellen Sie sicher, dass der mobile Hotspot aktiviert ist.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Mehr** > **Tethering und mobiler HotSpot** > **Verbundene Geräte**.

Fehlerbehebung: Tethering und mobiler Hotspot

Ich kann die Internet-Modemfunktion nicht verwenden

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Datendienste aktiviert sind. Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf  > **Datennutzung**. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter **Mobilfunkdaten** aktiviert ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilfunktarif für die Verwendung der Internet-Modemfunktion eingerichtet ist.
- Wenn Ihr Mobilfunktarif die Internet-Modemfunktion beim Roaming unterstützt, dann überprüfen Sie, ob Daten-Roaming eingeschaltet ist. Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Berühren Sie  > **Mehr** > **Roaming**. Verifizieren Sie, dass die Einstellung **Datendienste beim Roaming** auf **Aufforderung** oder **Ein** gesetzt ist.
- Wenn Sie das Gerät geschäftlich nutzen, gestattet Ihr Unternehmen Internet-Tethering möglicherweise nicht. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Administrator.

Ich kann mein Gerät nicht als mobilen Hotspot verwenden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Mobilfunknetz verbunden sind.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilfunktarif für die Verwendung der Funktion "Mobiler Hotspot" eingerichtet ist. Ist dies nicht der Fall, dann müssen Sie Ihren Tarif ändern, bevor der mobile Hotspot auf Ihrem Gerät funktioniert.
- Ihr Dienstanbieter erlaubt die Funktion "Mobiler Hotspot" möglicherweise nicht beim Roaming. Prüfen Sie Ihren Tarif und wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um nähere Informationen zu erhalten.
- Wenn Sie das Gerät geschäftlich nutzen, erlaubt Ihr Unternehmen die Nutzung der Funktion „Mobiler Hotspot“ möglicherweise nicht. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Administrator.

Ich kann das Kennwort für den mobilen Hotspot nicht finden

- Wenn Sie einen mobilen Hotspot einrichten, müssen Sie das Kennwort auf dem Gerät eingeben, das eine Verbindung zu Ihrem mobilen Hotspot herzustellen versucht.
- Wischen Sie auf dem BlackBerry-Gerät auf dem Bildschirm von oben nach unten, um Ihr Passwort abzurufen. Tippen Sie auf  > **Mehr** > **Tethering und mobiler Hotspot** und dann auf **Mobilen Hotspot einrichten**. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Kennwort anzeigen**.

VPN

Eine Verbindung mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) ermöglicht Ihrem Gerät, über eine drahtlose Netzwerkverbindung Daten an ein privates Netzwerk zu senden bzw. Daten von diesem Netzwerk zu empfangen. Beispielsweise ermöglicht eine VPN-Verbindung das Herstellen einer sicheren Verbindung mit dem Netzwerk Ihres Unternehmens, wenn Sie von außerhalb des Büros darauf zugreifen möchten. Wenn Sie die Verbindung mit einem VPN herstellen, schützen die für das private Netzwerk eingerichteten Sicherheits- und Datenverwaltungsrichtlinien Ihre Daten.

Vor dem Verbinden mit einem VPN müssen Sie ein VPN-Profil hinzufügen. Nur der Geräteeigentümer kann VPN-Profile auf Ihrem Gerät hinzufügen und verwalten. Sie müssen möglicherweise auch eine VPN-App auf Ihrem Gerät installieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator. Alternativ können Sie auch eine VPN-App aus dem Google Play™ Store herunterladen.

Hinzufügen eines VPN-Profs

Vor dem Hinzufügen eines VPN-Profs müssen Sie eine Bildschirmsperre für Ihr Gerät einrichten.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Mehr** > **VPN** > .
3. Füllen Sie die Felder auf dem Bildschirmaus. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie die Netzwerkinformationen nicht kennen.
4. Berühren Sie **SPEICHERN**.

Verbinden mit einem VPN

Vor dem Verbinden mit einem VPN müssen Sie Ihrem Gerät ein VPN-Profil (Virtual Private Network, virtuelles privates Netzwerk) hinzufügen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Mehr** > **VPN**.
3. Berühren Sie ein VPN-Profil.
4. Geben Sie Ihre Anmelddaten ein und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Kontoinformationen speichern**, um die Verbindung beim nächsten Mal automatisch herzustellen.
5. Berühren Sie **VERBINDEN**.

Um die Verbindung mit einem VPN zu trennen, tippen Sie auf dem **VPN**-Bildschirm auf das VPN-Profil, mit dem Sie verbunden sind. Tippen Sie auf **VERBINDUNG AUFHEBEN**.

Automatisches Verbinden mit einem VPN

Für ein automatisches Verbinden mit einem VPN muss das VPN den durchgehend aktiven Modus unterstützen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Mehr** > **VPN**.
3. Berühren Sie  > **VPN immer aktiv**.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Um den Modus „VPN immer aktiv“ zu deaktivieren, tippen Sie auf > **VPN immer aktiv** > **Ohne** > **OK**.

Ändern oder Löschen eines VPN-Profiles

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie > **Mehr** > **VPN**.
3. Berühren Sie neben dem VPN-Profil, das Sie ändern oder löschen möchten, .
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Ändern Sie die Informationen und tippen Sie auf **SPEICHERN**.
 - Tippen Sie auf **ENTFERNEN**.

Notfallübertragungen

Abhängig von Ihrer Region, Ihrem Anbieter und Mobilfunknetz erhalten Sie möglicherweise Textnachrichten (SMS oder MMS) zu möglichen Sicherheitsbedrohungen in Ihrer Gegend. Sie könnten z. B. Nachrichten mit Informationen zu Unwetterwarnungen, einem verschwundenen Kind oder einem nationalen Notstand erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter oder Administrator.

Ändern der Einstellungen für Notfallübertragungen

Einige Einstellungen sind möglicherweise je nach Ihrer Region nicht verfügbar.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie > **Ton** > **Notfall-Broadcasts**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um eine Erinnerung an Notfallübertragungen zu erhalten, tippen Sie auf **Warnungserinnerung** und legen Sie dann fest, wie oft Sie eine Erinnerung erhalten möchten.
 - Damit das Gerät nicht vibriert, wenn Sie eine Notfall-Broadcast-Mitteilung erhalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren**.
 - Um die TTS-Funktion auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Warnmeldung sprechen**.
 - Um keine Notfallübertragungen mehr zu erhalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen **Extreme Gefahren anzeigen**, **Schwerwiegende Gefahren anzeigen** und **Amber Alerts anzeigen**.

Datennutzung

Die Datennutzung bezieht sich auf die Datenmenge der Uploads und Downloads auf Ihrem Gerät während der Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk. Wenn Sie Ihr Gerät mit anderen teilen, können Sie die Datennutzung vom Geräteeigentümer, Gast und anderen Benutzerprofilen auf dem Gerät überwachen. Nur der Geräteeigentümer kann Einstellungen zur Datennutzung ändern.

Wenn Sie das Nutzungslimit Ihres Datentarifs übersteigen, können zusätzliche Gebühren entstehen. Weitere Informationen zu Ihrem Datenlimit finden Sie in Ihrem Mobilfunktarif.

Überwachen Ihrer drahtlosen Datennutzung

Sie können die genutzte Datenmenge nach Typ des drahtlosen Netzwerks, Zeitperiode oder App oder auch die Gesamtnutzung überprüfen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Datennutzung**.
3. Um Ihre WLAN-Nutzung aufzurufen, berühren Sie **WLAN Datennutzung**.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um zu überprüfen, wie viele Daten Sie während des aktuellen Datenverbrauchszyklus genutzt haben, zeigen Sie den Wert neben der Zeitperiode an.
 - Um zu überprüfen, wie viele Daten eine App genutzt hat, zeigen Sie den Wert neben dem App-Namen an.
 - Tippen Sie auf ein auf dem Gerät eingerichtetes Benutzerprofil, um zu überprüfen, wie viele Daten es genutzt hat.
 - Um zu überprüfen, wie viel Datenvolumen Sie während einer anderen Zeitperiode genutzt haben, tippen Sie neben der aktuellen Zeitperiode unter ▾ auf ein Datum.

Tipp: Sie können einige Apps schließen, um Ihre Datennutzung zu verringern.

Ändern der Benachrichtigungen zur Datennutzung

Dafür muss Ihr Mobilfunktarif Datendienste umfassen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Datennutzung**.
3. Aktivieren Sie ggf. den Schalter **Mobilfunkdaten**.
4. Um Ihre mobile Datennutzung aufzurufen, berühren Sie **Mobile Datennutzung**.

Festlegen eines Limits für die Datennutzung

Sie können ein Limit für die Datenmenge bestimmen, die Ihr Gerät bei Verbindung mit dem Mobilfunknetz nutzen darf. Wenn Ihr Gerät dieses Limit erreicht, kann es Datendienste deaktivieren und Ihnen eine Benachrichtigung senden. Wenn Datendienste deaktiviert sind, funktionieren Apps und Dienste auf dem Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Datennutzung**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **Mobilfunkdaten**.
4. Aktivieren Sie den Schalter **Abrechnungszyklus** > **Datenlimit festlegen** und berühren Sie dann **OK**.
5. Berühren Sie **Datenlimit**, geben Sie das Datenlimit ein und berühren Sie dann **FESTLEGEN**.

Beenden der Übertragung von Hintergrunddaten über das Mobilfunknetz

Um die Menge der von Ihrem Gerät genutzten Daten zu reduzieren, wenn Ihr Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist, können Sie das Senden von Daten durch Apps und Dienste beenden, wenn Sie diese nicht aktiv nutzen. Durch Beschränkung der Hintergrunddaten funktionieren Apps und Dienste möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Ihr Gerät nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Datennutzung**.
3. Berühren Sie **Datensparmodus** und aktivieren Sie den Schalter.

Kein Senden von Daten in bestimmten WLAN-Netzwerken

Sie können das Senden von Daten durch Apps und Dienste im Hintergrund beenden und verhindern, dass Ihr Gerät größere Dateien herunterlädt, wenn es mit bestimmten WLAN-Netzwerken verbunden ist.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Datennutzung** > **Netzwerkbeschränkungen**.
3. Berühren Sie einen Netzwerknamen.

Fehlerbehebung: Temperatur des Geräts

In einigen der folgenden Anwendungsfälle steigt möglicherweise die Temperatur des Geräts:

- Kontinuierliche Datenübertragung per Funk, zum Beispiel bei App-Updates über WLAN, Tethering oder im Modus für den mobilen Hotspot
- Langes Telefonieren, Spielen und Surfen im Internet oder Nutzen anderer komplexer Anwendungen

Dieser Temperaturanstieg des Geräts ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

Akku und Stromversorgung

Aktuelle Akkuleistung überprüfen

Es wird angezeigt, welche Apps und Funktionen die Akkulaufzeit am meisten beeinträchtigen und wie viel Akkulaufzeit noch verbleibt.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Akku**.

Laden des Geräts

ACHTUNG: Verwenden Sie das mitgelieferte Ladezubehör oder ein von BlackBerry genehmigtes Ladegerät. Andere Ladegeräte bieten u. U. nicht genug Leistung und könnten das Gerät beschädigen.

1. Schließen Sie das Kabel am Port des Geräts an.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.

Akkupflege

Ihr Gerät verwendet einen Lithium-Ionen-Akku. So nutzen Sie diesen Akkutyp am effektivsten:

- Vermeiden Sie eine Verwendung des Geräts während des Ladevorgangs, um es schneller aufzuladen.
- Lassen Sie das Gerät nicht am Ladegerät angeschlossen, nachdem es vollständig aufgeladen wurde.
- Vermeiden Sie das Aufladen, Verwenden oder die Aufbewahrung Ihres Geräts an extrem heißen oder kalten Orten, wie z. B. dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs.
- Lassen Sie Ihr Gerät nicht für längere Zeit bei niedrigem Akkuladestand ausgeschaltet. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, laden Sie den Akku teilweise auf und bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Akku- und Ladesymbole

Die Symbole für den Akkuladestand werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Der Akku wird aufgeladen.
	Der Akku ist vollständig geladen und noch an die Stromquelle angeschlossen.
	Die Akkuleistung nimmt ab.
	Der Energiesparmodus ist aktiviert oder Sie können ihn über die Liste der Benachrichtigungen aktivieren.
	Der Akkuladestand beträgt 5 % oder weniger. Wenn der Akkuladestand zu niedrig ist, schaltet sich das Gerät möglicherweise automatisch aus. Speichern Sie Ihre Arbeit und laden Sie das Gerät auf.
	Es liegt ein Problem mit dem Akku vor. Er muss möglicherweise ersetzt werden.

Info zur Akkustandsanzeige am Displayrand

Der Akkustand wird als Farbstreifen am rechten Bildschirmrand angezeigt, wenn die Funktion aktiviert ist. Während des Ladens wird der Streifen länger und färbt sich von rot zu gelb und anschließend grün.

Während das Gerät lädt, wird der aktuelle Akkuladestand als Prozentsatz angezeigt.

Um Sie nicht zu stören, wird die Anzeige in dunklen Räumen, oder wenn der Akkustand 100 % erreicht hat, automatisch ausgeblendet. Wenn das Display eingeschaltet ist, wird die Anzeige automatisch nach acht Sekunden ausgeblendet.

Deaktivieren der Akkustatusanzeige am Displayrand

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Display**.
3. Berühren Sie **Akkustatusanzeige am Displayrand** und dann **Aus**.

Wie kann ich die Akkulaufzeit verlängern?

Um Energie zu sparen, wechselt das Gerät automatisch in den Ruhezustand, wenn Sie es nicht verwenden. Unregelmäßig genutzte Apps werden in den Standby-Modus versetzt.

Wenn sich Ihr Akku dennoch schneller entleert als erwartet, können Sie einige Geräteeinstellungen ändern, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf  und ändern Sie eine der folgenden Einstellungen:

Nicht benötigte Netzwerkverbindungen deaktivieren

Sie können die Verbindung zu einem Mobilfunknetz oder WLAN deaktivieren, wenn Ihr Gerät sich nicht in einem Bereich mit drahtlosem Empfang befindet. So sucht es nicht ununterbrochen nach Netzsignal.

Führen Sie in den Geräteeinstellungen eine der folgenden Aktionen aus:

- Um alle Verbindungen zu deaktivieren, tippen Sie auf **Mehr**. Aktivieren Sie den Schalter **Flugmodus**.
- Um die Option „Nur WLAN“ zu deaktivieren, tippen Sie auf **WLAN**. Deaktivieren Sie die Option.

Löschen gespeicherter WLAN-Netzwerke

1. Berühren Sie in den Geräteeinstellungen **WLAN**.
2. Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk und dann **ENTFERNEN**.

Zeitdauer verkürzen, bis das Gerät in den Ruhemodus wechselt

1. Berühren Sie in den Geräteeinstellungen **Anzeige**.
2. Berühren Sie **Standby-Modus** und dann 15 Sekunden oder 30 Sekunden.

Bildschirm dimmen

1. Berühren Sie in den Geräteeinstellungen **Display > Helligkeitsstufe**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler nach links.

Lautstärke reduzieren

1. Berühren Sie in den Geräteeinstellungen **Ton**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler für **Medienlautstärke**, **Weckerlautstärke**, **Klingeltonlautstärke** oder **Benachrichtigungslautstärke** nach links.

Feedback bei Tastendruck deaktivieren

1. Berühren Sie in den Geräteeinstellungen **Sprachen und Eingabe > Tastatureinstellungen > BlackBerry-Tastatur > Feedback auf Tastendruck**.
2. Deaktivieren Sie die Schalter **Vibrieren** und **Ton**.

Energiesparmodus aktivieren

Wenn der Akkuladestand niedrig ist, können Sie den Energiesparmodus aktivieren, um Funktionen einzuschränken, die am meisten Energie verbrauchen, z. B. Vibration, Standordienste und Datendienste. Sie können festlegen, dass der Energiesparmodus bei einem bestimmten Prozentsatz des Akkuladestands automatisch eingeschaltet wird.

Hinweis: Im Energiesparmodus werden einige Anwendungen und Nachrichtendienste, die auf eine Synchronisierung angewiesen sind, unter Umständen erst dann aktualisiert, wenn Sie sie öffnen.

1. Berühren Sie in den Geräteeinstellungen **Akku > Akku sparen**.
2. Aktivieren Sie den Schalter.
3. Um den Energiesparmodus (Akku sparen) bei niedrigem Akkuladestand automatisch zu aktivieren, berühren Sie **Automatisch aktivieren**. Tippen Sie auf einen Prozentsatz.

Akkuoptimierung aktivieren

Standardmäßig ist die Akkuoptimierung für die meisten Anwendungen und Funktionen aktiviert. Wenn Sie die Akkuoptimierung für eine Anwendung ausgeschaltet haben, möchten Sie sie möglicherweise wieder einschalten, zumindest bis Sie das Gerät aufladen können.

1. Berühren Sie in den Geräteeinstellungen **Akku > :** > **Akkuoptimierung**.
2. Berühren Sie ▼ > **Alle Anwendungen**.
3. Berühren Sie eine Anwendung.
4. Wählen Sie die Option **Optimieren** aus und berühren Sie dann **FERTIG**.

Geräte- und Akkusicherheit

Sie sollten nur den Akku verwenden, den BlackBerry für die Verwendung mit Ihrem jeweiligen BlackBerry-Gerätemodell angibt. Wenn Sie einen anderen Akku verwenden, verlieren möglicherweise sämtliche Gewährleistungen für Ihr Gerät ihre Gültigkeit.

ACHTUNG: Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird. Versuchen Sie nicht, den nicht austauschbaren Akku zu ersetzen. Nur qualifiziertes Wartungspersonal darf Reparaturen an oder einen Akkuwechsel bei Ihrem Gerät vornehmen.

Geräte- und Akkuentersorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung Ihres Geräts und des Akkus die örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie Ihr Gerät oder den Akku nicht in einem Feuer. Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Anzeigen der Informationen zu Sicherheit, Garantie und Datenschutz für Ihr Gerät

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Lizenzvereinbarung, die Informationen zur beschränkten Garantie und Sicherheit sowie die Datenschutzrichtlinien für das Gerät zu lesen. Auf diese Dokumente können Sie über den Bildschirm für Geräteeinstellungen zugreifen. Die Dokumente enthalten wichtige Informationen zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen, dem Akku, anderen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen sowie zum Umfang der Garantieleistung.

Um die **Datenschutzrichtlinien** von BlackBerry aufrufen zu können, muss Ihr Gerät mit dem Internet verbunden sein.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Telefoninformationen** > **Rechtliche Hinweise** > **BlackBerry**.

Anzeige

Hintergrund ändern

Fügen Sie dem Startbildschirm des Geräts Ihr Lieblingsfoto hinzu.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Fotos“ ein Bild.
2. Berühren Sie  > **Verwenden als** > **Hintergrund**.
3. Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes auseinander oder zusammen.
4. Berühren Sie **Hintergrundbild festlegen**.

Tipp: Berühren und halten Sie zum Ändern des Hintergrundbilds einen leeren Bereich auf einem Startbildschirm und tippen Sie auf **Hintergrundbilder**. Um ein Bild als Hintergrund zu verwenden, tippen Sie auf **Bild auswählen** und anschließend auf ein Bild.

Aufnehmen eines Screenshots

Halten Sie gleichzeitig die Taste **Lautstärke verringern** und die Taste **Ein-/Aus** gedrückt.

Screenshots werden im Ordner **Fotos > Screenshots** gespeichert.

Ändern der Bildschirmhelligkeit

1. Wischen Sie mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Ziehen Sie  nach links oder rechts. Alternative:
3. Berühren Sie  > **Display > Helligkeitsstufe** und ziehen Sie dann  nach links oder rechts.

Schriftgröße ändern

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Display > Schriftgröße**.
3. Berühren Sie die gewünschte Textgröße.

Ändern der Anzeigesprache

Die Sprache, die Sie während der Ersteinrichtung des -Geräts ausgewählt haben, ist Ihre Anzeigesprache. Der Startbildschirm, der BlackBerry Hub und die unterstützten Anwendungen zeigen den Inhalt in dieser Sprache an.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sprachen und Eingabe > Sprache**.
3. Berühren Sie zum Auswählen einer bevorzugten Sprache **Sprache hinzufügen**.
4. Berühren Sie  und wischen Sie nach oben zum Anfang der Liste.

Ein- oder Ausschalten der Bildschirmdrehung

Wählen Sie aus, ob der Bildschirm beim Drehen des Geräts zwischen Hoch- und Querformat wechseln soll.

1. Wischen Sie mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  oder .

Hinweis: Wenn die Symbole zur Bildschirmdrehung nicht angezeigt werden, tippen Sie auf  > **Eingabehilfe** und aktivieren Sie die Option **Bildschirm automatisch drehen**.

Festlegen der Zeit vor dem Versetzen in den Ruhezustand

Legen Sie die Dauer der Inaktivität fest, nach der das Gerät in den Ruhezustand versetzt wird.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Display** > **Standby-Modus**.
3. Berühren Sie eine Zeit.

Tippen Sie zweimal, um den Ruhezustand zu beenden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie den Standby-Modus durch Doppeltippen auf den Bildschirm beenden oder den Bildschirm durch Doppeltippen auf eine freie Fläche auf dem Bildschirm ausschalten.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Display**.
3. Berühren Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion den Schalter **Berühren: Gerät aktivieren/deaktivieren**.

Übertragen des Bildschirms

Mit Chromecast™ oder einem Wi-Fi CERTIFIED Miracast-Gerät können Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf Ihrem Fernseher anzeigen lassen. Mit Chromecast™ können Sie auch Inhalte wie TV-Sendungen, Filme, Fotos, Spiele und Webseiten von unterstützten Apps wiedergeben.

Weitere Informationen zu Chromecast

Weitere Informationen zu Wi-Fi CERTIFIED Miracast

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Display** > **Übertragen**.
3. Berühren Sie ggf.  und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Funkdisplay aktivieren**.
4. Berühren Sie das Gerät, auf dem Ihr Bildschirm angezeigt werden soll.

Tipp: Nach dem Einrichten der Geräte, auf denen Ihr Bildschirm angezeigt werden soll, können Sie im Menü „Schnelleinstellungen“ über  darauf zugreifen.

Um die Bildschirmübertragung zu beenden, streichen Sie mit zwei Fingern einmal bzw. mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten. Tippen Sie auf , dann auf das Gerät, auf dem die Übertragung stattfindet, und anschließend auf **Verbindung aufheben**.

Verwenden des Geräts als Taschenlampe

1. Wischen Sie mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal auf dem Bildschirm von oben nach unten.

2. Berühren Sie .

Um die Taschenlampe auszuschalten, tippen Sie auf .

Komforttaste

Komforttaste anpassen

Das Gerät kann bis zu drei spezifische Aktionen ausführen, wenn Sie die Komforttaste drücken (die kleine Taste an der rechten Seite des Geräts). Sie können beispielsweise einen Ihrer bevorzugten Kontakte per Kurzwahl anrufen, eine Anwendung öffnen oder die Taschenlampe einschalten.

1. Wenn Sie der Taste zum ersten Mal eine Aktion zuweisen, drücken Sie die **Komforttaste**.
2. Berühren Sie **Neue Verknüpfung hinzufügen** und weisen Sie dann eine Aktion zu. Nachdem Sie die Verknüpfungen zugewiesen haben, drücken Sie die **Komforttaste**, um bis zu drei Verknüpfungen anzuzeigen.
3. Um die Verknüpfungen zu entfernen, berühren Sie eine Aktion und dann **LÖSCHEN**.

Erweiterte Profile für die Komforttaste

Fahrzeugprofil

Drücken Sie die Komforttaste, damit folgende Verknüpfungen automatisch angezeigt werden, wenn eine Verbindung zu einem bestimmten Bluetooth-Gerät hergestellt ist.

1. Berühren Sie **Fahrzeugprofil**.
2. Aktivieren Sie den Schalter „Fahrzeugprofil“.
3. Berühren Sie  rechts neben **Bluetooth im Fahrzeug festlegen**.
4. Berühren Sie 

Besprechungsprofil

Drücken Sie die Komforttaste, damit folgende Verknüpfungen automatisch während einer Besprechung angezeigt werden.

1. Berühren Sie **Besprechungsprofil**.
2. Aktivieren Sie den Schalter „Besprechungsprofil“.

Privates Profil

Drücken Sie die Komforttaste, damit folgende Verknüpfungen automatisch angezeigt werden, wenn eine Verbindung zu einem bestimmten WLAN-Netzwerk hergestellt ist.

1. Berühren Sie **Privates Profil**.
2. Aktivieren Sie den Schalter „Privates Profil“.
3. Berühren Sie  rechts neben **Heim-WLAN-Netzwerk festlegen**.
4. Berühren Sie , um WLAN-Verbindungen hinzuzufügen.

Konten

Verwalten Ihrer Konten

Konto hinzufügen

Sie können Ihrem Gerät Konten (z. B. Microsoft Exchange-Konto oder Yahoo!-E-Mail-Konto) hinzufügen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Konten** > **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie auf Ihrem Gerät ein E-Mail-Konto hinzugefügt haben, können Sie mit dem BlackBerry Hub Nachrichten senden und beantworten. Um E-Mail-Konten zum BlackBerry Hub hinzuzufügen, tippen Sie im BlackBerry Hub auf  > **Konto hinzufügen**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ändern der Einstellungen für ein Konto

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Konten**.
3. Berühren Sie den Kontotyp und ggf. das Konto.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor.

Hinweis: Um Informationen nicht für alle Konten zu synchronisieren (z. B. um den Akku zu schonen), berühren Sie auf dem Bildschirm „Konten“  und deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Automatische Synchronisierung**.

Löschen eines Kontos

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Konten**.
3. Berühren Sie den Kontotyp, den Sie löschen möchten, und ggf. das Konto.
4. Berühren Sie  > **Konto entfernen**.

Bedienungshilfen

Über die Bedienungshilfen auf Ihrem Gerät

Ihr Gerät verfügt über verschiedene bewährte Bedienungshilfen für Personen mit Behinderungen.

Weitere Informationen zu den folgenden Funktionen finden Sie in der [Hilfe zur Android-Eingabehilfe](#).

- Mit den Vergrößerungseinstellungen können Sie die Ansicht des Displays vergrößern bzw. verkleinern.
- Google™ TalkBack bietet eine akustische Ausgabe auf Grundlage der visuellen Informationen auf Ihrem Bildschirm.
- Mit Switch Access können Sie über externe Befehle in Bildschirmen auf Ihrem Gerät navigieren.
- Braille-Unterstützung ist über BrailleBack verfügbar.
- Mit der Schriftartenanpassung können Sie kleine, mittlere, große oder sehr große Schriftgrößen einstellen.
- Mit der Screen Reader-Technologie können Sie Ihre bevorzugte Text-in-Sprache-Anwendung auswählen (falls Sie eine alternative Text-in-Sprache-Engine aus Google Play™ heruntergeladen haben).
- Der Google Now™-Sprachassistent beantwortet Fragen, gibt Empfehlungen und führt Aktionen aus.
- Über die Diktatfunktion können Sie Texte diktieren statt zu tippen.
- Multimedia-Inhalte mit geschlossener oder offener Untertitelung sind verfügbar. Personalisieren Sie Ihre Einstellungen für Untertitel, indem Sie die Zeichengröße, Farbe, Deckkraft oder Schriftart anpassen.
- Anzeigefunktionen wie Farbinversion und Farbkorrektur können auf alle Anwendungen angewendet werden.
- Über die Funktion zur Verzögerung der Reaktionszeit bei "Berühren und halten" können Sie die Reaktionszeit des Bildschirms auf Berührungen verlängern.
- Tastaturen von Drittanbietern werden unterstützt.
- Die Spracheingabe von Kennwörtern ist enthalten.
- Es ist eine Verknüpfung für Bedienungshilfen verfügbar, mit der Sie schnell Ihre Einstellungen für Bedienungshilfen ändern können.
- Dank der Fernschreiberunterstützung können Sie einen Fernschreiber anschließen und Anrufe über dieses Gerät empfangen und tätigen.
- Bestimmte Smartphone-Modelle von BlackBerry sind mit Hörgeräten kompatibel.

- Mit der BlackBerry-Tastatur können Sie Text effizienter eingeben – mit kontextbezogener Autokorrektur, Vorhersage des nächsten Worts und personalisierter Lernfunktion, die Ihre Eingabeweise erkennt.
- Wenn Ihr Gerät über eine physische Tastatur verfügt, ermöglichen Tastenkombinationen und Kurzwahl die Zuweisung von Aktionen und Telefonnummern zu bestimmten Tasten.
- Bei Verwendung von PRIV haben Sie die Möglichkeit, die Touchscreen-Tastatur oder die ausziehbare Tastatur mit erfühlbaren Tasten zu verwenden.
- Warnungen und Benachrichtigungen können mit Ton, Vibration, Warnhinweisen auf dem Bildschirm oder der LED-Anzeige angepasst werden.
- Eine integrierte Freisprechanlage ist verfügbar. Sie können Ihr Gerät auch mit einem Headset für die Freisprechanlage bzw. einem Bluetooth-fähigen Headset verbinden.

Ändern der Einstellungen für Bedienungshilfen

Sie können die Einstellungen für die Eingabehilfe (z. B. Google™ TalkBack, Untertitel, Reaktionszeit für Berühren/Halten oder Farbinversion) aktivieren und deaktivieren.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Eingabehilfe**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für die Eingabehilfe vor.

Einschalten des Hörgerätemodus

Der Hörgerätemodus verbessert die Kompatibilität zwischen Ihrem Gerät und Hörgeräten mit Telefonspule. Je nach BlackBerry-Gerätemodell wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

1. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms :
2. Berühren Sie **Einstellungen** > **Eingabehilfe**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **Hörhilfen** und berühren Sie dann **Einschalten**.

Aktivieren der TTY-Unterstützung

Die TTY-Unterstützung dient dazu, Ihrem Gerät die Verbindung zu einem externen TTY-Gerät zu ermöglichen, das empfangene Anrufe in Text umwandelt.

Das TTY-Gerät, mit dem Sie Ihr BlackBerry-Gerät verbinden möchten, muss mit 45,45 Bit/s arbeiten. Wenn Ihr TTY-Gerät für die Verwendung mit einer 2,5-mm-Headset-Buchse ausgelegt ist, müssen Sie es über einen Adapter mit Ihrem Gerät verbinden. Bei dem mit dem TTY-Gerät verbundenen Adapterende muss es sich um einen dreipoligen 2,5 mm großen Mono-Stecker für Headsets handeln und bei dem mit Ihrem BlackBerry-Gerät verbundenen Ende um einen vierpoligen 3,5 mm großen Stereo-Stecker für Headsets.

1. Verbinden Sie ein TTY-Gerät entsprechend den mit dem Gerät gelieferten Anweisungen mit Ihrem Gerät.
2. Berühren Sie in der Anwendung „Telefon“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms :
3. Berühren Sie **Einstellungen** > **Eingabehilfe** > **TTY-Modus**.

4. Wählen Sie einen der folgenden TTY-Modi aus:

- Um alle TTY-Modi zu deaktivieren, tippen Sie auf **TTY aus**.
- Um alle TTY-Modi zu aktivieren, tippen Sie auf **TTY (vollständig)**.
- Um den TTY-Hearing-Carry-Over-Modus zu aktivieren, tippen Sie auf **TTY HCO**.
- Um den TTY-Voice-Carry-Over-Modus zu aktivieren, tippen Sie auf **TTY VCO**.

Nutzer

Infos zu Benutzern

Die Funktion "Benutzer" ermöglicht das gemeinsame Verwenden Ihres Geräts mit anderen, ohne dass sie persönliche oder geschäftliche Daten einsehen können. Ihrem Gerät hinzugefügte Benutzer können z. B. nicht auf Informationen wie Ihre E-Mails, Kontakte, Bilder, Apps usw. zugreifen. Standardmäßig enthält Ihr Gerät die Benutzerprofile "Geräteeigentümer" und "Gast". Sie können Ihrem Gerät noch weitere Benutzerprofile hinzufügen.

Zum erhöhten Schutz der Privatsphäre sollte jeder Benutzer eine Bildschirmsperre einrichten. Diese verhindert, dass ein Benutzer auf Informationen eines anderen Benutzerprofils zugreift.

Die Drahtlosverbindungseinstellungen gelten für alle Benutzerprofile auf Ihrem Gerät. Sämtliche Änderungen, die ein Nutzer an einigen Geräteeinstellungen wie z. B. WLAN-Netzwerkverbindungen vornimmt, gelten für alle Nutzer des Geräts.

Alle Benutzer können App-Updates für sämtliche Benutzerprofile des Geräts installieren.

Sie (Eigentümer)

Die Person, die das Gerät zum ersten Mal einrichtet (Sie), ist der Geräteeigentümer. Zusätzlich zum Geräteeigentümer und einem Gast können Sie bis zu drei Benutzer hinzufügen und festlegen, ob der Gast oder Benutzer das Gerät für das Tätigen von Anrufen oder das Senden von Textnachrichten verwenden darf. Sie bestimmen, ob jemand über den Sperrbildschirm ein Benutzerprofil hinzufügen und darauf zugreifen darf. Sie können auch App-Updates für alle Benutzerprofile auf dem Gerät installieren, Apps über ein Benutzerprofil deinstallieren und ein Profil vom Gerät löschen.

Gast

Das Gastprofil ist nützlich, wenn Sie jemandem Ihr Gerät ausleihen. Wenn jemand das Gastprofil verwendet, erstellt das Gerät einen separaten Bereich, in dem der Gast Apps herunterladen, Bilder aufnehmen und andere Gerätefunktionen verwenden kann. Vom Gast hinzugefügte Apps und Daten auf Ihrem Gerät sind nur über das Gastprofil verfügbar. Wenn Sie oder der Gast das Gastprofil löschen, werden alle Apps und Daten darin dauerhaft vom Gerät gelöscht.

Sie bestimmen, ob der Gast Anrufe tätigen und empfangen kann.

Benutzer

Das Gastprofil eignet sich für das gelegentliche Ausleihen Ihres Geräts. Wenn Ihr Gerät jedoch häufiger von einer anderen Person verwendet wird, können Sie ein Benutzerprofil für sie erstellen. Ein Benutzerprofil erstellt einen separaten Bereich auf dem Gerät, in dem eine andere Person Gerätefunktionen verwenden und das Gerät nach ihren Wünschen anpassen kann. Sie könnten z. B. das Benutzerprofil "Kinder" mit für Kinder geeigneten Apps erstellen. Wenn ein Kind Ihr Gerät verwenden möchte, können Sie zum Benutzerprofil "Kinder" wechseln und brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass versehentlich Apps oder Daten gelöscht oder geändert werden. Vom Benutzer hinzugefügte Apps und Daten auf Ihrem Gerät sind nur über das jeweilige Benutzerprofil verfügbar.

Sie bestimmen, ob der Benutzer Anrufe tätigen und empfangen kann oder Textnachrichten (SMS) senden und empfangen kann.

Hinzufügen von Nutzern

Ein Benutzerprofil erstellt einen separaten Bereich auf dem Gerät, in dem eine andere Person das Gerät verwenden und anpassen kann. Der Nutzer kann z. B. ein Google™-Konto hinzufügen oder Apps, Hintergrundbilder und Musik herunterladen, ohne die Kontoinformationen, Apps und Daten des Geräteeigentümers oder anderer Nutzer zu sehen.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Nutzer** > **Nutzer oder Profil hinzufügen**.
3. Berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie **JETZT EINRICHTEN**.
5. Wischen Sie ggf. auf dem Bildschirm von unten nach oben, um das Gerät zu aktivieren.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wechseln der Benutzer

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Nutzer**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie auf einen Benutzer.
 - Tippen Sie auf **Gast**.

Zulassen des Zugriffs auf Gast- und Benutzerprofile bei gesperrtem Gerät

Gäste und Benutzer können über den Sperrbildschirm auf ihre Profile zugreifen, wenn Sie diese Funktion auf Ihrem Gerät einrichten. Damit können Sie auch einen Benutzer über den Sperrbildschirm hinzufügen, ohne den Bildschirm zuvor zu entsperren.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

2. Berühren Sie  > **Nutzer**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **Nutzer hinzufügen**.

Einem Benutzer das Tätigen von Anrufen und Senden von Textnachrichten erlauben

Sie können festlegen, ob ein Gast oder Benutzer Anrufe tätigen bzw. empfangen kann, wenn er das Gast- oder Benutzerprofil Ihres Geräts verwendet. Sie können auch festlegen, ob er Textnachrichten (SMS) senden bzw. empfangen kann.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Nutzer**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie neben dem Gastprofil auf  . Tippen Sie auf die Option **Anrufe aktivieren**.
 - Tippen Sie neben einem Nutzerprofil auf  . Tippen Sie auf die Option **Anrufe & SMS aktivieren**.

Löschen eines Benutzer- oder Gastprofils

Wenn Sie ein Benutzerprofil von Ihrem Gerät löschen, löschen Sie dauerhaft den Bereich des Benutzers sowie alle darin gespeicherten Apps und Daten. Der Benutzer ist dann nicht mehr in der Liste der Benutzerprofile verfügbar. Wenn Sie einen Gast löschen, werden alle Apps und Daten im Gästebereich dauerhaft vom Gerät gelöscht, das Gastprofil bleibt jedoch erhalten.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Nutzer**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie neben dem zu löschenen Nutzer auf  > **Nutzer entfernen** > **ENTFERNEN**.
 - Tippen Sie auf **Gast**. Tippen Sie ggf. auf **JA** und **WEITER**. Streichen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie auf  > **Nutzer** > **Gast entfernen** > **ENTFERNEN**.

Ein Gast oder Benutzer kann die Apps und Daten aus dem Gäste- oder Benutzerprofilbereich auf Ihrem Gerät löschen. Der Gast tippt dazu auf  > **Gast von diesem Gerät löschen**. Der Nutzer tippt dazu auf  > **<Nutzernname> von diesem Gerät löschen**.

Sichern und Zurücksetzen

Info zum Sichern von Gerätedaten

Bei jeder Methode zur Sicherung der Daten auf dem Gerät werden andere Datentypen gesichert. Es kann sinnvoll sein, die Methoden zu kombinieren, um die Daten zu sichern.

Sicherungsmethode	Beschreibung
Android™ Backup Service	<p>Mit Android™ Backup Service können Sie Daten in Ihrem Google™-Konto sichern. Wenn Sie Ihr Gerät ungeplant ersetzen müssen (beispielsweise bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl), können Sie Ihre Daten auf einem anderen Android™-Gerät wiederherstellen.</p> <p>Folgende Datentypen können in einem Google™-Konto gesichert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Google Calendar™-Einstellungen • WLAN-Netzwerke und -Kennwörter • Hintergrundbilder für den Startbildschirm • Gmail™-Einstellungen • Über Google Play™ installierte Apps • Display-Einstellungen • Sprach- und Eingabeeinstellungen • Datums- und Uhrzeiteinstellungen • Einstellungen und Daten von Drittanbieter-Apps (je nach App unterschiedlich)
Übertragen von Dateien auf den Computer	<p>Sie können das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, die Dateien auf dem Gerät in der Dateiverwaltung des Computers anzeigen und die Dateien (z. B. Bilder und Dokumente) auf den Computer kopieren. Dies ist ein manueller Vorgang. BlackBerry bietet keine Desktop-Software für Android™-Geräte.</p>
Gerätesicherung durch Dritte	<p>Der Google Play™ Store bietet zahlreiche Apps zur Datensicherung an. BlackBerry kann die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit dieser Apps nicht garantieren, daher sollten Sie bei Drittanbieter-Apps zur Gerätesicherung vorsichtig sein.</p>

Sichern und Wiederherstellen von Daten mithilfe des Android™ Backup Service

Aktivieren des Android™ Backup Services

Ist der Android™ Backup Service aktiviert, wird automatisch alle 24 Stunden eine Datensicherung durchgeführt, wenn das Gerät angeschlossen, inaktiv und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sichern und zurücksetzen** > **Meine Daten sichern**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **Aus/Ein**.

Wenn Sie bei aktiviertem Android™ Backup Service das Gerät zurücksetzen oder zu einem anderen Android™-Gerät wechseln, werden Ihre Daten wiederhergestellt. Dafür müssen Sie das Google™-Konto hinzufügen, das Sie beim Sichern der Daten auf dem alten Gerät verwendet haben.

Ändern des Google™-Kontos, in dem Gerätedaten gesichert werden

Wenn Sie über mehrere Google™-Konten verfügen oder ein neues Google™-Konto verwenden möchten, können Sie das Konto für die Sicherung Ihrer Daten ändern.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sichern und zurücksetzen** > **Datensicherungskonto**.
3. Berühren Sie ein Konto. Wenn Sie das Konto Ihrem Gerät noch nicht hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und folgen Sie dann den Aufforderungen zum Hinzufügen des Kontos.

Automatisches Wiederherstellen von App-Daten

Wenn Sie eine App deinstallieren und sie später erneut installieren, kann Ihr Gerät die App-Daten automatisch wiederherstellen, falls die App den Android™ Backup Service verwendet. Die App-Daten können wiederhergestellt werden, sofern Sie dasselbe Google™-Konto auf dem Gerät verwenden.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sichern und zurücksetzen**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **Automatisch wiederherstellen**.

Ermitteln der gesicherten Apps

Nicht alle Apps verwenden den Android™ Backup Service zum Sichern von Anwendungsdaten. In Google Drive™ können Sie herausfinden, welche Apps gesichert werden.

Tippen Sie in der App „Google Drive™“ auf  > **Einstellungen** > **Sicherung verwalten**.

Löschen der Gerätedaten durch Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen

Bevor Sie zu einem neuen Gerät wechseln oder Ihr derzeitiges Gerät verschenken, sollten Sie die Daten auf dem Gerät löschen. Eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen dient dazu, alle Daten permanent von Ihrem Gerät zu löschen, sodass sie nicht wiederhergestellt werden können. Zu den dauerhaft gelöschten Daten zählen E-Mail-Konten, heruntergeladene Apps, Mediendateien, Dokumente, Browserlesezeichen und Einstellungen.

Wichtig: Wenn Sie Ihre Gerätedaten auf andere Art löschen (z. B. indem Sie zehnmal den Bildschirm mit einem falschen Kennwort bzw. einer falschen PIN zu entsperren versuchen), funktioniert das Gerät nach einem Neustart nicht, bis Sie die Google™-Kontoanmeldedaten eingeben. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie die Google™-Kontoanmeldedaten nicht eingeben.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sichern und zurücksetzen**.
3. Berühren Sie **Auf Werkszustand zurück** > **TELEFON ZURÜCKSETZEN**.
4. Geben Sie ggf. Ihr Passwort für die Bildschirmsperre ein.

5. Berühren Sie nach der entsprechenden Aufforderung **ALLES LÖSCHEN**.

Ich kann den abgesicherten Modus nicht verlassen

Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste (rechts an Ihrem Gerät) gedrückt, um den abgesicherten Modus zu verlassen. Tippen Sie auf **Neu starten**.

Aktualisieren Ihrer Gerätesoftware

Das Aktualisieren der Gerätesoftware auf die neueste Version sorgt für den Schutz Ihres Geräts und eine gute Leistung.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Um die Gerätesoftware bei Anzeige einer Benachrichtigung zu aktualisieren, streichen Sie mit einem Finger vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Tippen Sie in der Aktualisierungsbenachrichtigung auf **Installieren**.
- Um die Gerätesoftware manuell zu aktualisieren, berühren Sie  > **Aktualisierungen** > **Jetzt nach Updates suchen**. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, tippen Sie auf **Herunterladen**.

Hinweis: Das Herunterladen und Installieren umfangreicher Updates kann längere Zeit dauern und Sie müssen ggf. Ihr Gerät anschließend neu starten. Um Probleme zu vermeiden, schließen Sie Ihr Gerät während der Aktualisierung an eine Stromquelle an und stellen Sie die Verbindung mit einem stabilen WLAN-Netzwerk her.

Sicherheit

Sperren, Kennwörter und Schützen Ihrer Daten

Es gibt verschiedene Arten von Sperren, PINs und Sicherheitsfunktionen, mit denen Sie die Daten auf Ihrem Gerät schützen können.

Wenn Sie das Gerät geschäftlich nutzen, hat Ihr Unternehmen möglicherweise Sicherheitseinstellungen eingerichtet. Es kann beispielsweise sein, dass Sie ein Passwort zum Entsperren des Geräts eingeben müssen oder die Smart-Sperrung nicht verwenden können.

Bildschirmsperre

Mit einer Bildschirmsperre kann verhindert werden, dass jemand anderes das Gerät entsperrt und auf Ihre Daten zugreift. Wenn Sie eine Bildschirmsperre einrichten, legen Sie fest, ob der Bildschirm entsperrt werden muss, um das Gerät einzuschalten.

Einige Sicherheitsfunktionen, z. B. Smart Lock, erfordern die Einrichtung einer Bildschirmsperre, bevor Sie die Funktion einrichten können.

Es gibt mehrere Arten von Bildschirmsperren, unter denen Sie wählen können. Diese bieten verschiedene Sicherheitsstufen.

- **Kennwort:** Ein sicheres Kennwort kann aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen bestehen. Ein Kennwort ist als starke Bildschirmsperre konzipiert, die nur schwer von jemand anderem zu knacken ist.
- **PIN:** Eine PIN muss aus mindestens vier Ziffern bestehen. Je mehr Ziffern sie enthält, desto sicherer ist die Bildschirmsperre.
- **Muster:** Ein Muster ist eine durchgehende Linie, die vier oder mehr Punkte in einem Raster miteinander verbindet. Sie zeichnen das Muster, um Ihr Gerät zu entsperren.
- **Streichen:** Sie können Ihr Gerät mit einer Streichgeste entsperren.

Smart Lock

Mithilfe der Smart-Sperrung können Sie das Gerät so einrichten, dass es entsperrt bleibt, wenn es mit einem vertrauenswürdigen Bluetooth- oder NFC-fähigen Gerät verbunden ist und Ihr Gesicht oder Ihre Stimme erkennt oder wenn Sie es in der Hand, in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Die Smart Lock-Funktion ermöglicht es darüber hinaus, Ihr Gerät entsperrt zu lassen, wenn es sich an einem vertrauten Ort wie Ihrem Zuhause oder Ihrem Arbeitsplatz befindet.

Die Smart Lock-Funktion ist eine bequeme Möglichkeit, auf die Daten auf Ihrem Gerät zuzugreifen, bestätigt aber nicht, dass die Person, die das Gerät verwendet, auch dessen Eigentümer ist.

Sie müssen eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, bevor Sie die Smart Lock-Funktion verwenden können.

Datenverschlüsselung

Standardmäßig werden die Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Kontoinformationen, Apps, Musik, Bilder und anderer heruntergeladener Dateien, in einem Format gespeichert, das nur gelesen werden kann, wenn die Daten von Ihrem Gerät entschlüsselt werden. Wenn Sie eine Bildschirmsperre einrichten und festlegen, dass diese zum Einschalten des Geräts entsperrt werden muss, wird das Kennwort, die PIN oder das Muster verwendet, um einen neuen Verschlüsselungsschlüssel zur Entschlüsselung Ihrer Daten zu generieren.

SIM-Karten-PIN

Sie können eine PIN für Ihre SIM-Karte einrichten, um die unberechtigte Verwendung der SIM-Karte in einem anderen Gerät zu verhindern. Wenn Sie z. B. Ihre SIM-Karte verlieren und jemand versucht, diese in einem anderen Gerät zu verwenden, kann die SIM-Karte nur bei korrekter Eingabe der PIN genutzt werden.

Netzwerksperren und Freischaltcodes

Um eine SIM-Karte von einem anderen Dienstanbieter zu verwenden (beispielsweise, wenn Sie auf Reisen sind und das Netzwerk eines lokalen Dienstanbieters nutzen möchten), können Sie Entsperrungscodes (MEP-Codes) von Ihrem aktuellen Dienstanbieter anfordern. Geben Sie nach dem Einlegen der neuen SIM-Karte den Entsperrcode ein.

Wenn Sie die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zur Eingabe eines Freischaltcodes überschreiten, lässt Ihre SIM-Karte nur Notrufe zu. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Google™-Konto und Schutzfunktion gegen Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen

Bei der Schutzfunktion gegen Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden die Informationen Ihres Google™-Kontos verwendet, um die Daten auf Ihrem Gerät zu schützen. Wenn Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, wird mit der Schutzfunktion gegen Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen verhindert, dass jemand anderes Ihr Gerät einrichten und verwenden kann, selbst wenn diese Person versucht, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das Gerät muss mit den gleichen Google™-Kontoinformationen wie vor der Zurücksetzung eingerichtet werden.

Um die Schutzfunktion gegen Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen verwenden zu können, müssen Sie zunächst eine Bildschirmsperre einrichten und dem Gerät Ihr Google™-Konto hinzufügen.

Bildschirmsperre einrichten und ändern

Durch das Sperren des Geräts können Sie verhindern, dass es versehentlich Mitteilungen versendet oder Anrufe tätigt. Zum Ent sperren des Geräts und Zugriff auf dessen Daten ist die Eingabe von Kennwort, PIN bzw. Muster oder ein Streichen über den Bildschirm erforderlich.

Wenn Sie das Gerät bei der Arbeit verwenden, können Sie je nach den von Ihrem Administrator eingerichteten Regeln möglicherweise keine Bildschirmsperre mit Muster oder Streichgeste festlegen.

Hinweis: Das Verwenden einer Streichgeste zum Ent sperren Ihres Bildschirms ist keine sichere Möglichkeit, den Zugriff auf Daten und Funktionen auf Ihrem Gerät durch andere Personen zu verhindern.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.

3. Geben Sie ggf. das aktuelle Passwort, die PIN oder das Muster ein.
4. Berühren Sie den gewünschten Bildschirmsperrentyp.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Einrichten der Bildschirmsperroptionen

Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, können Sie Bildschirmsperroptionen festlegen. Beispielsweise können Sie festlegen, wie lange Ihr Gerät inaktiv sein darf, bevor es automatisch gesperrt wird, oder dass Ihr Gerät automatisch die Gerätedaten löscht, wenn Sie zehnmal das falsche Kennwort eingegeben haben.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** >  neben **Bildschirmsperre**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um Ihr Gerät nach einer bestimmten Inaktivitätsdauer automatisch zu sperren, tippen Sie auf **Automatisch sperren**. Tippen Sie dann auf ein Zeitintervall.
 - Um Ihr Gerät durch Betätigen der **Ein/Aus**-Taste zu sperren, aktivieren Sie die Option **Ein/Aus sperrt Gerät**.
 - Um nach zehn fehlgeschlagenen Entsperrungsversuchen automatisch die Daten auf Ihrem Gerät zu löschen, aktivieren Sie die Option **Automatisch löschen**.
 - Um eine Nachricht oder die Eigentümerinformationen auf dem Bildschirm anzuzeigen, wenn das Gerät gesperrt ist, tippen Sie auf **Nachricht auf gesperrtem Bildschirm**. Geben Sie die anzulegenden Informationen ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Tipp: Um Ihr Kennwort, Ihre PIN oder Ihr Muster auszublenden, damit es beim Entsperrnen des Bildschirms nicht sichtbar ist, deaktivieren Sie die Option **Sicherheit > Passwörter sichtbar**.

Erstellen von starken Kennwörtern

Mit einem starken Kennwort verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Informationen durch Unbefugte. Schwache Kennwörter, z. B. 1234, sind zwar leichter zu merken, aber auch leichter zu erraten.

Für ein starkes Kennwort sollte folgendes vermieden werden (nach Wichtigkeit geordnet):

Vermeiden	Beispiel
Häufige Kennwörter	Kennwort
Wörter aus einem Wörterbuch	Viertel
Kombinationen von Wörtern aus einem Wörterbuch	DiagrammEinfach
Namen und Adressen	Cecilia
Hinzufügen von Zahlen am Wortende	Kennwort145

Erstellen Sie am besten ein starkes Kennwort, das Sie sich leicht merken können. Hilfreiche Tipps:

Empfehlenswert	Beispiel
Verwenden möglichst vieler Zeichen	—
Kombinationen von Wörtern aus verschiedenen Sprachen	field of Kühe Besser als: Kuhfeld
Kombinationen verschiedener Zeichensätze	größere3 stre4gth
Verwenden des Anfangsbuchstabens der Wörter in einem Satz	FjikvTqdB Besser als: Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern
Kombination falsch geschriebener Wörter	DiaglammEifnach Besser als: DiagrammEinfach

Info zu Smart Lock

Die Smart Lock-Funktion vereinfacht das Entsperren Ihres Geräts. Sie können Ihr Gerät so einrichten, dass es in den folgenden Situationen nicht gesperrt wird:

- Wenn es mit einem vertrauenswürdigen Bluetooth- oder NFC-fähigen Gerät verbunden ist
- Wenn es sich an einem vertrauten Ort wie Ihrem Zuhause oder Ihrem Arbeitsplatz befindet
- Wenn es Ihr Gesicht oder Ihre Stimme erkennt
- Wenn es sich in Ihrer Hand oder Tasche befindet

Die Smart Lock-Funktion kann nicht erkennen, wer Ihr Gerät in der Hand hält, wenn es entsperrt wurde und mit einem vertrauenswürdigen Gerät verbunden ist, sich an einem vertrauenswürdigen Ort befindet oder herumgereicht wird, während die Trageerkennung aktiviert ist. Bei aktivierter Option "Vertrauenswürdiges Gesicht" könnte auch jemand, der Ihnen ähnlich sieht, Ihr Gerät entsperren.

Wenn Sie das Gerät bei der Arbeit verwenden, ist je nach den von Ihrem Administrator eingerichteten Regeln die Smart Lock-Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Einrichten von Smart Lock zum Entsperren Ihres Geräts

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Bildschirmsperre auf Ihrem Gerät eingerichtet haben. Je nach Art von Smart Lock müssen Sie ggf. weitere Funktionen auf Ihrem Gerät aktivieren oder einrichten, zum Beispiel Bluetooth, NFC, Google Maps™, Spracherkennung von „Ok Google™“, einen Trust Agent oder eine drahtlose Netzwerkverbindung.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Smart-Sperrung**.
3. Geben Sie Ihr Passwort, Ihre PIN oder Ihr Muster ein und berühren Sie **Weiter**.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Damit das Gerät nicht gesperrt wird, wenn es mit einem Bluetooth-fähigen Gerät verbunden ist oder Sie damit ein NFC-Tag bzw. ein NFC-fähiges Gerät berühren, tippen Sie auf **Vertrauenswürdige Geräte**.
 - Damit Ihr Gerät entsperrt bleibt, wenn es erkennt, dass es sich zu Hause oder an einem anderen vertrauenswürdigen Ort befindet, berühren Sie **Vertrauenswürdige Orte**.
 - Um das Gerät durch Erkennung Ihres Geräts zu entsperren, berühren Sie **Vertrauenswürdiges Gesicht**.
 - Um Ihr Gerät zu entsperren, wenn Sie „Ok Google™“ sagen, tippen Sie auf **Vertrauenswürdige Stimme**. Aktivieren Sie ggf. die Option **Über die Google-App**. Aktivieren Sie die Option **Von jedem Bildschirm aus**. Richten Sie ggf. die Spracherkennung von „Ok Google™“ ein und aktivieren Sie die **Option Vertrauenswürdige Stimme**.
 - Damit Ihr Gerät entsperrt bleibt, wenn Sie es am Körper oder in einer Tasche tragen, tippen Sie auf **Trageerkennung** und aktivieren Sie die Option.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Deaktivieren von Smart Lock

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Smart-Sperrung**.
3. Geben Sie das Passwort, das Muster oder die PIN ein und berühren Sie **Weiter**.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie auf **Trageerkennung**. Deaktivieren Sie die Option.
 - Tippen Sie auf **Vertrauenswürdige Geräte**. Tippen Sie auf ein Gerät und dann auf **Vertrauenswürdiges Gerät entfernen**.
 - Tippen Sie auf **Vertrauenswürdige Orte**. Tippen Sie auf einen Ort und dann auf **Diesen Ort deaktivieren**.
 - Tippen Sie auf **Vertrauenswürdiges Gesicht**. Tippen Sie auf **Vertrauenswürdiges Gesicht entfernen** und dann auf **Entfernen**.
 - Tippen Sie auf **Vertrauenswürdige Stimme**. Deaktivieren Sie die Option **Vertrauenswürdige Stimme**.
5. Wenn Sie alle Einstellungen für die Smart-Sperrung deaktivieren, sollten Sie auch den Trust Agent deaktivieren:
 - a) Kehren Sie zur Seite „Sicherheit“ zurück und tippen Sie auf **Trust Agents**.
 - b) Deaktivieren Sie die Einstellung **Smart Lock (Google)**.

Schützen der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können eine SIM-Karten-PIN verwenden, um die unberechtigte Verwendung Ihrer SIM-Karte in einem anderen Gerät zu verhindern. Wenn Sie z. B. Ihre SIM-Karte verlieren und jemand versucht, diese in einem anderen Gerät zu verwenden, kann die SIM-Karte nur bei korrekter Eingabe der PIN genutzt werden. Nach dem Einrichten einer PIN für Ihre SIM-Karte müssen Sie diese PIN auf dem Sperrbildschirm eingeben, um Ihr Gerät verwenden zu können.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **SIM-Kartensperre einrichten**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **SIM-Karte sperren**.
4. Geben Sie eine PIN ein und berühren Sie dann **OK**.

Um die PIN von Ihrer SIM-Karte zu entfernen, deaktivieren Sie die Option **SIM-Karte sperren**. Geben Sie die PIN für Ihre SIM-Karte ein und tippen Sie dann auf **OK**.

Ändern der SIM-Karten-PIN

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **SIM-Kartensperre einrichten**.
3. Berühren Sie **SIM-PIN ändern**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Info zu Smartcards

Smartcards dienen zum Speichern von Zertifikaten und privaten Schlüsseln. Sie können Zertifikate von einer Smartcard auf Ihr Gerät importieren, indem Sie ein externes Smartcard-Lesegerät oder eine MicroSD-Smartcard verwenden. Bei Vorgängen mit privaten Schlüsseln, z. B. Signieren und Entschlüsseln, wird die Smartcard eingesetzt. Bei Vorgängen mit öffentlichen Schlüsseln, z. B. Verifizieren und Verschlüsseln, werden öffentliche Zertifikate auf Ihrem Gerät verwendet.

Sie können Zertifikate einer Smartcard mit Drittanbieter-Apps verwenden, die die Smartcard-Technologie unterstützen. Außerdem können Sie Zertifikate einer Smartcard zum Senden S/MIME-geschützter Nachrichten verwenden.

Speichern Sie das Smartcard-Kennwort auf Ihrem Gerät.

Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass das Smartcard-Kennwort vorübergehend gespeichert wird, damit Sie es nicht so häufig eingeben müssen. Um das Kennwort aus dem Cache zu entfernen, sperren Sie das Gerät.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Smartcard**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **PIN-Caching**.

Einrichten oder Ändern der PIN für Ihr Smartcard-Lesegerät

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Smartcard**.
3. Berühren Sie ein Smartcard-Lesegerät.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Tippen Sie auf **PIN einrichten**.
 - Tippen Sie auf **PIN ändern**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Fehlerbehebung: Sperren, Kennwörter und Schützen Ihrer Daten

Ich habe mein Kennwort, meine PIN oder mein Muster vergessen

Aus Sicherheitsgründen können Sie Ihre Bildschirmsperre ohne Kennwort, PIN oder Muster nur zurücksetzen, indem Sie Ihre gesamten Gerätedata löschen und das Gerät erneut einrichten.

Normalerweise ist dies nach zehn falschen Eingaben von Kennwort, PIN oder Muster möglich. Wenn eine App zur Remoteverwaltung auf Ihrem Gerät installiert ist (z. B. der Android™ Geräte-Manager), melden Sie sich auf der entsprechenden Webseite an und löschen Sie Ihre Gerätedata.

Wenn Sie dem Gerät Ihr Google™-Konto hinzufügen, wird die Schutzfunktion gegen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen aktiviert. Für die erneute Einrichtung müssen Sie dasselbe Google™-Konto hinzufügen. Wenn Sie nicht dasselbe Google™-Konto verwenden, kann der Einrichtungsvorgang nicht abgeschlossen werden.

Smart Lock entsperrt mein Gerät nicht wie erwartet

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Falls das Gerät nach dem Scannen Ihres Gesichts nicht entsperrt wird, sollten Sie das Bild verbessern, das die Smart-Sperrung zur Gesichtserkennung verwendet. Tippen Sie auf  > **Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdiges Gesicht** > **Gesichtserkennung verbessern**.
- Passen Sie die Entfernung zwischen dem BlackBerry-Gerät und dem vertrauenswürdigen Bluetooth-fähigen Gerät an. Die Reichweite einer
- Bluetooth-Verbindung kann je nach BlackBerry-Gerätemodell und Bluetooth-fähigem Gerät variieren.
- Bleibt das Gerät entsperrt, wenn Sie sich nur in der Nähe eines vertrauenswürdigen Orts statt am Ort selbst befinden, sollten Sie die Genauigkeit der Ortsangabe erhöhen. Löschen Sie den vertrauenswürdigen Ort. Tippen Sie auf  > **Standort** > **Modus**. Tippen Sie auf **Hohe Genauigkeit** oder **Energiesparmodus** und fügen Sie den vertrauenswürdigen Ort erneut hinzu. Ihr Gerät könnte einen vertrauenswürdigen Ort außerhalb der physischen Grenzen eines Gebäudes (z. B. eines Hauses) erkennen. Smart Lock lässt das Gerät möglicherweise entsperrt, wenn es sich innerhalb eines Umkreises von 80 Metern um einen vertrauenswürdigen Ort befindet.
- Sie müssen möglicherweise das Gerät mit dem Kennwort für die Bildschirmsperre entsperren, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem vertrauenswürdigen Gerät herstellen oder einen vertrauenswürdigen Ort erreichen.

Locker

Dies ist eine zusätzliche Datei, die auf „Private Aufnahme“ basiert. Fotos aus „Private Aufnahme“ werden automatisch im privaten Bereich gespeichert.

Fotos mit privater Aufnahme aufnehmen

1. Berühren Sie  > **Kamera**.
2. Berühren Sie  und aktivieren Sie dann den Schalter **Private Kamera**.
3. Berühren Sie die Taste , um Fotos mit der privaten Aufnahme aufzunehmen.

Fotos mit privater Aufnahme anzeigen

Wenn Sie keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, ist für den Zugriff auf den privaten Bereich eine Sicherheitsüberprüfung erforderlich.

Berühren Sie **FESTLEGEN > Bildschirmsperre**, um die Bildschirmsperre auszuwählen. Siehe Bildschirmsperre.

1. Berühren Sie > **Locker**.
2. Geben Sie die Sicherheitsüberprüfung ein.
3. Berühren Sie **DCIM > Kamera**. Alle mit der privaten Aufnahme aufgenommenen Fotos werden gespeichert.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Berühren Sie und dann **Name, Datum, Größe** oder **Typ**.
 - Berühren Sie > **Auswählen** > die gewünschten Fotos > > **Löschen, Kopieren** oder **Ausschneiden**.
 - Berühren Sie rechts neben einem Foto und dann **Als öffentlich festlegen**, um das Foto für alle Nutzer sichtbar zu machen. Wählen Sie einen neuen Ordner zum Speichern des Fotos aus.

Suchen und Schützen eines verlorenen Geräts

Bei Verlust oder Diebstahl des Geräts

Wenn eine App zur Remoteverwaltung auf Ihrem Gerät installiert ist (z. B. der Android™ Geräte-Manager), melden Sie sich auf der entsprechenden Webseite an. Je nach App zur Remoteverwaltung können Sie möglicherweise folgende Aktionen durchführen:

- Sperren Ihres Geräts
- Auslösen des Klingeltons auf Ihrem Gerät
- Hinzufügen einer Telefonnummer oder Nachricht zum Startbildschirm des Geräts
- Anzeigen des ungefähren Standorts Ihres Geräts auf einer Karte
- Löschen aller Daten vom Gerät

Wenn Ihr Gerät nicht mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist oder die Datendienste deaktiviert sind, können Sie dennoch versuchen, das Gerät zu sperren und Ihre Gerätedaten zu löschen. Wenn das nächste Mal eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt wird oder die Datendienste aktiviert werden, werden die Daten auf dem Gerät gelöscht und das Gerät wird gesperrt.

Ist keine App zur Geräte-Remoteverwaltung auf dem Gerät eingerichtet, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder Administrator und melden Sie das Gerät als verloren oder gestohlen. Ihr Dienstanbieter kann per Fernzugriff das Gerät sperren und Ihre Daten löschen. Wenn Sie Ihr Gerät geschäftlich nutzen, könnte Ihr Administrator ebenfalls in der Lage sein, das Gerät zu sperren und Ihre Daten zu löschen.

Wenn Sie vermuten, dass das Gerät gestohlen wurde, und Sie den Standort des Geräts über eine Website zur Geräte-Remoteverwaltung feststellen, wenden Sie sich an die zuständige Strafverfolgungsbehörde, um Ihr Gerät zurückzuerhalten. Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät wiederzubeschaffen.

Einrichten eines Geräteadministrators

Standardmäßig wird der Android™ Geräte-Manager als Geräteadministrator für Ihr Gerät eingerichtet. Wenn Sie eine Drittanbieter-App zur Geräte-Remoteverwaltung herunterladen, um das Gerät damit zu finden oder Ihre Gerätedaten zu schützen, müssen Sie die App als Geräteadministrator einrichten.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Geräteadministratoren**.
3. Berühren Sie die Anwendung.
4. Berühren Sie **Diesen Geräteadministrator aktivieren**.

Info zum Android™ Geräte-Manager

Der Android™ Geräte-Manager bietet Funktionen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Gerät aufzufinden und die darauf befindlichen Daten bei Diebstahl oder Verlust zu schützen.

Auf der [Website des Android Geräte-Managers](#) können Sie den ungefähren Standort Ihres Geräts auf einer Karte sehen, einen Klingelton ausgeben lassen, ein Kennwort zum Sperren des Bildschirms festlegen, eine Nachricht auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen oder alle Daten von Ihrem Gerät löschen. Wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist, keine gültige SIM-Karte eingelegt ist oder keine Verbindung zum Mobilfunknetz besteht, verarbeitet der Android™ Geräte-Manager die Anfrage das nächste Mal, wenn Ihr Gerät eingeschaltet und mit dem Mobilfunknetz verbunden wird.

Die App „Android™ Geräte-Manager“ ist bereits auf Ihrem Gerät vorinstalliert. Bei Verlust eines Android™-Gerätes kann durch die Anmeldung in der App „Android™ Geräte-Manager“ das verlorene Gerät wiedergefunden werden.

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden des Android-Gerätemangers finden Sie auf <https://support.google.com/?hl=de> unter „Android-Gerätemanager“.

Ändern der Einstellungen des Android™ Geräte-Managers

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Google** > **Sicherheit**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um Ihr Gerät bei Verlust oder Diebstahl wiederzufinden, aktivieren Sie die Einstellung „Remote-Ortung für dieses Gerät durchführen“.
 - Um Ihr Gerät bei Verlust oder Diebstahl zu sperren und sämtliche Gerätedaten zu löschen, aktivieren Sie die Einstellung „Remote-Sperre und -Löschen zulassen“.

Sicherheitseinstellungen

Info zu App-Berechtigungen

Wenn Sie eine App herunterladen, die für Android™ 6.0 oder höher entwickelt wurde, können Sie die App installieren, ohne App-Berechtigungen akzeptieren zu müssen. Wenn Sie die App verwenden, werden Sie nach Ihrer Berechtigung für den Zugriff auf bestimmte Daten oder Funktionen auf Ihrem Gerät gefragt, bevor eine Aktion ausgeführt wird. Möchte beispielsweise der BlackBerry Hub auf Ihre Kontakte zugreifen, können Sie die Berechtigungsanfrage zulassen oder ablehnen.

Sie können eine Berechtigung jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Allerdings sind einige Funktionen der App dann möglicherweise nicht verfügbar. In einigen Fällen kann das Deaktivieren einer Berechtigung dazu führen, dass die App nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht funktioniert. Wenn Sie z. B. den Mikrofonzugriff für die BlackBerry-Tastatur deaktivieren, funktioniert das Sprachdiktat nicht. Bei Deaktivierung des Kamerazugriffs für die BlackBerry-Kamera funktioniert die App überhaupt nicht.

Wenn Sie eine App herunterladen, die für eine frühere Version des Android™-Betriebssystems entwickelt wurde, müssen Sie vor der Installation der App alle Berechtigungen akzeptieren. Wenn Sie die App installieren und später nicht mehr möchten, dass sie eine bestimmte Berechtigung hat, funktioniert durch das Deaktivieren einer Berechtigung die App nicht mehr ordnungsgemäß. Wenn Sie der App eine bestimmte Berechtigung nicht erteilen möchten, sollten Sie sie von Ihrem Gerät deinstallieren.

Aktivieren oder Deaktivieren einer Berechtigung für eine App

Sie können eine Berechtigung aktivieren oder deaktivieren, um festzulegen, auf welche Funktionen oder persönlichen Daten eine App oder ein Dienst des Android™-Betriebssystems zugreifen kann. Wenn Sie eine Berechtigung deaktivieren, kann die App unter Umständen noch funktionieren, doch einige Funktionen der App sind ggf. nicht mehr verfügbar. Die App könnte auch nicht mehr ordnungsgemäß oder überhaupt nicht funktionieren.

Wenn Sie Ihr Gerät geschäftlich nutzen, könnte Ihr Administrator festlegen, welche Berechtigungen Sie ändern können.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Anwendungen**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um die Berechtigungen für eine App anzuzeigen, tippen Sie auf die App.
 - Um die Berechtigungen für eine App oder einen Dienst des Android™-Betriebssystems aufzurufen, tippen Sie auf  > **Systemprozesse anzeigen**.
4. Berühren Sie **Berechtigungen**.
5. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter für eine Berechtigung.
6. Berühren Sie ggf. **TROTZDEM ABLEHNEN**.

Um eine Liste der Apps und Systemdienste anzuzeigen, die auf eine bestimmte Berechtigung zugreifen, tippen Sie auf dem Apps-Bildschirm auf  > **App-Berechtigungen** und wählen Sie dann eine Berechtigung aus.

Herunterladen von Apps über andere Quellen als Google Play™

Google Play™ ist die vertrauenswürdige Standardquelle zum Herunterladen von Android™-Apps auf Ihr Gerät.

Sie können einrichten, dass Sie auch Apps von anderen Websites auf Ihr Gerät herunterladen können. Wenn Sie Apps von anderen Websites auf Ihr Gerät herunterladen möchten, sollten Sie auch die Funktion zum Scannen auf bösartige App-Aktivität einrichten.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **Unbekannte Quellen**.
4. Berühren Sie **OK**.

Scannen des Geräts auf bösartige Aktivität

Sie können Ihr Gerät so einrichten, dass es regelmäßig auf bösartige Aktivitäten scannt. Ihr Gerät warnt Sie vor potenziell schädlicher App-Aktivität.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Google** > **Sicherheit**.
3. Aktivieren Sie den Schalter **Gerät auf Sicherheitsbedrohungen scannen**.

Info zur Bildschirmfixierung

Die Bildschirmfixierung ermöglicht das Anheften einer App im Vordergrund Ihres Geräts. Die Funktion deaktiviert die Tasten  und  auf Ihrem Gerät, sodass Sie eine angeheftete App nur durch Aufhebung der Bildschirmfixierung schließen können. Wenn Sie die Bildschirmfixierung einrichten, müssen Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre eingeben, um die Bildschirmfixierung aufzuheben.

Bei aktivierter Bildschirmfixierung können andere Personen Ihr Gerät nutzen, um z. B. ein Spiel zu spielen oder ein Video anzusehen, ohne das Risiko, dass sie die App schließen und auf Ihre Daten zugreifen.

Aktivieren der Bildschirmfixierung

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Bildschirm anheften**.
3. Aktivieren Sie den Schalter.
4. Um das Anheften eines Bildschirms aufzuheben, ohne das Passwort für die Bildschirmsperre einzugeben, deaktivieren Sie den Schalter **Vor Aufhebung nach Passwort/PIN/Muster fragen**.

Um die Funktion zur Bildschirmfixierung auszuschalten, deaktivieren Sie die entsprechende Einstellung.

Fixieren eines Bildschirms

Vergewissern Sie sich, dass die Funktion „Bildschirmfixierung“ aktiviert ist.

1. Öffnen Sie eine Anwendung oder einen Bildschirm, die bzw. den Sie im Vordergrund des Geräts anheften möchten.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie in der Anwendung oder auf dem Bildschirm, die bzw. den Sie anheften möchten, .

Um die Fixierung eines Bildschirms aufzuheben, berühren und halten Sie . Geben Sie gegebenenfalls Ihr Kennwort für die Bildschirmsperre ein.

Installieren eines Zertifikats

Bei einigen WLAN- und VPN-Netzwerken muss Ihr Gerät über ein Sicherheitszertifikat verfügen, bevor es mit dem Netzwerk verbunden werden kann. Sie können ein Zertifikat installieren, mit dem Ihr Gerät identifiziert werden kann. Wenn Sie ein Clientzertifikat installieren, wird meist auch gleichzeitig ein CA-Zertifikat installiert.

1. Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Kopieren Sie das Zertifikat oder den Schlüsselspeicher in das Stammverzeichnis des internen Speichers auf dem Gerät, Ihrer Medienkarte oder Ihres Google Drive™-Kontos.
3. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
4. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Vom Speicher installieren**.
Ihr Gerät zeigt nur Zertifikate und Keystores an, die noch nicht darauf installiert sind.
5. Berühren Sie das Zertifikat oder den Schlüsselspeicher, das bzw. den Sie installieren möchten.
6. Geben Sie ggf. das Passwort für das Zertifikat oder den Schlüsselspeicher ein und berühren Sie dann **OK**.
Nach der Installation des Zertifikats oder Keystore löscht das Gerät die Kopie der Datei auf Ihrem Gerät oder Ihrer Medienkarte.
7. Geben Sie einen Namen zur Identifizierung des Zertifikats oder Schlüsselspeichers ein.
8. Berühren Sie in der Dropdown-Liste **Verwendung von Anmeldeinformationen** eine Option.
9. Berühren Sie **OK**.

Entfernen oder Deaktivieren eines Zertifikats

Wenn Sie ein installiertes Zertifikat entfernen, wird es von Ihrem Gerät gelöscht. Wenn Sie es wieder benötigen, müssen Sie es erneut installieren. Ein deaktiviertes Systemzertifikat kann erneut aktiviert werden.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Vertrauenswürdige Anmeldedaten**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um eine Liste der installierten Zertifikate anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte **NUTZER**.
 - Um eine Liste der Systemzertifikate anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte **SYSTEM**.

4. Berühren Sie ein Zertifikat.
5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um ein installiertes Zertifikat zu entfernen, tippen Sie auf **ENTFERNEN**.
 - Um ein Systemzertifikat zu deaktivieren, tippen Sie auf **DEAKTIVIEREN**.

Um ein deaktiviertes Zertifikat wieder zu aktivieren, tippen Sie auf der Registerkarte **SYSTEM** auf das Zertifikat. Tippen Sie unten im Bildschirm mit den Zertifikatinformationen auf **AKTIVIEREN**.

Deaktivieren des App-Zugriffs auf Nutzungsdaten

Einige Apps und Dienste überwachen die aktiven Apps auf Ihrem Gerät. Wenn Sie den Zugriff auf diese Informationen deaktivieren, funktionieren einige Apps möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
2. Berühren Sie  > **Sicherheit** > **Anwendungen mit Nutzungszugriff**.
3. Berühren Sie eine Anwendung und deaktivieren Sie den Schalter **Zugriff auf Nutzungsdaten gewähren**.

Verbessern Ihrer Sicherheitseinstellungen mit DTEK

Die DTEK-App wurde konzipiert, um Sie bei der Überwachung und Kontrolle der Sicherheit auf Ihrem BlackBerry-Gerät zu unterstützen. Die DTEK-App ist bereits auf Ihrem Gerät vorinstalliert. Updates sind im Google Play™ Store verfügbar.

Bewerten der Einrichtung von Sicherheitsfunktionen auf dem Gerät

DTEK bewertet, ob und wie Sie die Sicherheitsfunktionen auf Ihrem Gerät eingestellt haben, z. B. die Bildschirmsperre, den Schutz gegen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen und die Remoteverwaltung des Geräts.

DTEK erteilt Ihrem Gerät eine Gesamtwertung der Sicherheit und eine separate Bewertung für die einzelnen überwachten Sicherheitsfunktionen. Wenn eine Sicherheitsfunktion eine schwache oder gute Bewertung erhalten hat, empfiehlt Ihnen DTEK, wie Sie Ihre Sicherheitseinstellungen für eine bessere Wertung optimieren können.

Überwachung des Zugriffs von Apps auf Ihre Daten

Mit DTEK können Sie steuern, welche Apps von Drittanbietern Funktionen auf Ihrem Gerät verwenden, um auf Ihre Informationen zuzugreifen. DTEK überwacht keine Apps, die vom Administrator an Ihr Gerät gesendet werden, wenn Sie Ihr Gerät geschäftlich nutzen.

DTEK überwacht Apps, die folgende Aktionen ausführen:

- Aufnahme von Fotos oder Videos mit der Kamera
- Lesen, Erstellen, Bearbeiten oder Löschen eines Kontakts
- Zugriff auf den Standort des Geräts
- Senden von Textnachrichten (SMS oder MMS) von Ihrem Gerät
- Aktivierung oder Deaktivierung des Mikrofons

Rechtliche Hinweise

Marken, einschließlich BLACKBERRY und EMBLEM Design, sind Handelsmarken oder registrierte Marken von BlackBerry Limited und werden von TCL Communication Ltd. unter Lizenz verwendet.

Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG. Call2Recycle ist eine Marke von Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association ist eine Marke von CTIA - The Wireless Association. GSM ist eine Marke der GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n sind Marken des Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Dokumentation sowie alle durch Verweise eingebunden Dokumente wie beispielsweise auf der Website des Herstellers verfügbare Dokumentation wird ohne Mängelgewähr und ohne Zusicherung, Gewährleistung, Garantie oder ausdrückliche Billigung von BlackBerry Limited und seinen angegliederten Unternehmen bereitgestellt. Jegliche Haftung seitens des Herstellers und seiner angegliederten Unternehmen wird im gesamten gesetzlich zulässigen Umfang Ihres Rechtsgebiets ausdrücklich ausgeschlossen.