

## **Sony:**

- Alle TV-Geräte beginnend mit „KDL“ und „KD“ haben einen DVB-C Tuner und sind damit für den Empfang von Kabeldigitalfernsehen ohne separaten Receiver geeignet.
- Website: <http://www.sony.de/support/de/hub/prd-tvhc-tv>

### **Laden der Werkseinstellungen:**

Werkseinstellungen können aus dem Home-Menü auf verschiedenen Wegen geladen werden:

1. TV → Speicher verwalten → Auf Werkzustand zurück
2. Kundenservice&Hilfe → Werkseinstellungen
3. Systemeinstellungen → Allgemeine Einrichtung → Werkseinstellungen

### **Starten des Sendersuchlaufes:**

Der Sendersuchlauf kann aus dem Home-Menü auf verschiedenen Wegen gestartet werden:

1. TV → Kanaleinstellung → Digitale Einstellungen → Digitaler Suchlauf → Auto. Digital Suchlauf
2. Einstellungen → Systemeinstellungen → Kanaleinstellung → Digitale Einstellungen → Digitaler Suchlauf → Auto. Digital Suchlauf
3. Einstellungen → Digitale Einstellungen → Auto. Digital Suchlauf