



Vodafone Mobile W-LAN Router R215 Installationsanleitung

Firmware-Update Version 3.0



Installation Firmware-Update LTE Router R215

1. Schritt:

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Notebook/PC **keine** Vodafone Mobile Broadband oder Vodafone Mobile Connect Software installiert ist.

2. Schritt:

- Verbinden Sie den Router per USB Kabel mit Ihrem Notebook/PC.
Schalten Sie den Router ein.

3. Schritt:

- Wenn zuvor noch nicht erfolgt – installieren Sie die Vodafone Wi-Fi Software.

 R215 Firmware Release Notes V3.0.pdf	03.12.2013 09:52	Adobe Acrobat D...	432 KB
 R215 MobileWifi Firmware v3.0.exe	03.12.2013 15:58	Anwendung	87.135 KB

4. Schritt:

- Nehmen Sie den Router wie gewohnt in Betrieb.



Installation Firmware-Update LTE Router R215

5. Schritt:

- Öffnen Sie das Firmware-Update und starten Sie die Installation.

6. Schritt:

- Entfernen Sie nach abgeschlossener Installation den Router von Ihrem Notebook/PC. Drücken Sie den Reset Knopf seitlich an Ihrem Gerät. Halten die den Knopf so lange gedrückt, bis das Vodafone Logo auf dem Display erscheint.

7. Schritt:

- Der Router ist nun aktualisiert. Nehmen Sie das Gerät wie gewohnt in Betrieb. In der Web-Oberfläche ist der Event APN nun nicht mehr sichtbar.

Hinweis:

Sollten Sie dennoch den Event APN nutzen wollen, um WebSessions Pakete zu buchen, müssen Sie diesen manuell einstellen.



Einstellung und Nutzung des event.vodafone.de

1. Schritt:

- Nehmen Sie Ihren Router in Betrieb.
Loggen Sie sich in die Erweiterte Einstellungen ein.

2. Schritt:

- Gehen Sie unter **Mobiles Breitband** in den Bereich **Verbindung** und wählen Sie dort die Kontoart: Benutzerdefiniert.

3. Schritt:

- Eingabe APN: event.vodafone.de
Nummer: Ihre Nummer im Format **+49172...**
- Speichern Sie die Einstellungen.

4. Schritt:

- Melden Sie sich zuletzt als Admin ab.

Hinweis:

Beim nächsten Start des Routers wird der event.vodafone.de erneut als bevorzugte Verbindung automatisch gewählt.

