

Business UC mit RingCentral | Grandstream (ATA)

Der Analog-Telefon-Adapter (ATA) ermöglicht die einfache und zuverlässige Integration analoger Geräte. Mit dieser Anleitung nehmen Sie den Analog-Telefon-Adapter in Betrieb. Öffnen Sie das Webinterface und geben Sie die Zugangsdaten ein:

Benutzername: admin Kennwort: admin

Grandstream Device Configuration								
STAT	US BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 FXS PORTS							
New End User Password:	(Must contain 8-20 characters, at least one number, one uppercase and lowercase letter. Purposely not displayed for security protection.)							
Confirm End User Password:								
New Viewer Password:	(Must contain 8-20 characters, at least one number, one uppercase and lowercase letter. Purposely not displayed for security protection.)							
Confirm Viewer Password:								
Web/SSH Access:								
Web Session Timeout:	10 (1-60, default 10 minutes.)							
Web Access Attempt Limit:	5 (1-10, default 5.)							
Web Lockout Duration:	15 (0-60, default 15 minutes.)							
Web Access Mode:	• HTTPS OHTTP ODisabled							
HTTP Web Port:	80 (default is \$0)							
HTTPS Web Port:	(default is 443)							
Disable SSH:	• No O Yes							

Ändern Sie den Web Access Mode von HTTP auf HTTPS. Anschließend scrollen Sie nach unten und drücken Apply. Danach melden Sie sich nochmals im Web Interface an.



Wechseln Sie zu Advanced Settings.

Grandstream Device Configuration								
STATU	S BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	PROFILE 1 PROFILE 2 FXS PORTS					
New Admin Password:	and lowercase letter. P	(Must c Purposely not displayed for	ontain 8-20 characters, at least one number, one uppercase security protection.)					
Confirm Admin Password:	[
Disable User Level Web Access:	◉ No O Yes							
Disable Viewer Level Web Access:	● No O Yes							
	802.1Q/VLAN Tag	0 (0-4094)						
Layer 2 QoS:	SIP 802.1p RTP 802.1p	0 (0-7) 0 (0-7)						

Legen Sie unter New Admin Password ein neues Kennwort fest und bestätigen Sie dieses. Speichern Sie die Änderung ganz unten mit Apply.

Unter **Profile 1** nehmen Sie die weiteren Einstellungen vor.

Grandstream Device Configuration												
	STATUS	BASIC SET	TINGS	ADVANCED	SETTIN	IGS I	ROFILI	E 1 PROF	ILE 2 F	S PORT	s	
	Profile Active:	O No	Yes									
	Primary SIP Server:	sip.ringcer	ntral.co.uk	5060		e.g., si	p.myco	mpany.cor	n, or IP a	ddress)		
	Failover SIP Server:					Option	nal, used	l when prin	mary serv	ver no re	sponse)	
	Prefer Primary SIP Server:	No	○ Yes	(yes - wi	ll registe	r to Pr	imary S	erver if Fa	ilover rej	gistration	n expires)	
	Outbound Proxy:	sip40.ring	central.cor	n:5096		e.g., pr	roxy.my	provider.c	om, or II	address	s, if any)	
Back	cup Outbound Proxy:				(e.g., pr	roxy.my	provider.c	om, or II	address	s, if any)	
Prefe	er Primary Outbound Proxy:	No	O Yes	(yes - wi	ll reregis	ster via	Primary	y Outboun	d Proxy	if registr	ation expi	res)
	From Domain:				(Option	nal, actu	al domain	name, w	ill overr	ide the fro	m header)
All	ow DHCP Option 120 (override SIP server):	No	O Yes									
	SIP Transport:	○ UDP	O TC	CP 💿 T	LS (def	fault is	UDP)					
SI	IP URI Scheme When Using TLS:	sip	⊖ sips									
τ	Jse Actual Ephemeral Port in Contact with TCP/TLS:	No	⊖ Yes									
	NAT Traversal:	No	O Keep	-Alive C	STUN	0	UPnP	O VPN				
גת	DNS Mode:	O A Rec	ord C	SRV 🦲	NAPT	R/SRV	0	Use Confi	gured IP			
2011	Failback Timer:	60	(in m	inutes. defau	ult 60 mi	nutes,	max 45	days)				

Tragen Sie den Primary SIP Server sip.ringcentral.co.uk:5060 und Outbound Proxy

sip40.ringcentral.com:5096 ein. Passen Sie dann die restlichen Einstellungen an. Unter FXS Ports tragen Sie die SIP Daten aus dem Ring Central Admin Interface ein.

Grandstream Device Configuration									
	STATUS	BASIC SETTINGS	ADVANCED S	ETTINGS	PROFILE 1	PROFILE 2 FXS PORTS	1		
User Settings									
Port SIP User ID	Auther	nticate ID Password	Name	Profile ID	Hunting Group	Request URI Routing ID	Enable Port		
1			Fax1	Profile 1 V	None 🗸		🔘 No 💿 Yes		
2				Profile 1 🗸	None 🗸		🔘 No 💿 Yes		
Port Offhook Auto-dial									
1									
2									
		U	pdate Apply	Cancel	Reboot				

Die Daten finden Sie unter: Telefonsystem > Telefone und Geräte > Benutzertelefone > Gerät auswählen > Einrichten und Bereitstellen.

Führen Sie die Einrichtung manuell über SIP durch.

Ausfüllhilfe:

Benutzername = SIP User ID Autorisierungs-ID = Authenticate ID

Drücken Sie anschließend auf Apply und Reboot.

Gut zu wissen: Einen zweiten Teilnehmer richten Sie auch mit Profile 1 auf dem zweiten Port ein.

Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie uns an: **0800/5052360** montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 17 Uhr. Kostenlos aus allen deutschen Netzen.



Oder schreiben Sie uns: CNS.Team@vodafone.com