Anlagen-Anschluss Plus S_{2M}.

Benutzerhandbuch PlusBox 510.



© word b sign Sabine Mahr für Vodafone GmbH 2014. Text, Illustrationen und Konzeption: Sabine Mahr. Weitergabe, Vervielfältigung, auch auszugsweise, sowie Veränderungen des Textes sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Vodafone GmbH zulässig.

Dieses Dokument wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Gleichwohl kann keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Vodafone ist eine eingetragene Marke der Vodafone Group Plc, das Vodafone-Logo eine eingetragene Marke der Vodafone Ireland Marketing Ltd.

Inhaltsverzeichnis

1	Bevor Sie beginnen4
1.1	Wichtige Textstellen
1.2	Voraussetzungen
1.3	Lieferumfang
1.4	Sicherheitshinweise
1.5	Bestimmungsgemäße Anwendung
2	Anlagen-Anschluss Plus S_{2M} mit DSL
2.1	Anschaltung mit Technicolor DSL-Router
2.2	Leuchtanzeigen (LEDs) an der PlusBox 510
3	PlusBox 510 für Sprachdienst einrichten9
3.1	Konfigurationsrechner einrichten
3.2	PlusBox 510 aktivieren 11
4	Sonstige Funktionen
4.1	Auf Werkseinstellung zurücksetzen
4.2	Firmwareaktualisierung
5	Troubleshooting
5.1	Konfigurationsserver nicht erreichbar15
5.2	Unvollständiger PlusBox-Installationscode
5.3	Fehlerhafter PlusBox-Installationscode15
6	Kundenbetreuung
7	Statusanzeigen PlusBox 510-Seiten
8	Abbildungen und Tabellen

1 Bevor Sie beginnen

Dieses Benutzerhandbuch hilft Anwendern mit guten PC- und Hardware-Grundkenntnissen bei der Installation ihrer PlusBox 510 zur Benutzung mit dem Anlagen-Anschluss Plus S_{2M}. Über die PlusBox 510 können Sie eine Telefonanlage nach dem S_{2M}-Standard an Ihrem DSL-Anschluss nutzen.

Wie Sie den ebenfalls benötigten DSL-Router anschließen, ist im separaten Dokument **Anlagen-Anschluss Plus S_{2M} – Benutzerhandbuch DSL-Router TG650s** beschrieben.

1.1 Wichtige Textstellen

Wichtige Textstellen sind durch Symbole am Seitenrand hervorgehoben, die folgendes bedeuten:

WARNUNG



Die Instruktionen an dieser Stelle müssen Sie unbedingt befolgen, um Gefahr für Leib und Leben bei Ihnen oder anderen abzuwenden!

VORSICHT



Die Instruktionen an dieser Stelle müssen Sie befolgen, um mögliche Verletzungen bei Ihnen oder anderen abzuwenden.

ACHTUNG



Die Instruktionen an dieser Stelle müssen Sie befolgen, um mögliche Schäden an Hardware oder Software zu verhindern oder um eine Fehlkonfiguration zu vermeiden.

HINWEIS



Wichtige allgemeine oder zusätzliche Informationen sind durch das nebenstehende Hinweissymbol am Seitenrand hervorgehoben.

1.2 Voraussetzungen

Ihnen muss bereits der Willkommensbrief mit dem **PlusBox-Installationscode** vorliegen.

Der **DSL-Router**, der Ihnen von Vodafone zugesandt wurde, muss bereits installiert und **konfiguriert** sein.

Alle anzuschließenden Netzwerkkomponenten müssen mindestens über eine **10/100 Mbit/s-Ethernet-Netzwerkschnittstelle** verfügen.

An Ihren Konfigurationsrechner sollte ein internes oder externes **CD-ROM-Laufwerk** angeschlossen sein, damit Sie die Herstellerdokumentation zur PlusBox 510 und ggf. zu weiteren Geräten lesen können.

Wenn Sie den Internet Explorer 9 oder höher als **Browser** verwenden, müssen Sie ggf. den Kompatibilitätsmodus einschalten, um die Konfigurationsseiten für die PlusBox 510 korrekt angezeigt zu bekommen.

1.3 Lieferumfang

Sie erhalten von Vodafone eine PlusBox 510. Im Lieferumfang müssen folgende Teile enthalten sein:

- 1 PlusBox 510
- 1 Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung des Herstellers auf CD-ROM

HINWEISE



Die Bedienungsanleitung auf CD-ROM zur PlusBox 510 benötigen Sie nicht für die Konfiguration – alle dafür nötigen Arbeitsschritte sind im vorliegenden Benutzerhandbuch beschrieben.

Beachten Sie, dass die PlusBox 510 und ggf. weitere gelieferte Hardware Eigentum von Vodafone bleiben und lediglich vermietet sind. Eine eventuelle Wartung darf ausschließlich durch Vodafone oder von Vodafone beauftragte Unternehmen erfolgen.

1.4 Sicherheitshinweise

WARNUNG



Verletzungen vermeiden – Dokumentation lesen!

Lesen Sie unbedingt vor Beginn der Hardware-Installation für den Anlagen-Anschluss Plus S_{2M} dieses Benutzerhandbuch, das Benutzerhandbuch für den DSL-Router sowie die Herstellerdokumentation weiterer angeschlossener Endgeräte, um Verletzungen oder Geräteschäden zu vermeiden!

WARNUNG



- Gehäuse der PlusBox 510 keinesfalls öffnen Lebensgefahr durch Stromschlag! Falls eine Reparatur erforderlich wird, darf nur Vodafone oder von Vodafone beauftragte Personen diese ausführen.
- Während eines Gewitters PlusBox 510 nicht installieren und keine Kabel einstecken oder lösen Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Keine beschädigten Kabel verwenden Lebensgefahr durch Stromschlag!

1.5 Bestimmungsgemäße Anwendung

Die PlusBox 510 verbindet eine Telefonanlage mit einem Vodafone Sprachdienst.

VORSICHT

- Die PlusBox 510 und weitere Geräte müssen freistehend in trockenen, staubarmen Innenräumen und mit einer Netzspannung von 230 V bei 50 Hz betrieben werden.
- Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darauf treten oder stolpern kann.
- Falls Sie das Gehäuse reinigen, verwenden Sie ein trockenes Tuch. Der direkte Kontakt mit Wasser ist zu vermeiden. Insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden!
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht direkt in der Sonne steht.

2 Anlagen-Anschluss Plus S_{2M} mit DSL

In diesem Kapitel ist zunächst eine schematische Gesamtdarstellung der Anschaltung von der TAE-Dose bis zu Ihrer TK-Anlage mit angeschlossenen Telefonen abgebildet. Anschließend zeigen wir Ihnen anhand eines Fotos der gelieferten PlusBox 510, welche Geräte Sie an welchen Port anschließen. Die Farbe der Verbindungslinien entspricht in dieser Detail-Darstellung der Farbe der mitgelieferten Kabel. **Bevor Sie die PlusBox 510 in Betrieb nehmen, sollten Sie die Verkabelung der Geräte untereinander prüfen**.

2.1 Anschaltung mit Technicolor DSL-Router

HINWEISE



Zur Vereinfachung wird in der Illustration nur ein einziges Telefon gezeigt.

Eine detaillierte Beschreibung, wie Sie den DSL-Router anschließen und konfigurieren, finden Sie im separaten Dokument **Anlagen-Anschluss Plus S₂**M – **Benutzerhandbuch DSL-Router TG650s**.



Abb. 1: Hardware-Verkabelung für Anlagen-Anschluss Plus S_{2M} mit PlusBox 510, Übersicht



Abb. 2: Hardware-Verkabelung mit PlusBox 510, Detail

Gehen Sie beim Anschließen wie folgt vor:

- 1. Verbinden Sie den **Port ETH 0/0 der PlusBox 510** mit der **LAN-Schnittstelle 1-GbE** des DSL-Routers.
- 2. Schließen Sie Ihre TK-Anlage an den Port PRI 5/0 der PlusBox 510 an.

HINWEIS



Für den Anschluss der TK-Anlage an die PlusBox 510 benötigen Sie üblicherweise ein nicht im Lieferumfang enthaltenes gerades LAN-Kabel, sofern in der Herstellerdokumentation Ihrer TK-Anlage nicht anders beschrieben. Sehen Sie in der Herstellerdokumentation Ihrer TK-Anlage nach, wie Sie das Kabel an der TK-Anlage anschließen.

2.2 Leuchtanzeigen (LEDs) an der PlusBox 510

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie sich die Leuchtanzeigen (LEDs) an der Rückseite der PlusBox 510 nach dem Einschalten und im laufenden Betrieb verhalten.



Abb. 3: Rückansicht PlusBox 510

Die Leuchtdioden (LEDs) an der Rückseite der PlusBox 510 signalisieren folgende Betriebszustände:

Bezeichnung	Farbe	Status	Bedeutung	
	grün	an	Das System ist hochgefahren und funktionsfähig (Standard- einstellung). Sie können den PlusBox-Installationscode eingeben.	
STATUS		blinkt	Das System startet neu.	
		aus	Das Netzteil ist nicht korrekt eingesteckt oder es besteht ein Problem mit der Stromversorgung oder die PlusBox 510 bzw. ihr Netzteil ist defekt.	
	orange	an	Mindestens ein Port ist aktiv (Standardeinstellung bei ange- schlossenem DSL-Router).	
IF	rot	an	Kein Port ist aktiv.	
COM	grün	an	Der PRI-Port ist aktiv; eine TK-Anlage ist angeschlossen.	
COM	rot	an	Die Verbindung zur TK-Anlage ist unterbrochen oder es erfolgt keine Signalisierung über die ISDN-Schnittstelle.	

Tab. 1: LEDs an der Rückseite der PlusBox 510

HINWEIS



Die LED STATUS auf der Vorderseite der PlusBox 510 entspricht in ihrer Funktion und Anzeige der auf der Rückseite.

3 PlusBox 510 für Sprachdienst einrichten

Auf Ihrer PlusBox 510 nehmen Sie wie nachfolgend beschrieben die Konfiguration vor. Zunächst konfigurieren Sie dafür den Rechner, mit dem Sie auf die Konfigurationsoberfläche der PlusBox 510 zugreifen. Anschließend richten Sie die PlusBox 510 über diese Konfigurationsoberfläche für den Sprachdienst ein.

3.1 Konfigurationsrechner einrichten

Der Rechner, über den Sie die PlusBox 510 konfigurieren möchten, muss seine IP-Adresse dynamisch über DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) beziehen. Stellen Sie wie folgt sicher, dass der Rechner entsprechend eingerichtet ist (Standardeinstellung):

- 1. Verbinden Sie die gelbe **LAN-Schnittstelle ETH 0/3** der PlusBox 510 über ein LAN-Kabel mit einer LAN-Schnittstelle Ihres Konfigurationsrechners.
- 2. Konfigurieren Sie Ihren Rechner mit folgenden TCP/IP-Eigenschaften:

Parameter	Auswahl
IPv4-Adresse	automatisch beziehen
DNS-Server-Adresse	automatisch beziehen

Tab. 2: Netzwerkeinstellungen für Konfigurationsrechner

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- Rufen Sie die Anzeige der Netzwerkverbindungen auf (Windows 7, andere Windows-Versionen ähnlich): "Start → Systemsteuerung → Netzwerk und Internet → Netzwerk- und Freigabecenter → Adaptereinstellungen ändern (Netzwerkverbindungen)".
- 4. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Symbol "LAN-Verbindung" (bzw. den von Ihnen gewählten Namen), um Kontextmenüs aufzurufen.
- 5. Wählen Sie das Kontextmenü "Eigenschaften".

Das Fenster "Eigenschaften von LAN-Verbindung" wird geöffnet.

6. Markieren Sie den Eintrag "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)":

Eigenschaften von LAN-Verbindung Netzwerk Freigabe
Verbindung herstellen über:
Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethemet Controller
Konfigurieren
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:
🗹 🖳 Client für Microsoft-Netzwerke
✓ BQoS-Paketplaner
Botei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke Construction C (TCR (ID-C))
Internetprotokoli Version 6 (TCP/IPV6)
 E – F/A-Treiber für Verbindungsschicht-Topologieerkennun
 Antwort f ür Verbindungsschicht-Topologieerkennung
Installieren Deinstallieren Eigenschaften
Beschreibung
TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene
Netzwerke emöglicht.
OK Abbrechen

Abb. 4: Fenster "Eigenschaften von LAN-Verbindung"

7. Klicken sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften".

Das Fenster "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" wird geöffnet.

8. Wählen Sie folgende Einstellungen (siehe Tab. 2):

genschafte	en von Internetprotoko	oll Versio	on 4 (T	CP/IP	∿4)	? X
Allgemein	Alternative Konfiguration	on				
IP-Einstel Netzwerk den Netz beziehen	lungen können automati: : diese Funktion unterstü werkadministrator, um di	sch zuge itzt. Wen ie geeign	viesen den Sie eten IP-	werde sich a Einste	en, wenn andernfal ellungen :	das s an zu
IP-A	dresse automatisch bezi	iehen				
- Solg	ende IP-Adresse verwer	nden: —				
IP-Adr	esse:					
Subnel	tzmaske:					
Standa	ardgateway:					
@ DNG	C	ende benef				
DNS DNS	-Serveradresse automat	usch bezi	nden:			
Bevora	unter DNS-Server	ch verme	nacri.			
Albert	Niger DNS Server	_				1
Alterna	auver Divo-berver;			1		
					Erwei	tert
				ОК		Abbrechen

Abb. 5: Fenster "Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)"

3.2 PlusBox 510 aktivieren

ACHTUNG



Die Aktivierung der PlusBox 510 ist nur möglich, wenn der DSL-Router, den Sie von Vodafone erhalten haben, bereits installiert und konfiguriert ist.

Eine detaillierte Beschreibung, wie Sie den DSL-Router anschließen und konfigurieren, finden Sie im separaten Dokument **Anlagen-Anschluss Plus S₂**M – **Benutzerhandbuch DSL-Router TG650s**.

HINWEIS



Falls sich die PlusBox 510 bei der Konfiguration nicht wie nachfolgend beschrieben verhält und Sie stattdessen eine Fehlermeldung erhalten, sehen Sie in Kapitel 5 nach, wie Sie den Fehler beheben können.

1. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie folgende Adresse ein: http://10.14.80.129 oder alternativ plus.box.

Die Startseite wird geöffnet.

HINWEIS



Im linken Bereich der Seite werden diverse Statusinformationen angezeigt. Eine Erklärung dazu finden Sie im Anhang (Kapitel 7) dieses Benutzerhandbuchs.

2. Geben Sie Ihren 22-stelligen PlusBox-Installationscode aus dem Willkommensbrief ein:

🚫 vodo	lfone		NK NC	_
Startseite		Vodafone Anlagen-Anschluss Plus - PlusBox Insta	illationscode.	
		Bitte geben Sie hier Ihren PlusBox Installationscode ein. Sie finden diese Angabe in Ihrem Vodafone Willkommensbrief	Weiter >	
PlusBox 510				
Datum/Uhrzeit: Firmware-Version:	01.02.2000 01:01:17 ONEOS11-VOIP_SIP- V4.3R6E9_VFE14			
Version Web GUI:	WCF-VFG- V3.7R10E17.1.0.10			
Seriennummer:	T1311004161003175			
Eingerichtete Rufnummern:				
Alarmstatus S2M Interface:	AIS, LOS, RAI OFF, ON, OFF			
Status L1 & L2:	not act., act.			
Aktualisierungsinterval:	60 s			

Abb. 6: PlusBox 510, PlusBox-Installationscode eingeben

3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf die Schaltfläche "Weiter".

Der eingegebene PlusBox-Installationscode wird geprüft. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Meldung "Authentifiziert" angezeigt.

4. Bestätigen Sie die Meldung mit "OK".

Die Fernkonfiguration der PlusBox 510 startet. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Sofern eine aktuellere Firmware gefunden wird, wird diese installiert,

ACHTUNG



Um eine Fehlkonfiguration zu vermeiden, schalten Sie die PlusBox 510 während der Fernkonfiguration nicht aus!

Nach erfolgreichem Abschluss der Fernkonfiguration erhalten Sie eine entsprechende Meldung, die Sie bestätigen müssen. Jetzt wird im Browser-Fenster Ihre Rufnummer und das zusätzliche Menü "Extras" angezeigt:

🙆 vodo	lfone		
Startseite		Ihr Vodafone Anlagen-Anschluss Plus ist konfiguriert	
Extras			
38 .			
PlusBox 510			
Datum/Uhrzeit:	05.03.2014 15:25:32		
Firmware-Version:	ONEOS11-VOIP_SIP- V4.3R6E9_VFE14		
Version Web GUI:	WCF-VFG- V3.7R10E17.1.0.10		
Seriennummer:	T1311004161003175		
Eingerichtete	+496196		
Rufnummern:			
Alarmstatus S2M	AIS, LOS, RAI		
Interface:	OFF, ON, OFF		
Status L1 & L2:	not act., act.		
Aktualisierungsinterval:	60 s		

Abb. 7: PlusBox 510, Konfiguration abgeschlossen

Damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Die PlusBox 510 ist jetzt einsatzbereit für die Nutzung an Ihrem Anlagen-Anschluss Plus S_{2M} .

4 Sonstige Funktionen

Die PlusBox 510 verfügt im Menü "Extras" über zwei Funktionen, die Sie nur in Ausnahmefällen benötigen:

• Auf Werkseinstellung zurücksetzen: Falls es zu einer Fehlkonfiguration kommt, die sich anders nicht lösen lässt, hilft das Rücksetzen auf den Auslieferungszustand.

ACHTUNG



Beim Zurücksetzen der PlusBox 510 auf ihre Werkseinstellung gehen alle bis dahin vorgenommenen Einstellungen inkl. des PlusBox-Installationscodes verloren! Der PlusBox-Installationscode muss nach dem Neustart erneut eingegeben werden.

• **Firmware-Aktualisierung:** Die Aktualisierung der Firmware erfolgt üblicherweise automatisch. Der manuelle Start dieser Funktion ist lediglich für den Fall vorgesehen, dass Sie im Störungsfall durch den telefonischen Support von Vodafone zum Aktualisieren der Firmware aufgefordert werden.

Wählen Sie das Menü "Extras", um eine der sonstigen Funktionen zu nutzen:

🚺 vodo	lfone		
Startseite		Ihr Vodafone Anlagen-Anschluss Plus ist konfiguriert	
Extras			
PlusBox 510			
Datum/Uhrzeit:	05.03.2014 15:25:32		
Firmware-Version:	ONEOS11-VOIP_SIP- V4.3R6E9_VFE14		
Version Web GUI:	WCF-VFG- V3.7R10E17.1.0.10		
Seriennummer:	T1311004161003175		
Eingerichtete Rufnummern:	+496196		
Alarmstatus S2M	AIS, LOS, RAI		
Interface:	OFF, ON, OFF		
Status L1 & L2:	not act., act.		
Aktualisierungsinterval:	60 s		

Abb. 8: PlusBox 510, Menü "Extras" für sonstige Funktionen

4.1 Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Gehen Sie wie folgt vor, um die PlusBox 510 auf die Werkseinstellung zurückzusetzen:

- 1. Klicken Sie im Bereich "Auf Werkseinstellung zurücksetzen" auf die Schaltfläche "Zurücksetzen".
- 2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Die PlusBox 510 wird zurückgesetzt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, was durch eine Sanduhr angezeigt wird. Alle 60 Sekunden wird die Anzeige automatisch aktualisiert. Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald die Startseite zur Eingabe des PlusBox-Installationscodes angezeigt wird (siehe Abb. 6).

3. Geben Sie den PlusBox-Installationscode erneut ein, um die Konfiguration der PlusBox 510 zu starten.

4.2 Firmwareaktualisierung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Firmwareaktualisierung manuell zu starten:

- 1. Klicken Sie im Bereich "Firmwareaktualisierung" auf die Schaltfläche "Übernehmen".
- 2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Die Firmware der PlusBox 510 wird aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, was durch eine Sanduhr angezeigt wird. Alle 60 Sekunden wird die Anzeige automatisch aktualisiert. Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald auf der Seite mit allen Menüs (Menüs "Startseite" und "Extras", siehe Abb. 8) im linken Bereich eine neuere Firmware-Version angezeigt wird.

5 Troubleshooting

In diesem Kapitel werden die häufigsten Fehlermeldungen und Problemlösungen für die angezeigten Fehler aufgeführt.

5.1 Konfigurationsserver nicht erreichbar

Fehlermeldung:

Konfigurationsserver nicht erreichbar. Bitte prüfen Sie die Verkabelung zwischen DSL-Router und PlusBox 510.

Lösung:

Überprüfen Sie, ob die Stecker der Kabelverbindung zwischen dem DSL-Router und der PlusBox 510 fest in die korrekten Ports dieser beiden Geräte eingesteckt sind: Port **1-GbE** am DSL-Router und Port **ETH 0/0** an der PlusBox 510.

5.2 Unvollständiger PlusBox-Installationscode

Fehlermeldung:

Der eingegebene PlusBox Installationscode ist unvollständig – bitte tragen Sie erneut alle 22 Ziffern gemäß Willkommensbrief ein.

Lösung:

Prüfen Sie, ob Sie die 2 Buchstaben und 20 Ziffern des PlusBox-Installationscodes aus dem Willkommensbrief eingegeben haben, und korrigieren Sie Ihre Eingabe.

5.3 Fehlerhafter PlusBox-Installationscode

Fehlermeldung:

Bitte registrieren Sie sich mit allen 22 Ziffern in Übereinstimmung mit dem Willkommensbrief!

Lösung:

Geben Sie den PlusBox-Installationscode aus dem Willkommensbrief erneut ein.

6 Kundenbetreuung

In Störungsfällen hilft Ihnen die Vodafone-**Störungsannahme** unter der Telefonnummer weiter, die wir Ihnen im Willkommensbrief mitgeteilt haben.

WARNUNG



Niemals beschädigte Geräte oder Zubehör verwenden – Lebensgefahr durch Stromschlag!

Sollte ein Teil der Lieferung beschädigt sein, rufen Sie bitte umgehend die Vodafone-Geschäftskundenbetreuung unter der im Willkommensbrief mitgeteilten Telefonnummer an, um Ersatz anzufordern.

7 Statusanzeigen PlusBox 510-Seiten

Im linken Fensterbereich der Benutzeroberfläche für die PlusBox 510 erhalten Sie eine Reihe von Statusinformationen, die folgendes bedeuten:

Erklärung					
Aktuelles Datum und Uhrzeit auf dieser PlusBox 510					
Aktuelle Version der Firmware a	uf dieser PlusBox 510				
Aktuelle Version der Benutzerot	perfläche auf dieser PlusBox 510				
Seriennummer dieser PlusBox 5	10 – siehe Unterseite des Geräts				
Bei Auslieferung sowie nach Rücksetzen auf Werkseinstellung leer					
AIS Alarm Indication Signal	OFF (Standard): Verbindung in Richtung				
LOS Loss of Signal	S_{2M} -Schnittstellen der Telefonanlage ist				
RAI Remote Alarm Indication	hergestellt				
L1	act. (Standard): Signalisierung zwischen				
L2	PlusBox 510 und Telefonanlage läuft				
Wenn die Angaben zu AIS, LOS, RAI sowie L1 und L2 von den oben angegeben Werten abweichen, deutet dies auf einen Fehler hin.					
Die Anzeige wird alle 60 sec. automatisch aktualisiert. Eine schnellere Aktualisierung kann manuell über die entsprechende Browser-Funktion ausgelöst werden.					
	Erklärung Aktuelles Datum und Uhrzeit au Aktuelle Version der Firmware a Aktuelle Version der Benutzerot Seriennummer dieser PlusBox 5 Bei Auslieferung sowie nach Rüc AIS Alarm Indication Signal LOS Loss of Signal RAI Remote Alarm Indication L1 L2 G, LOS, RAI sowie L1 und L2 von d ler hin. Die Anzeige wird alle 60 sec. auf Aktualisierung kann manuell üb ausgelöst werden.				

Tab. 3: PlusBox 510, Statusanzeigen auf der Benutzeroberfläche

8 Abbildungen und Tabellen

Abb. 1: Hardware-Verkabelung für Anlagen-Anschluss Plus S $_{ m 2M}$ mit PlusBox 510, Übersicht	7
Abb. 2: Hardware-Verkabelung mit PlusBox 510, Detail	7
Abb. 3: Rückansicht PlusBox 510	8
Abb. 4: Fenster "Eigenschaften von LAN-Verbindung"	10
Abb. 5: Fenster "Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)"	10
Abb. 6: PlusBox 510, PlusBox-Installationscode eingeben	11
Abb. 7: PlusBox 510, Konfiguration abgeschlossen	12
Abb. 8: PlusBox 510, Menü "Extras" für sonstige Funktionen	13
Tab. 1: LEDs an der Rückseite der PlusBox 510	8
Tab. 2: Netzwerkeinstellungen für Konfigurationsrechner	9
Tab. 3: PlusBox 510, Statusanzeigen auf der Benutzeroberfläche	17