CallYa-Handy mit SIM-Lock entsperren

So nutzen Sie Ihr CallYa-Handy mit anderen SIM-Karten

SIM-Lock bedeutet, dass Ihr CallYa-Handy an Ihre CallYa-Karte gebunden ist.
Wenn Sie das Handy mit einer anderen SIM-Karte nutzen möchten, müssen Sie den SIM-Lock entfernen.

Erforderlich ist hierzu der sogenannte **Entsperr-Code** für Ihr CallYa-Handy. Sie bekommen diesen Entsperr-Code entweder **nach Ablauf von 24 Monaten kostenlos** oder gegen eine **Freikauf-Pauschale von 100 Euro vor Ablauf der 24 Monate**.

Wichtig: Die Bindung zwischen CallYa-Handy und CallYa-Karte gilt nur für Ihr CallYa-Handy.
Ihre CallYa-Karte können Sie mit jedem anderen Handy nutzen.

Vorteile

Nutzen Sie Ihr CallYa-Handy auch mit einer anderen SIM-Karte.

Preise

- Sie können den SIM-Lock **kostenlos 24 Monate nach Kaufdatum** entfernen.
- Oder Sie entfernen den SIM-Lock **vorher** für eine **Freikauf-Pauschale von 100 Euro**.

So funktioniert's

mehr auf Seite 2

- Fragen Sie den Entsperr-Code Ihres Handys im Internet unter vodafone.de/entsperren ab oder rufen Sie dazu die **Service-Nummer 0172 29 02 29** an.
  Wichtig: Sie benötigen hierfür die **IMEI-Nummer** Ihres Handys.
- Geben Sie den Entsperr-Code in Ihr Handy ein, um den SIM-Lock zu entfernen.
  Hinweis: Die Entsperr-Anleitung für Ihr CallYa-Handy finden Sie in diesem Dokument ab Seite 4.

Viel Spaß mit den Services von Vodafone!

Ihre Vodafone-Kundenbetreuung

Tipp: Sie können bei MeinVodafone viel selbst erledigen: z. B. Ihre Adresse ändern oder Ihren Kontostand prüfen – bequem, schnell und kostenlos. Gehen Sie dazu einfach auf meinvodafone.de. Übrigens: MeinVodafone können Sie auch unterwegs mit Ihrem Handy nutzen. Schicken Sie dazu kostenlos eine SMS mit dem Text „Service" an die 12456. Mehr Infos im InfoDok 198.

So funktioniert's

So entfernen Sie den SIM-Lock Ihres CallYa-Handys kostenlos nach Ablauf der 24 Monate:

1. Geben Sie unter vodafone.de/entsperren > CallYa die **IMEI-Nummer** Ihres Handys in das Feld „IMEI-Nummer" ein.
2. Klicken Sie auf **Absenden**.
3. Der **Entsperr-Code** für Ihr Handy wird Ihnen angezeigt. Notieren Sie den Entsperr-Code.
4. Legen Sie eine **andere SIM-Karte** in Ihr Handy ein und schalten Sie es an.
5. Folgen Sie der **Entsperr-Anleitung** für Ihr CallYa-Handy und geben Sie den Entsperr-Code ein.
   Hinweis: Die Anleitung finden Sie in diesem Dokument ab Seite 4.
6. Ihr SIM-Lock-Handy ist jetzt **entsperrt** und kann mit anderen SIM-Karten genutzt werden.

So entfernen Sie den SIM-Lock vor Ablauf der 24 Monate gegen eine Freikauf-Pauschale von 100 Euro:

1. Füllen Sie den **Freikauf-Auftrag** auf Seite 3 aus.
2. Laden Sie **100 Euro Freikauf-Pauschale** auf Ihr CallYa-Konto – entweder online unter vodafone.de/aufladen oder per CallNow-Karte.
3. Senden Sie den ausgefüllten Freikauf-Auftrag an die im Dokument angegebene Adresse.
   Wenn wir Ihren Auftrag bekommen, buchen wir die Freikauf-Pauschale von Ihrem CallYa-Konto ab.
   Ungefähr 3 Tage nach Zusendung des Freikauf-Auftrags und Aufbuchen der Freikaufpauschale können Sie Ihren Entsperr-Code im Internet abrufen.
4. Geben Sie unter vodafone.de/entsperren > CallYa die **IMEI-Nummer** Ihres Handys in das Feld „IMEI-Nummer" ein.
5. Klicken Sie auf **Absenden**.
6. Der **Entsperr-Code** für Ihr Handy wird Ihnen angezeigt. Notieren Sie den Entsperr-Code.
7. Legen Sie eine **andere SIM-Karte** in Ihr Handy ein und schalten Sie es an.
8. Folgen Sie der **Entsperr-Anleitung** für Ihr CallYa-Handy und geben Sie den Entsperr-Code ein.
   Hinweis: Die Anleitung finden Sie in diesem Dokument ab Seite 4.
9. Ihr SIM-Lock-Handy ist jetzt **entsperrt** und kann mit anderen SIM-Karten genutzt werden.

Hinweis: Alternativ zur Abfrage im Internet können Sie den Entsperr-Code kostenlos über die **Service-Nummer 0172 229 02 29** abrufen. Halten Sie auch hierfür die **IMEI-Nummer** Ihres CallYa-Handys bereit.

1. Rufen Sie mit Ihrem CallYa-Handy und Ihrer CallYa-Karte die **0172 229 02 29** an.
2. Wählen Sie den Menüpunkt 1 **Entsperr-Code abfragen**.
3. Geben Sie die **IMEI-Nummer** Ihres CallYa-Handys über die Handy-Tastatur ein.
4. Der **Entsperr-Code** wird Ihnen angesagt.
   Wichtig: Notieren Sie den Entsperr-Code.

Was Sie noch wissen müssen:

IMEI (International Mobile Equipment Identify) ist die elektronische Gerätenummer Ihres Mobiltelefons. Sie finden die 15-stellige Nummer auf dem Typenschild unter dem Akku oder auf der Originalverpackung Ihres CallYa-Handys.
Mit der Tastenkombination *#06# wird Ihnen die IMEI direkt auf dem Display Ihres CallYa-Handys angezeigt.
Geben Sie die IMEI-Nummer immer korrekt ohne Bindestriche und Leerzeichen ein. Ansonsten könnte der Entsperr-Code falsch sein.

Schicken Sie diesen Auftrag bitte an:

Vodafone GmbH
Kundenbetreuung
40875 Ratingen

oder per Fax an: **02102 98 65 75**

Ja, ich möchte mein CallYa-Handy entsperren.

Meine CallYa-Nummer 0 1 / _____

Meine Adresse:

☐ Frau ☐ Herr ☐ Firma

Name _____

Vorname _____ Geburtsdatum _____

Firma _____

Straße _____ Hausnr. _____

PLZ _____ Ort _____

E-Mail, falls vorhanden _____

Mein CallYa-Handy:

IMEI-Nr.* (15-stellig): | | | | | | | | | | | | | | | |

Mein Handy ist ein:
(genaue Typbezeichnung)

Ort _____

Datum _____

X

Firmenstempel / Unterschrift

Durch die Angabe Ihrer Telefonnummer erleichtern Sie uns eventuelle Rückfragen. Bitte geben Sie die Nummer an, unter der wir Sie zu den üblichen Geschäftszeiten erreichen. Tel: _____ / _____

Entsperr-Anleitung für Ihr CallYa-Handy
Jeder Handytyp hat eine eigene Menüführung. Daher funktioniert auch die Entsperrung bei jedem Handytyp anders.

Alle Angaben zur Entsperrung Ihres Handys finden Sie in der folgenden Liste.

Hinweis: Geben Sie die Tasten-Kombinationen und die *- und #-Zeichen genau wie beschrieben ein. Beachten Sie die Reihenfolge. Wenn Sie den Entsperr-Code 5-mal hintereinander falsch eingeben, wird Ihr CallYa-Handy dauerhaft gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich einfach unter **0172 229 02 29** an das CallYa-Team.

Hersteller und Handy-Typ	Entsperr-Anleitung
Acer	
Liquid Mini	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„PIN zur Entsperrung des SIM-Netzwerks"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe
Alcatel	
One Touch Club	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Netz-Code?"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
BlackBerry	
8520	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Keine gültige SIM-Karte."** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
LG	
A100	**Mit eingelegter, erlaubter SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:** **1.** Schalten Sie das Handy ein und lassen Sie sich ins Netz einbuchen **2.** Geben Sie **2945#*100#** ein **3.** Öffnen Sie das Menü **4.** Wählen Sie den Punkt „Einstellungen" aus **5.** Wählen Sie den Punkt „Sicherheit" aus **6.** Wählen Sie den Punkt „SIM-Lock" aus **7.** Geben Sie den Entsperr-Code ein **8.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
GS101	**Mit eingelegter, erlaubter SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:** **9.** Schalten Sie das Handy ein und lassen Sie sich ins Netz einbuchen **10.** Geben Sie **2945#*101#** ein **11.** Öffnen Sie das Menü **12.** Wählen Sie den Punkt „Einstellungen" aus **13.** Wählen Sie den Punkt „Sicherheit" aus **14.** Wählen Sie den Punkt „SIM-Lock" aus **15.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein **16.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
GS290	**Mit eingelegter, erlaubter SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:** **1.** Schalten Sie das Handy ein und lassen Sie sich ins Netz einbuchen **2.** Geben Sie über „Menü – Anrufen" Folgendes ein: **2945#*290#** **3.** Wählen Sie den Punkt „Unlock USIM" aus. **4.** Wählen Sie den Punkt „Network unlock" aus und geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein. **5.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
KP100, KP230, GB 102	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Erlaubte SIM einlegen"** **3.** Drücken Sie mit der rechten Funktionstaste **„Entsperr."** **4.** Die Meldung „SIM-Lock" erscheint

Hersteller und Handy-Typ	Entsperr-Anleitung
	5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein
KS 360	**1.** Legen Sie Ihre erlaubte SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Geben Sie über „Menü – Anrufen" folgendes ein: **2945#*71001#** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
KP 500	**Mit eingelegter, erlaubter SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:** **1.** Schalten Sie das Handy ein und lassen Sie sich ins Netz einbuchen **2.** Geben Sie über „Menü – Anrufen" folgendes ein: **2945#*71001#** **3.** Wählen Sie den Punkt „UnLock USIM" aus. **4.** Wählen Sie den Punkt „Network Lock" aus und geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **5.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" **Ohne SIM-Karte im Handy:** **1.** Schalten Sie das Handy ein **2.** Geben Sie über „Menü – Anrufen" folgendes ein: **2945#*71001#** **3.** Wählen Sie den Punkt „UnLock USIM" aus **4.** Wählen Sie den Punkt „Network Lock" aus **5.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **6.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
P350	**Mit eingelegter, erlaubter SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:** **1.** Schalten Sie das Handy ein und lassen Sie sich ins Netz einbuchen **2.** Geben Sie über „Menü – Anrufen" folgendes ein: **2945#*350#** **3.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" **Ohne SIM-Karte im Handy:** **1.** Schalten Sie das Handy ein **2.** Geben Sie über „Menü – Anrufen" folgendes ein: **2945#*350#** **3.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
T500	**1.** Legen Sie Ihre erlaubte SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy, schalten Sie es ein und lassen Sie sich ins Netz einbuchen. **2.** Geben Sie über „Menü – Anrufen" folgendes ein: **2945#*500#** **3.** Wählen Sie den Punkt „UnLock USIM" aus. **4.** Wählen Sie den Punkt „Network Lock" aus und geben Sie den Entsperr-Code ein **5.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
Motorola	
C200, C975, C980, E770v, K3, V3, V6, V180, V525, V975, V980, V1050	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Subsidy-Kennwort eingeben"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK"
C115/116	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: **„Ersatzpasswort"**
C118, C139	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: **„Subsidy-Kennwort" oder „Geräte-Sperr-Code"**
C121, C123, C140	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: **„Subsidy-Kennwort"**
C450	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: **„Gültige SIM einlegen"**
F3	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: **„Prompt Gesperrt (voice prompt Subsidy Code eingeben)"**
T191	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: **„Code eingeben"**
T2288	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: **„Jetzt Spezial-Code eingeben"**

Hersteller und Handy-Typ	Entsperr-Anleitung
U9	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: „**Subsidy-Sperre**" **3.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „Ok"
W156, W180, W208, W220, W230, W379v	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: **„Subsidy-Passwort"**
Z8	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Warnung Netzbetreiber-Sperr-Code ist aktiviert"** **Linker Softkey „Weiter"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein – mit ****057*** gelangen Sie zur Entsperr-Code-Eingabe
Nokia	
3200, 3210, 3310, 3410, 3510i, 5110, 5210	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„SIM-Karte nicht angenommen", „SIM ungültig"** oder **„Telefonfunktion eingeschränkt"** **3.** Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperr-Code>#** **Hinweise:** Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste (*) drücken Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken
Lumia 520, Lumia 620, 1208, 1600, 1616, 1650, 1661, 1800, 2220, 2310, 2600, 2600 classic, 2610, 2630, 2690, 2730, 3100, 5140i, 6030, 6230i, 6234, 6300, 6303i	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein. **2.** Display-Anzeige: **„SIM ungültig", „Benutzung des Telefons eingeschränkt"** oder **„Telefon beschränkt"** **3.** Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Aufheben>. **4.** Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperr-Code>+7#** **5.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK". **Hinweise:** Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken. Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste (*) drücken. Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken.
3510	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein. **2.** Display-Anzeige: **„Telefon eingeschränkt"** **3.** Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Löschen>. **4.** Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#pw+<Entsperr-Code>#** **5.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK". **Hinweise:** Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken. Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste (*) drücken. Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken.
Philips	
Savvy, Savvy Vogue, Azalis 288	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„PCK"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein Bestätigen Sie die Eingabe per Softkey
Sagem	
MC930, MC939, MW930, MW3026 Load-a-Game, MY-3026 Load-a-Game, MY-V55, MY-V56, MY-V65, MY-V75, MY-X1 Trio, MY-X3, MY-X5, MY-X5m, MY-X6, MY-X2-2, MY-400V, MY-201X, MY-210X, MY-411V, MY-511X	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„SIM locked"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Entsperrung

Hersteller und Handy-Typ	Entsperr-Anleitung
MC922	Anleitung wie beim MC930, MC939, MW930 etc. Display-Anzeige: **„SIM-Sperre"**
MY-V85	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„SIM nicht zulässig"** **3.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe per Softkey
Samsung	
Galaxy S3 mini (GT-I8190)	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy. **2.** Das Gerät fordert Sie auf, den Entsperr-Code einzugeben. **3.** Tippen Sie auf das Eingabefeld und geben Sie den Entsperr-Code ein. **4.** Tippen Sie auf „Entsperren".
SGH-Z500, SGH-Z140V, SGH-ZV10, SGH-ZV140, SGH-Z500V	**5.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **6.** Display-Anzeige: **„Ungültige SIM. Untergruppensperre" bzw. „Netzsperre --- Passwort"** **7.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **8.** Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)
C3350	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Ungültige SIM-Karte"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#0121*<Entsperr-Code>#** **4.** Bestätigen Sie die Entsperrung
E1150, S3650	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Provider-Sperre"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) **5.** Wichtig: Der Entsperr-Code muss zwei Mal eingegeben werden
SGH-X640	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Provider-Sperre" „Passwort eingeben"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)
SGH-M110, SGH-M220	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Provider-Sperre" „Passwort eingeben"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) **5.** Wichtig: Der Entsperr-Code muss zwei Mal eingegeben werden
SGH-E250V	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Netzsperre" „Provider-Sperre"** **3.** Geben Sie den Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit Softkey
SGH-X660	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Bitte richtige SIM einlegen"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#0111*<Entsperr-Code>#** **4.** Bestätigen Sie die Entsperrung
SGH-D900i, F480i, E1170, S3410, SGH-J700	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Netzsperre"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) **5.** Wichtig: Der Entsperr-Code muss zwei Mal eingegeben werden
SGH-X150, SGH-X160, QBowl, SGH-X510, C260, C300, M300V	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„SIM ungültig" bzw. „Falsche Karte"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: **#0111*<Entsperr-Code>#** **4.** Bestätigen Sie die Entsperrung
B2100V	Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, etc. Display-Anzeige: **„Netzsperre --- Passwort"**

Hersteller und Handy-Typ	Entsperr-Anleitung
	Wichtig: Der Entsperr-Code muss zwei Mal eingegeben werden
E1080, E1310V	Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, etc. Display-Anzeige: **„Provider-Sperre --- Passwort"** **Wichtig:** Der Entsperr-Code muss zwei Mal eingegeben werden
S3370, S3110	Zur vollständigen Entsperrung ist die Eingabe zweier Codes nötig. Bei der Anzeige der Codes im Internet werden die beiden Codes durch „//" getrennt. Dabei ist der erste Code der NCK für Netzsperre und der zweite Code der SCK für Providersperre*. **1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Netzsperre"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen **NCK** Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) **5.** Display-Anzeige: **„Provider-Sperre"** **6.** Geben Sie den 8-stelligen SCK Entsperr-Code ein **7.** Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) * Zeigt das Gerät nur die „Provider-Sperre" an, bleibt das Gerät nach der Eingabe des SCK-Codes auf Vodafone gelockt.
S5369 Galaxy y	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy. **2.** Das Gerät fordert Sie auf, den Entsperr-Code einzugeben. **3.** Geben Sie den Entsperr-Code ein und bestätigen Sie die Eingabe.
S5260 Star II	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy. **2.** Das Gerät fordert Sie auf, den Entsperr-Code einzugeben. **3.** Tippen Sie auf das Eingabefeld und geben Sie den Entsperr-Code ein. **4.** Tippen Sie auf „Fertig" und anschließend auf „Freigeben".
Sharp	
GX15	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Entsperren" „PCK eingeben"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" (Softkey)
Sendo	
SV 663	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„SIM locked"** **3.** Geben Sie den Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Eingabe
Siemens	
A31, A35, A50, A52, A55, A57, A65, A70, C28, C35i, C45, C55, C60, C72v, CF110, CV65, M35i, M50 Load-a-Game	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Gerät gesperrt" oder „Subset-Code"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: ***#0004*<Entsperr-Code>#** **4.** Bestätigen Sie die Entsperrung
Sony	
C1, CD5	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Karten-Bindung"** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: ***#7465625*99*<Entsperr-Code>#** **4.** Bestätigen Sie die Entsperrung
Sony Ericsson	
T200, T290i, T610	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Richtige SIM-Karte einlegen"** **3.** Geben Sie folgende Tastenfolge ein: **Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste** **4.** Display-Anzeige: **„Personalisiert mit MNC2" „NSCK"** **5.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **6.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" (Softkey)
V600i	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Richtige SIM-Karte einlegen"**

Hersteller und Handy-Typ	Entsperr-Anleitung
	3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: **Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste** **4.** Display-Anzeige: **„Personalisiert mit MNC2" „NSCK"** **5.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein **6.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" (Softkey)
Sony Ericsson	
J100	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„OPERATORKENNW."** **3.** Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein **4.** Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK" (Softkey)
J110i, J132, T250i, W205, W302	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Richtige SIM-Karte einlegen"** **3.** Geben Sie folgende Tastenfolge ein: **Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste** **4.** Display-Anzeige: **„Personalisiert mit MNC2" „ESL"** **5.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein **6.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" (Softkey)
T303, W100i	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein. **2.** Display-Anzeige: **„Richtige SIM-Karte einlegen"**. **3.** Geben Sie folgende Tastenfolge ein: **Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste** **4.** Display-Anzeige: **„Netz"** **5.** Wählen Sie „Netz" aus. **6.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein. **7.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" (Softkey). **8.** Schalten Sie das Handy aus und wieder ein.
W200i	**9.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **10.** Display-Anzeige: **„Richtige SIM-Karte einlegen"** **11.** Geben Sie folgende Tastenfolge ein: **Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste** **12.** Display-Anzeige: **„Personalisiert mit MNC2 > Netz wählen > NCK** **13.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein **14.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" (Softkey)
CK15i, WT13i	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Richtige SIM-Karte einlegen"** **3.** Geben Sie folgende Tastenfolge ein: **#987654321#** **4.** Display-Anzeige: **„Netzbereich" „Code-Eingabe"** **5.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein **6.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" (Softkey)
X8 (E15i)	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein. **2.** Display-Anzeige: **„Enter PIN to Unlock the Net-Lock"** **3.** Geben Sie den Entsperr-Code ein
Trium	
Astral und Galaxy, Geo-@, Mars Standard, Mars Load-a-Game, Neptune Standard, Neptune Load-a-Game	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Falsche SIM: Tel. gesperrt"** oder **„Ungültige SIM"** **3.** Halten Sie die Sternchentaste gedrückt und geben Sie **574243** ein **4.** Display-Anzeige: „NS entsperren: Ja/Nein?" **5.** „Ja" auswählen **6.** Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperr-Code **7.** Bestätigen Sie die Entsperrung
Vodafone	
125, 225, 226, 236	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Netzwerk-Entsperr-Code"** **3.** Geben Sie den 8- oder 12-stelligen Entsperr-Code **4.** Bestätigen Sie die Entsperrung
235 Leo	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„SIM-Karte kann nicht verwendet werden"** **3.** Gehen Sie ins Menü und geben Sie den Entsperr-Code ein

Hersteller und Handy-Typ	Entsperr-Anleitung
227, 228, 225 refresh, 246, 255	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„Sie müssen Ihr Gerät entsperren, um die aktuelle SIM-Karte benutzen zu können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber."** **3.** Drücken Sie „OK". **4.** Geben Sie den 8- oder 12-stelligen Entsperr-Code ein. **5.** Bestätigen Sie Eingabe. **6.** Starten Sie Ihr Handy neu.
Vodafone	
332, 710	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„NCK-Code eingeben"** **3.** Drücken Sie den linken Softkey „NCK" **4.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein. **5.** Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK" (linker Softkey) **6.** Die folgende Meldung „SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten?" mit „JA" (linker Softkey) bestätigen. Bei „Nein" wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske wird wieder angezeigt.
547	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„ungültige SIM".** **3.** Drücken Sie auf „Suchen". **4.** Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code ein.
550, 553	**1.** Entfernen Sie die SIM-Karte aus dem Gerät. **2.** Geben Sie ***983*8284#** und danach das Kennwort ein. **3.** Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code ein. **4.** Bestätigen Sie die Eingabe. **5.** Starten Sie das Gerät neu.
534, 541 (2G Touch), 555, 958	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein. **2.** Display-Anzeige: **„Netz-Code?"** **3.** Geben Sie den Entsperr-Code ein. **4.** Bestätigen Sie die Eingabe.
725	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„SIM nicht erlaubt"** **3.** Drücken Sie den linken Softkey „NCK" **4.** Geben Sie den 15-stelligen Entsperr-Code **5.** Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK" (linker Softkey) **6.** Die folgende Meldung „SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten?" mit „JA" (linker Softkey) bestätigen. Bei „Nein" wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske zurückgekehrt
858	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein **2.** Display-Anzeige: **„SIM Netzsperre Entsperr-Code eingeben"** **3.** Aktivieren Sie das Eingabefeld mit dem Finger. **4.** Geben Sie den 15-stelligen Entsperr-Code ein. **5.** Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK" (linker Softkey). **6.** Ihr Handy wird neu gestartet.
Smart Tab 7/10	**1.** Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr Gerät und geben Sie die PIN ein. **2.** Display-Anzeige: **„Unlock Code entry prompt"** **3.** Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein. **4.** Bestätigen Sie die Eingabe. **5.** Starten Sie das Gerät neu.