

Hinweise für Nutzer von snom 300/320/370/821

Vodafone OfficeNet

Um die nicht-VF-gebrandeten Telefone snom 300/320/370/821 in Vodafone OfficeNet in Betrieb nehmen zu können, gehen Sie so vor:

Erweiterte Einstellungen VERSION 8

Betrieb
Startseite
Telefonbuch

Einrichtung
Präferenzen
Kurzwahl
Funktionstasten
Identität 1
Identität 2
Identität 3
Identität 4
Identität 5
Identität 6
Identität 7
Identität 8
Identität 9
Identität 10
Identität 11
Identität 12
Aktions URL

1. Erweitert
Zertifikate
Software Update

2. Update

Netzwerk Verhalten Audio SIP/RTP QoS/Sicherheit Update

Update:

Update Verhalten: **3. Automatisch aktualisieren**

Setting URL: **4. https://cs.vodafone-ip.de:22160/snom**

Zeitspanne zum Erneuern von Einstellungen: 0

PnP Konfiguration: An Aus

5. Übernehmen Zurücksetzen Neustart

Wenn Sie unten auf den **Laden** Knopf klicken, wird das Telefon alle Werte **Zurücksetzen**, die neuen Einstellungen aus der angegebenen Datei laden und neustarten. **Alle momentanen Einstellungen sind dann verloren!**

Einstellungsdatei laden: Browse...
Laden

- Drücken Sie die Hilfe-Taste **?** an Ihrem snom-Endgerät oder verwenden Sie das Telefonmenü, um den Punkt **Systeminformation** aufzurufen und die IP-Adresse des Telefons herauszufinden.
- In Ihrem Webbrowser, in der Adresszeile geben Sie die IP-Adresse des Telefons ein.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, Benutzername und Kennwort einzugeben, Ihnen diese Daten jedoch nicht bekannt sind, muss das Gerät durch einen Techniker in den Werkzustand zurückversetzt werden.
Die Webseite **Erweiterte Einstellungen** (siehe oben) wird angezeigt.
- Klicken Sie im Menü den Eintrag **Erweitert** bzw. **Advanced** (siehe oben, 1.)
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, ein Administratorpasswort einzugeben, Ihnen dieses jedoch nicht bekannt ist, muss das Gerät durch einen Techniker in den Werkzustand zurückversetzt werden.
- Klicken Sie **Update** (siehe oben, 2.)
- Wählen Sie im Feld **Update Verhalten** bzw. **Update Policy** die Einstellung **Automatisch aktualisieren** bzw. **Update automatically** (siehe oben, 3.)
- Geben Sie im Feld **Setting URL** (siehe oben, 4.) die folgende Adresse ein:
`https://cs.vodafone-ip.de:22160/snom/getConfig.xml?mac=$MAC`
- Klicken Sie **Übernehmen** bzw. **Apply** (siehe oben, 5.).
- Starten Sie das Telefon neu.

