

Der Vodafone Traum-Paar-Effekt

Entsperrung von CallYa-Handys mit SIM-Lock

Das sensationell günstige CallYa-Paket ist ein top-aktuelles Handy plus CallYa-Karte zum unschlagbaren Preis. Und den gibt's nur deshalb, weil das Handy ausschließlich mit dieser CallYa-Karte funktioniert. Damit Sie das Paar trennen können, entweder 100 Euro zahlen oder 24 Monate warten. Dann kann Ihr Handy auch mit anderen SIM-Karten „fremdgehen“.

Vorteile

- Top-aktuelles Handy plus CallYa-Karte zum unschlagbar günstigen Preis
- Für einmalig 100 Euro oder nach 24 Monaten das CallYa-Handy mit SIM-Lock zu entsperren und auch mit anderen SIM-Karten nutzen

Preise

- Vor Ablauf der 24 Monate können Sie Ihr Handy für 100 Euro „freikaufen“.

So funktioniert's

[mehr auf Seite 2](#)

- **Im Internet:** nach Ablauf von 24 Monaten per Entsperr-Code im Internet auf www.vodafone.de > Privat > Hilfe & Kundenservice > CallYa-Handy entsperren.
- **Per Tastatureingabe:** nach Ablauf von 24 Monaten mit Ihrem CallYa-Handy unter **0 172/22 9 11**. Bitte behalten Sie für die Abfrage die IMEI-Nummer des SIM-Lock-Handys bereit. Wenn Sie mit Ihrer CallYa-Karte aus dem deutschen Vodafone-Netz anrufen, ist dieser Anruf für Sie kostenlos.
- **Per Freikauf-Antrag:** vor Ablauf der 24 Monate Ihr Handy für 100 Euro freikaufen. Einfach den Freikauf-Antrag auf [Seite 9](#) in diesem Dokument ausfüllen und an die Vodafone-Kundenbetreuung schicken oder an die **0 21 02/98 65 75** faxen. Anschließend nur noch die Freikaufpauschale von 100 Euro auf Ihr CallYa-Konto aufladen und Ihr Handy per Entsperr-Code entsperren.
- Die Entsperr-Anleitung für Ihr CallYa-Handy finden Sie ab [Seite 3](#).

Viel Spaß mit den Services von Vodafone!

Ihre Vodafone-Kundenbetreuung



Tip: Sie können bei MeinVodafone viel selbst erledigen: z. B. Ihre Adresse ändern oder Ihren Kontostand prüfen – bequem, schnell und kostenlos. Gehen Sie dazu einfach auf www.vodafone.de/meinvodafone. Übrigens: MeinVodafone können Sie auch unterwegs mit Ihrem Handy nutzen. Schicken Sie dazu kostenlos eine SMS mit dem Text „Service“ an die 12456. Mehr Infos im InfoDok [198](#).

So funktioniert's

So schnell und einfach können Sie Ihr CallYa-Handy entsperren:

- 1. Im Internet:** Nach Ablauf von 24 Monaten veröffentlichen wir einen Entsperr-Code im Internet. Mit diesem können Sie Ihr CallYa-Handy entsperren. Den Entsperr-Code finden Sie im Internet auf www.vodafone.de im Bereich »Privat« > »Services nutzen« > »Rund um CallYa« > »CallYa-Handy entsperren«
- 2. Per Tastatureingabe:** Nach Ablauf von 24 Monaten können Sie den Entsperr-Code per Tastaturabfrage abrufen. Wählen Sie hierzu mit Ihrem CallYa-Handy die Rufnummer **01 72/22 9 11**. Eine automatische Ansage führt Sie durch das Menü. Wenn Sie mit Ihrer CallYa-Karte aus dem deutschen Vodafone-Netz anrufen, ist dieser Anruf für Sie kostenlos.
- 3. Per Freikauf-Auftrag:** Vor Ablauf der 24 Monate können Sie Ihr CallYa-Handy für 100 Euro freikaufen. Hierzu senden Sie uns einfach den Freikauf-Antrag auf [Seite 9](#) ausgefüllt zu. Laden Sie die Freikauf-Pauschale z. B. mit Vodafone CallNows auf Ihr CallYa-Konto auf. Wir buchen diese dann von Ihrem CallYa-Konto ab. Ungefähr drei Tage nach Aufladen der 100 Euro auf Ihr CallYa-Konto erfahren Sie dann Ihren Entsperr-Code unter www.vodafone.de im Bereich »Privat« > »Services nutzen« > »Rund um CallYa« > »CallYa-Handy entsperren« oder unter der Rufnummer **01 72/22 9 11**. Kostenlos aus dem deutschen Vodafone-Netz.

Übrigens: Die „Fremdgeh-Sperre“ gilt nur für das CallYa-Handy. Ihre CallYa-Karte können Sie in jedes andere Mobiltelefon einlegen und wie gewohnt nutzen.

Hinweis: Halten Sie für die Abfrage des Entsperr-Codes die IMEI-Nummer Ihres Mobiltelefons bereit.

IMEI steht für „International Mobile Equipment Identify“ und ist die elektronische Gerätenummer Ihres Mobiltelefons. Diese 15-stellige Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Handys (meist unter dem Akku versteckt). Sie können diese Nummer auch über die Tasten-Kombination ***#06#** abrufen.

Beachten Sie: Geben Sie die IMEI-Nummer auf jeden Fall korrekt an. Ansonsten könnte der Entsperr-Code falsch sein.

Was Sie über den Entsperr-Code wissen müssen

Den Code können Sie nur eingeben, wenn Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy einlegen. Das Gerät fragt dann nach dem Einschalten nach dem Entsperr-Code.



Achtung! Wenn Sie den Entsperr-Code fünfmal hintereinander falsch eingeben, wird Ihr CallYa-Handy dauerhaft gesperrt.

Tipp: Falls Sie mal ein gebrauchtes Handy kaufen wollen, sollten Sie unbedingt vorher testen, ob es mit Ihrer CallYa-Karte funktioniert. Falls nicht, ist es unter Umständen gesperrt.



Bitte beachten Sie, dass beim iPhone nur die Bindung an die zu dem Gerät enthaltene SIM-Karte aufgehoben wird. Sie können das Gerät nach dem Freikauf nur mit anderen Karten von Vodafone Deutschland verwenden. Eine Nutzung mit SIM-Karten anderer Netzbetreiber ist erst 24 Monate nach Aktivierung des Gerätes möglich.

Entsperr-Anleitung für Ihr CallYa-Handy

Da es unterschiedliche Handytypen gibt, variieren dementsprechend auch die Menüführungen. Für alle gilt aber: zum Entsperrn zunächst eine andere SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy einlegen und beim Einschalten zuerst den PIN-Code der neu eingelegten SIM-Karte eingeben. Alle weiteren Angaben sind vom Hersteller und vom Handtyp abhängig. Geben Sie die Tasten-Kombinationen sowie die „*“- und „#“-Zeichen genau wie beschrieben ein. Beachten Sie die Reihenfolge! Wenn Sie den Entsperr-Code fünfmal hintereinander falsch eingeben, dann wird Ihr CallYa-Handy dauerhaft gesperrt. In der folgenden Liste finden Sie die zu Ihrem CallYa-Handy passende Entsperr-Anleitung. Bei Fragen wenden Sie sich einfach unter **01 72/22 9 11** an das CallYa-Team.

Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung

Acer	
Liquid Mini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „PIN zur Entsperrung des SIM-Netzwerks“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe
Alcatel	
One Touch Club	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Netzcode?“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“
BlackBerry	
8520	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Keine gült. SIM-K.“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“
LG	
KP100, KP230, GB 102	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Erlaubte SIM einlegen“ 3. Drücken Sie mit der rechten Funktionstaste „Entsperr.“ 4. Die Meldung „SIM-Lock“ erscheint 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein
KS 360	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Erlaubte SIM einlegen“ 3. Geben Sie über „Menü – Anrufen“ folgendes ein: 2945#*71001# 4. Starten Sie das Entsperrcode-Eingabefeld 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“
KP 500	<p>Mit eingelegter SIM-Karte in Ihrem CallYa-Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein und lassen Sie sich ins Netz einbuchen 2. Display-Anzeige: „SIM gesperrt“ 3. Geben Sie über „Menü – Anrufen“ folgendes ein: 2945#*71001# 4. Wählen Sie den Punkt „UnLock USIM“ aus und geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein 5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ <p>Ohne SIM-Karte im Handy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Handy ein 2. Geben Sie über „Menü – Anrufen“ folgendes ein: 2945#*71001# 3. Wählen Sie den Punkt „UnLock USIM“ aus 4. Wählen Sie den Punkt „NetworkSubsetLock“ aus 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“


Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung

Motorola	
C200, C975, C980, E770v, K3, V3, V6, V180, V525, V975, V980, V1050	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Subsidy-Kennwort eingeben“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“
C115/116	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Ersatzpasswort “
C118, C139	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Subsidy-Kennwort “ oder „ Gerätesperrcode “
C121, C123, C140	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Subsidy-Kennwort “
C450	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Gültige SIM einlegen “
F3	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Prompt Gesperrt (voice prompt Subsidy Code eingeben) “
T191	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Code eingeben “
T2288	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Jetzt Spezialcode eingeben “
U9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Subsidy-Sperre“ 3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „Ok“
W156, W180, W208, W220, W230, W379v	Anleitung wie beim C200, C975, C980 etc. Display-Anzeige: „ Subsidy-Passwort “
Z8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Warnung Netbetreiber-Sperrcode ist aktiviert“ Linker Softkey „Weiter“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein – mit **057* gelangen Sie zur Entsperrcode-Eingabe
Nokia	
3210, 3310, 3410, 5110, 5210	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM-Karte nicht angenommen“ 3. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: #pw+<Entsperrcode># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung <p>Hinweise: Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken</p>
3100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Telefon beschränkt“ 3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Aufheben> 4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: #pw+<Entsperr-Code>+7# 5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ <p>Hinweise: Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken</p>
3200	Anleitung wie beim 3210, 3310, 3410 etc. Display-Anzeige: „ Telefonfunktion eingeschränkt “


Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung

3510	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Telefon eingeschränkt“ 3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Löschen> 4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: #pw+<Entsperr-Code># 5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ <p>Hinweise: Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken</p>
3510i	Anleitung wie beim 3210, 3310, 3410 etc. Display-Anzeige: „ SIM ungültig “
1600, 1208, 1650, 2310	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM ungültig“ 3. Drücken Sie zur Eingabe des Entsperr-Codes den linken Softkey <Aufheben> 4. Geben Sie den Entsperr-Code folgendermaßen ein: #pw+<Entsperr-Code>+7# 5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ <p>Hinweise: Um ein p zu wählen, 3x die Sternchen-Taste (*) drücken Um ein w zu wählen, 4x die Sternchen-Taste(*) drücken Um ein + zu wählen, 2x die Sternchen-Taste (*) drücken</p>
6030, 2600, 2600 classic, 2610, 2630, 5140i, 6300, 6230i, 6234	Anleitung wie beim 1600etc. Display-Anzeige: „ Benutzung des Telefons eingeschränkt “
Philips	
Savvy, Savvy Vogue, Azalis 288	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „PCK“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe per Softkey
Sagem	
MC930, MC939, MW930, MW3026 Load-a-Game, MY-3026 Load-a-Game, MY-V55, MY-V56, MY-V65, MY-V75, MY-X1 Trio, MY-X3, MY-X5, MY-X5m, MY-X6, MY-X2-2, MY-400V, MY-201X, MY-210X, MY-411V, MY-511X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM locked“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
MC922	Anleitung wie beim MC930, MC939, MW930 etc. Display-Anzeige: „ SIM-Sperre “
MY-V85	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM nicht zulässig“ 3. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe per Softkey
Samsung	
SGH-Z500, SGH-Z140V, SGH-ZV10,SGH-ZV140, SGH-Z500V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Ungültige SIM. Untergruppensperre“ bzw. „Netzsperr --- Passwort“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)

Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung

E1150, S 3650	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Provider-Sperre“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) 5. Wichtig: Der Unlock-Code muss zwei Mal eingegeben werden
SGH-X640	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Provider-Sperre“ „Passwort eingeben“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey)
SGH-M110, SGH-M220	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Provider-Sperre“ „Passwort eingeben“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) 5. Wichtig: Der Unlock-Code muss zwei Mal eingegeben werden
SGH-E250V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Netzsperr“ „Provider-Sperre“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit Softkey
SGH-X660	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Bitte richtige SIM einlegen“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: #0111*<UnlockCode># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
SGH-D900i, F480i, E1170, S3410, SGH-J700	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Netzsperr“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) 5. Wichtig: Der Unlock-Code muss zwei Mal eingegeben werden
SGH-X150, SGH-X160, QBowI, SGH-X510, C260, C300, M300V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM ungültig“ bzw. „Falsche Karte“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: #0111*<UnlockCode># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
B2100V	Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, etc. Display-Anzeige: „ Netzsperr --- Passwort “ Wichtig: Der Unlock-Code muss zwei Mal eingegeben werden
E1080, E1310V	Anleitung wie beim SGH-Z500, SGH-Z140V, etc. Display-Anzeige: „ Provider-Sperre --- Passwort “ Wichtig: Der Unlock-Code muss zwei Mal eingegeben werden
S3370, S3110	Zur vollständigen Entsperrung ist die Eingabe zweier Codes nötig. Bei der Anzeige der Codes im Internet werden die beiden Codes durch „/“ getrennt. Dabei ist der erste Code der NCK für Netzsperr und der zweite Code der SCK für Providersperre*. <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Netzsperr“ 3. Geben Sie den 8-stelligen NCK Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) 5. Display-Anzeige: „Provider-Sperre“ 6. Geben Sie den 8-stelligen SCK Entsperr-Code ein 7. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Softkey) <p>* Zeigt das Gerät nur die „Provider-Sperre“ an, bleibt das Geräte nach der Eingabe des SCK-Codes auf Vodafone D2 gelockt.</p>

Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung

Sharp GX15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Entsperren“ „PCK eingeben“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)
Sendo SV 663	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM locked“ 3. Geben Sie den Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Eingabe
Siemens A31, A35, A50, A52, A55, A57, A65, A70, C28, C35i, C45, C55, C60, C72v, CF110, CV65, M35i, M50 Load-a-Game	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Gerät gesperrt“ oder „Subset-Code“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: **0004* <Entsperr-Code># 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
Sony C1, CD5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Karten-Bindung“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code folgendermaßen ein: **7465625*99* <Entsperr-Code> 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
Sony Ericsson T200, T290i, T610	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Richtige SIM-Karte einlegen“ 3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: „Personalisiert mit MNC2“ „NSCK“ 5. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)
V600i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Richtige SIM-Karte einlegen“ 3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: „Personalisiert mit MNC2“ „NSCK“ 5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)
J100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „OPERATORKENNW.“ 3. Geben Sie den 8-stelligen Entsperr-Code ein 4. Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK“ (Softkey)
J110i, J132, T303, T250i, W205, W302	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Richtige SIM-Karte einlegen“ 3. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 4. Display-Anzeige: „Personalisiert mit MNC2“ „ESL“ 5. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)
W200i	<ol style="list-style-type: none"> 7. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 8. Display-Anzeige: „Richtige SIM-Karte einlegen“ 9. Geben Sie folgende Tastenfolge ein: Linke Cursor-Taste**Linke Cursor-Taste 10. Display-Anzeige: „Personalisiert mit MNC2 > Netz wählen > NCK“ 11. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein 12. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (Softkey)


Hersteller und Handy-Typ | Entsperr-Anleitung

Hersteller	Handy-Typ	Entsperr-Anleitung
Trium		
Astral und Galaxy, Geo-@, Mars Standard, Mars Load-a-Game, Neptune Standard, Neptune Load-a-Game		<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Falsche SIM: Tel. gesperrt“ oder „Ungültige SIM“ 3. Halten Sie die Sternchentaste gedrückt und geben Sie 574243 ein 4. Display-Anzeige: „NS entsperren: Ja/Nein?“ 5. „Ja“ auswählen 6. Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperr-Code 7. Bestätigen Sie die Entsperrung
Vodafone		
125, 225		<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Netzwerkentsperrcode“ 3. Geben Sie den 8- oder 12-stelligen Entsperr-Code 4. Bestätigen Sie die Entsperrung
227, 228, 225 refresh		<p>Anleitung wie beim 125 und 225</p> <p>Displaymeldung: „Sie müssen Ihr Gerät entsperren, um die aktuelle SIM-Karte benutzen zu können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber [OK -> Netzwerkentsperrcode]“</p>
235 Leo		<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM-Karte kann nicht verwendet werden“ 3. Gehen Sie ins Menü und geben Sie den Entsperr-Code ein
246		<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „Sie müssen Ihre Gerät entsperren, um die aktuelle SIM-Karte benutzen zu können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.“ 3. Drücken Sie „OK“. 4. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code ein. 5. Bestätigen Sie Eingabe. 6. Starten Sie Ihr Handy neu.
332, 710		<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „NCK-Code eingeben“ 3. Drücken Sie den linken Softkey „NCK“ 4. Geben Sie den 16-stelligen Entsperr-Code ein. 5. Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK“ (linker Softkey) 6. Die folgende Meldung „SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten?“ mit „JA“ (linker Softkey) bestätigen. Bei „Nein“ wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske wird wieder angezeigt.
547		<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „ungültige SIM“. 3. Drücken Sie auf „Suchen“. 4. Geben Sie den 12-stelligen Entsperr-Code ein.
725		<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM nicht erlaubt“ 3. Drücken Sie den linken Softkey „NCK“ 4. Geben Sie den 15-stelligen Entsperr-Code 5. Bestätigen Sie die Entsperrung mit „OK“ (linker Softkey) 6. Die folgende Meldung „SIM-LOCK deaktiviert, Neu starten?“ mit „JA“ (linker Softkey) bestätigen. Bei „Nein“ wird der eingegebene Code verworfen und die Eingabemaske zurückgekehrt
858		<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie eine fremde SIM-Karte in Ihr CallYa-Handy und geben Sie die PIN ein 2. Display-Anzeige: „SIM Netzsperrcode eingeben“ 3. Aktivieren Sie das Eingabefeld mit dem Finger. 4. Geben Sie den 15-stelligen Entsperr-Code ein. 5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ (linker Softkey). 6. Ihr Handy wird neu gestartet.

Schicken Sie diesen Auftrag bitte an:

Vodafone D2 GmbH
Kundenbetreuung
40875 Ratingen

oder per Fax an: **0 21 02/98 65 75**

Ja, ich möchte mein CallYa-Handy entsperren.

Meine CallYa-Nummer /

Meine Adresse:

Frau Herr Firma

Name

Vorname Geburtsdatum

Firma

Straße Hausnr.

PLZ Ort

E-Mail, falls vorhanden

Mein CallYa-Handy:

IMEI-Nr.* (15-stellig):

Mein Handy ist ein:
(genaue Typbezeichnung)

Ort

Datum

Firmenstempel /
Unterschrift

Durch die Angabe Ihrer Telefonnummer erleichtern Sie uns eventuelle Rückfragen. Bitte geben Sie die Nummer an, unter der wir Sie zu den üblichen Geschäftszeiten erreichen.

Tel: /

* **IMEI** steht für „International Mobile Equipment Identity“ und ist die elektronische Gerätenummer Ihres Mobiltelefons. Diese 15-stellige Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Handys (meist unter dem Akku versteckt). Bei den meisten Modellen können Sie sie auch über die Tasten-Kombination ***#06#** abrufen.

Hinweis: Bitte geben Sie die IMEI-Nummer auf jeden Fall korrekt an. Ansonsten könnte der Sperr-Code falsch sein.