


**Immer gut
verbunden**
Vodafone Mobile Wi-Fi
R218

Vodafone
Power to you


Ihr Vodafone Mobile Wi-Fi
Netzwerkname und Passwort

SSID Sticker hier

1 Öffnen




2 microSIM-Karte einlegen




Hinweis: Die Verwendung von SIM
Karten Adaptern kann den SIM
Kartenleser beschädigen.

3 Aufladen



4 Start




Ein-/Austaste
gedrückt halten

5 Verbindung

Wählen Sie in Ihren Rechner-,
Smartphone- oder Tablet-
Einstellungen die Option „WLAN“
oder „Wi-Fi“ und dann den Namen
Ihres mobilen WLAN-Netzwerks.

Geben Sie das Passwort ein, um die
Verbindung herzustellen und die
Internet-App zu öffnen.

Sobald Sie sich im Netzwerk
anmelden, können Sie gebeten
werden, Ihre SIM zu aktivieren.
Sollten Sie gebeten werden, Ihre SIM-
Karte zu entsperren, gehen Sie zu
<http://vodafonemobile.wifi>
und geben Sie die PIN für Ihre SIM-
Karte ein.




Auf der Rückseite finden Sie weitere
Informationen zu Ihrem Vodafone
Mobile Wi-Fi Service.

Nutzung der Weboberfläche unter vodafonemobile.wifi

Sollte sich die Web App nicht automatisch öffnen sobald Sie sich mit dem Gerät verbinden so finden Sie die Web App unter **vodafonemobile.wifi**. Nutzen Sie für den Login das Passwort **admin**.

Unter der Web App können Sie Ihren Netzwerk- und WLAN-Status einsehen, prüfen wieviel Datenvolumen Sie bereits verbraucht haben, Hilfe und Support anfordern, sowie von Ihrem Computer SMS senden und empfangen.



Überwachungs-App herunterladen

Mit der Vodafone Mobile Wi-Fi Überwachungs-App können Sie Ihr Netzwerk schnell und mühelos von Ihrem Smartphone oder Tablet aus überwachen.

Einfach die App aus dem App-Store Ihres Geräts herunterladen oder den entsprechenden QR-Code hier einscannen, um zum App-Store zu gelangen.

iOS
(iPhone oder iPad)



Android
(Smartphone oder Tablet)



LED Status

Akkuladung



Blinkt rot - niedrig



Blinkt grün - wird aufgeladen



Grün - OK

WPS und WLAN



Blinkt blau - WPS aktiv



Blau - W-LAN aktiv

SMS Textnachrichten



Blinkt langsam - SMS-Posteingang voll



Blinkt schnell - Neue Version verfügbar unter vodafonemobile.wifi



Blau - ungelesene SMS

Mobiles Breitbandsignal



Blau - LTE Verbindung



Grün - EDGE- oder UMTS-Verbindung



Gelb - schwaches Signal



Rot - SIM-Karte oder PIN erforderlich

Weitere Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie auf vodafone.com/R218.



Der Begriff „Mobile Broadband“ in Verbindung mit dem Vogel-Motiv ist eine Marke von GSMC Limited.

© Vodafone Group 2017. Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.