

GigaTV
Home Sound



Zusammen durchstarten

In wenigen Schritten zum Entertainment-
und Sound-Erlebnis für Dein Zuhause


Together we can




Lieferumfang




GigaTV Home Sound




Fernbedienung mit
2 AAA-Batterien



Sicherheitshinweise



Netzwerk-
kabel



HDMI®-Kabel



Antennenkabel
(nur für Kund:innen
mit Kabelanschluss)



Netzteil

So installierst Du die App

Mit der **GigaTV Mobile-App** kannst Du Filme und Serien auch auf Deinem **Smartphone oder Tablet** schauen. Du kannst bis zu 3 Geräte anmelden. Und **auf bis zu 2 Geräten gleichzeitig** schauen. So geht's:

- 1 Lad Dir die App auf Dein Smartphone oder Tablet. Such dafür bei **Google Play** oder im **App Store** nach **GigaTV Mobile** – oder scann den QR-Code unten.
- 2 Öffne die App und meld Dich mit Deinen Zugangsdaten von **MeinVodafone** an. Fertig!



Einfach QR-Code scannen und App runterladen:

<https://apps.apple.com/de/app/vodafone-gigatv-mobile/id1537952508>



Einfach QR-Code scannen und App runterladen:


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.vtv.de&hl=de>



Du hast noch kein MeinVodafone-Konto?

Dann registrier Dich zuerst bei MeinVodafone. Dafür brauchst Du einen Aktivierungscode. Den bekommst Du in einem Extra-Schreiben – per Post oder E-Mail.


Deine GigaTV Home Sound Box



- 1 Bluetooth-Kopplung
- 2 Ein/Aus-Schalter für Mikrofon
- 3 Mikrofone
- 4 Kabel-TV-Eingang
- 5 Netzwerkanschluss
- 6 HDMI-Anschluss®
- 7 USB-Anschluss*
- 8 Stromanschluss
- 9 Reset-Taste

* USB-Anschluss für Kund:innen derzeit nicht freigeschaltet

So verbindest Du Deine GigaTV Home Sound Box



- 1 Verbind die Box über das **HDMI-Kabel** mit dem HDMI-Anschluss Deines Fernsehers.
- 2 GigaTV Home Sound braucht eine Verbindung zum Internet. Verbind die Box am besten über ein **Netzwerkkabel** mit dem Router. Oder verbind sie in Schritt 6 der Installation über **Dein WLAN**.
- 3 Du willst GigaTV Home Sound an Deinem Kabel-TV-Anschluss nutzen? Und hast dafür ein **Antennenkabel** bekommen? Dann steck es mit einem Ende in den Kabel-TV-Eingang Deiner Box. Und das andere Ende in den TV-Anschluss Deiner Kabelanschluss-Dose.

überspring diesen Schritt.

- 4 Steck das **Stromkabel** in die Box und dann das Netzteil in die Steckdose.
- 5 Nimm die mitgelieferten Batterien aus dem kleinen weißen Karton. Steck sie dann **in die Fernbedienung**. Schalt den Fernseher ein und wähle den **HDMI-Kanal**, an dem Du GigaTV Home Sound eingesteckt hast.
- 6 GigaTV Home Sound startet automatisch. Das kann ein paar Minuten dauern. Folg den **Installationsanweisungen** auf Deinem Fernseher.

Du nutzt die Box nur übers Internet? Dann

Das zeigt Dir die LED



- **Leuchtet weiß:** Die Box ist eingeschaltet.
- **Blinkt kurz weiß:** Du hast eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt.
- **Leuchtet rot:** Die Box ist auf Stand-by.
- **Blinkt langsam rot:** Software-Update oder Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- **Blinkt schnell rot:** Fehler – prüf bitte die Netzwerkkabel-Verbindung, das WLAN und das HDMI-Kabel.

Mikrofonschalter

Leuchtet orange: Mikrofon abgeschaltet

Leuchtet nicht: Mikrofon aktiv

4 Spezial-LEDs


Leuchten weiß: Google Assistant wurde mit Kontrollwort „Hey Google“ aktiviert und empfängt Sprachbefehl.

Leuchten dauerhaft blau beim Bluetooth Pairing: Box wurde in den Bluetooth-Pairing-Modus versetzt und ist bereit für eine neue Verbindung.

Pulsiert blau beim Bluetooth Pairing: Bluetooth-Verbindung wird hergestellt.

4 blau leuchtende LEDs werden auch beim Herstellen einer WiFi-Verbindung angezeigt.

So nutzt Du die Fernbedienung




- 1 Öffne das Batteriefach auf der Rückseite. Drück dafür die Abdeckung nach unten und schieb sie raus. Steck dann die **Batterien** ein – Du findest sie in einem kleinen weißen Pappkarton.
- 2 Schalt die Box mit der **Ein/Aus-Taste** ein. Mit dieser Taste schaltest Du die Box auch zurück in den Stand-by-Modus.
- 3 Öffne das Hauptmenü von GigaTV mit der **Menü-Taste**. Hier findest Du alle TV-Sender, die Mediatheken und die Videothek.
- 4 Drück kurz die Taste für die **Sprachsteuerung**. So kannst Du den Google Assistant nutzen und nach Sendern oder Filmen suchen. Oder lass Dir die Wettervorhersage anzeigen.
- 5 Mit der EPG-Taste öffnest Du das **TV-Programm**.
- 6 Mit der **roten Taste** öffnest Du die **Mediathek** des Senders, den Du gerade schaust. Du nutzt die Box über Deinen Kabel-TV-Anschluss? Dann zeigt Dir die **blaue Taste** den **Teletext**.

TalkBack aktivieren/deaktivieren

Über Google Assistant (Sprachsteuerung): Drück kurz die Sprachsteuerungstaste auf Deiner Fernbedienung und sag dann „TalkBack on“ oder „TalkBack off“. Die Sprachsteuerungstaste befindet sich direkt unter dem runden Steuerkreuz in der rechten Ecke mit einer glatten Oberfläche.

Los geht's



Das Hauptmenü Deiner GigaTV Home Sound

Jetzt im TV

Der **TV-Guide** zeigt Dir das komplette TV-Programm der nächsten 2 Wochen. Und Du kannst hier Deine **Aufnahmen** programmieren. Du willst wissen, welche Sport-Events gerade laufen? Dann nutz den **Senderfilter**. Du möchtest eine Sendung anhalten oder von Anfang an sehen? Das geht bei den meisten Sendern mit **Timeshift** und **Restart**. Drück fürs Anhalten die Pause-Taste. Für Restart drückst Du bei laufendem Programm **OK** und dann **Neu starten**.

Mein TV

Hier siehst Du Deine **persönlichen Empfehlungen**, Deine Merkliste sowie **Sendungen zum Weiter-schauen**. Außerdem sieht Du hier Filme, die Du Dir aus der Videothek ausgeliehen hast.

Aufnahmen

Hier findest Du **Deine Aufnahmen** und geplante Aufnahmen. Aufnahmen kannst Du auch mit der **GigaTV Mobile-App** oder einer zusätzlichen **Multiroom Box** planen und schauen.

Suche

Über das Lupensymbol öffnest Du die Suche. Hier wirst Du fündig, wenn Du einen konkreten Titel suchst. Tipp: Nutz den Google Assistant mit Deiner Stimme. Aktivier die Mikrofone an Deiner Box und sag „Hey, Google“.

Mediatheken

Du hast eine Sendung verpasst? Oder Du willst Dir Deine Lieblingsserie später ansehen? In den **Media-theken der TV-Sender** kannst Du Sendungen jederzeit abrufen.

Videothek

Lust auf einen Kinoabend im Wohnzimmer? Hier kannst Du aktuelle Blockbuster und Filme **ausleihen – schon ab 0,99 Euro**. Du leihst einen Film aus? Dann kannst Du ihn **48 Stunden lang** schauen. Du findest ihn in **Mein TV** unter **Deine geliehenen Inhalte**.

Apps

Hier findest Du viele TV-Apps. Einige **Streaming-Dienste** sind bei Dir sogar schon vorinstalliert. Im Google Play Store kannst Du tausende weitere Apps und Spiele herunterladen.

Einstellungen

Änder hier Deine **Favoritenliste** und die Reihenfolge Deiner Lieblingssender. Unter **Jugendschutz** kannst Du Deine PIN ändern – und die PIN-Abfrage anpassen. In den Geräteeinstellungen kannst Du Deine **WLAN-Einstellungen** ändern. Unter **Häufige Fragen** bekommst Du mehr Infos zu Deiner GigaTV Home Sound.

Häufig gestellte Fragen

Brauche ich für GigaTV Home Sound ein Google-Konto?



Nein. Überspring diese Schritte einfach bei der Installation.

Du hast ein Google-Konto? Dann gib den Account gern an. Das lohnt sich für Dich. So bekommst Du einen personalisierten Google Assistant. Und Du kannst Apps aus dem Google Play Store nutzen.

Wo finde ich die vollständige Senderliste?



Die komplette Senderliste findest Du online unter: www.vod.af/senderliste

Wie kann ich meine Senderfavoriten festlegen und die Senderliste sortieren?



1. Öffne die **Einstellungen** über das Zahnrad-Symbol im Hauptmenü.
2. Geh auf **Senderfavoriten** und dann auf **Meine Senderliste**. Dort kannst Du Deine Lieblingssender aussuchen und die Reihenfolge ändern.
3. Speicher Deine Auswahl mit **Meine Senderliste bestätigen**.

Wie viel Speicherplatz habe ich für meine Aufnahmen und wie lange bleiben meine Aufnahmen gespeichert?



Du kannst **bis zu 200 Stunden** aufnehmen – in SD- oder HD-Qualität.

Du willst wissen, wie viel Speicher Du noch hast? Dann geh auf **Einstellungen > Aufnahmen > Verfügbarer Speicher**.

Du brauchst Speicherplatz? Dann kannst Du alte Aufnahmen löschen. Die Speicherdauer bestimmen die Rechteinhaber. Die meisten Aufnahmen kannst Du 90 Tage speichern. Bei einigen Sendern kannst Du Aufnahmen auch nur 60 oder 30 Tage speichern.

Wie kann ich die GigaTV Home Sound auf Werkseinstellungen zurücksetzen?



1. Geh in die **Geräteeinstellung**. Wähl dort **Geräteeinstellung** und klick dann auf Info.
2. Nutz dort die Option **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Meine Box zeigt einen Fehler. Was kann ich tun?



Bitte prüf, ob alle Stecker richtig sitzen und Deine Internet-Verbindung funktioniert. Der Fehler bleibt? Dann starte die Box neu. Nimm sie dafür ein paar Sekunden vom Strom. Das hilft auch nicht? Dann sieh bitte nach, ob es bei Dir eine Massenstörung gibt – online auf www.vod.af/stoerungsfinder. Oder ruf unseren Kundenservice an: 0800 172 12 12.

Die Box kann keine Verbindung zu Deinem Vodafone-Konto herstellen?



Vielleicht haben wir Deine Box noch nicht aktiviert. Das Aktivierungsdatum findest Du in Deiner Auftragsbestätigung. Daran liegt es nicht? Dann meld Dich bitte unter 0800 172 12 12 bei unserem Kundenservice.

GigaTV Home Sound – Audiofunktionen

So nutzt Du GigaTV Home Sound als Bluetooth-Lautsprecher



Du möchtest Musik hören? Vom Handy oder Laptop – und über die Lautsprecher Deiner GigaTV Home Sound? So geht's:

Drück die Bluetooth-Taste oben auf Deiner GigaTV Home Sound. Vorn leuchten dann 4 blaue LEDs auf.

Geh in die Einstellungen des Geräts, von dem Du Musik abspielen willst, und wähle „Bluetooth“. Such nach Bluetooth-Geräten und verbind Dich mit GigaTV Home Sound. Hast Du Deiner Box einen anderen Namen gegeben? Dann siehst Du natürlich diesen Namen.

Steht die Verbindung, hörst Du die Musik über Deine GigaTV Home Sound. Und: Titel und Interpret:in siehst Du auf Deinem Fernseher. Öffne dazu die App „Bluetooth“ im Menü Deiner GigaTV Home Sound. Die ist schon vorinstalliert.

So steuerst Du GigaTV Home Sound mit Deiner Stimme



Du kannst Deine GigaTV Home Sound auch mit Deiner Stimme steuern – ganz bequem. Dafür sind Mikrofone eingebaut. Du brauchst also nicht die Fernbedienung. So geht's:

Prüf den Mikrofon-Schalter auf der Oberseite Deiner Box. Leuchtet die orangene LED am Schalter? Dann sind die Mikrofone aus. Zieh den Schalter zu Dir hin. Jetzt sind die Mikrofone an – dafür geht die orangene LED aus.

Sag dann „Hey, Google“. Du aktivierst damit den Google Assistant. An Deiner GigaTV Home Sound leuchten jetzt 4 weiße LEDs auf. Und der Sprachassistent hört zu.

Du kannst jetzt nach Inhalten suchen oder Deine Box steuern. Sag z.B.:

„Hey, Google. WDR“ oder „Hey, Google. Öffne Netflix“ oder „Hey, Google. Wie wird das Wetter heute?“ oder „Hey, Google. Mach den Fernseher aus.“

Tipps und Tricks für den perfekten Klang Deiner GigaTV Home Sound



Klingt perfekt: In Deiner GigaTV Home Sound sind 3 hochwertige Lautsprecher und ein Subwoofer soundoptimiert von Bang & Olufsen.

Und so holst Du noch mehr Sound raus:

- Stell die Box mittig vor den Fernseher.
- Am besten klingen Inhalte, die in Dolby-Atmos produziert wurden.
- Die Box sollte nicht weiter als 50 cm von einer Rückwand entfernt sein. Dann kann der Sound gut reflektiert werden.
- Links und rechts empfehlen wir größere Abstände zu Wänden und Möbeln. Ideal sind 150 cm. Nach oben sollten mindestens 50 cm Platz sein.
- Der beste Abstand zum Fußboden ist zwischen 50 und 100 cm.

Du hast noch eine Frage?

Noch mehr Infos zu GigaTV Home Sound findest Du online in unserer ausführlichen Anleitung.

Geh auf:

www.vodafone.de/homesound-hilfe

Oder scann den QR-Code:



Um alle Informationen auch barrierefrei aufzurufen,
geh auf:

<http://vodafone.de/gigatv-home-sound>

Oder scann den QR-Code:



Kontakt zu uns:

Dein Kundenportal:

www.vodafone.de/meinvodafone

Deine Vodafone-Community:

www.vodafone.de/community

Du erreichst uns telefonisch unter:

0800 172 12 12 rund um die Uhr

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.. Google und Google Play sind Marken von Google LLC. Alle anderen Markenzeichen oder Logos sind Marken oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die Bluetooth® Wortmarke ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® und das Wi-Fi Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.