



iPhone 4

Kurzanleitung für Ihr iPhone 4.



So einfach starten Sie Ihr iPhone 4.

power to you

Willkommen im besten Netz!

Jetzt sind es nur noch wenige Schritte, bis Sie Ihr iPhone 4 in vollem Umfang nutzen können.


Nehmen Sie sich ein paar Minuten für die Konfiguration. Synchronisieren Sie auch gleich Ihren E-Mail-Account – so sind Sie sofort erreichbar.

Alles andere ergibt sich intuitiv, denn das neue iPhone 4 ist noch benutzerfreundlicher und leistungsstärker als jedes andere iPhone.

Viel Spaß beim Staunen!
Ihr Vodafone-Team



Einlegen der Vodafone SIM-Karte.



1. Führen Sie das Werkzeug zum Auswerfen der SIM-Karte in die Öffnung des SIM-Kartenfachs ein. Drücken Sie das Werkzeug, bis sich das Fach öffnet.
2. Ziehen Sie das SIM-Fach heraus und legen Sie die SIM-Karte wie oben gezeigt in das Fach ein.
3. Richten Sie das Fach mit der SIM-Karte wie abgebildet aus und setzen Sie es vorsichtig wieder ein.
4. Schalten Sie das iPhone ein. Drücken Sie „Entsperrnen“ und geben Sie Ihre Vodafone-PIN ein.

Wenn Sie als Vodafone Kunde eine neue SIM-Karte bekommen haben, rufen Sie zur Freischaltung bitte mit Ihrer alten Vodafone-SIM-Karte die kostenlose Nummer 12 22 9 an.

Einrichtung und Synchronisation mit iTunes.

1. Sollte die iTunes-Software noch nicht auf Ihrem Mac oder PC vorhanden sein, laden Sie diese einfach kostenlos auf apple.de herunter.
2. Verbinden Sie das iPhone mithilfe des mitgelieferten Kabels mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Mac oder PC.
3. Folgen Sie der angezeigten Anleitung.

Einrichtung Ihres E-Mail-Accounts.



Öffnen Sie „Einstellungen“. Gehen Sie auf „Mail, Kontakte, Kalender“.

Wählen Sie Ihren E-Mail-Anbieter und geben Sie Ihren Namen, die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein. Falls Sie einen anderen E-Mail-Account besitzen, wählen Sie „Andere“.

Um einen anderen Account hinzuzufügen, geben Sie für den Posteingang die IMAP oder POP – Abruf-Settings (IMAP synchronisiert die Mails, POP ruft sie ab) und für den Postausgang die SMTP-Settings an.

Um Ihren Vodafone E-Mail-Account zu benutzen, wählen Sie die folgenden Einstellungen:

	IMAP	POP	SMTP
Vodafone MobileMail	imap.email.vodafone.de	pop.email.vodafone.de	smtp.email.vodafone.de
Vodafone DSL E-Mail	imap.uc.vodafone.de	pop.uc.vodafone.de	smtp.uc.vodafone.de
Arcor Mail	imap.arcor.de	pop3.arcor.de	mail.arcor.de

Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf
www.vodafone.de

