



Vodafone TV

Installationsanleitung







Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	4
2	Lieferumfang	5
3	Sicherheitshinweise	6
4	Ihr Vodafone TV Center 2000	8
4.1	Vorderseite und Seitenansicht	8
4.2	Rückseite	10
4.3	Tastenbelegung der Fernbedienung	12
5	Inbetriebnahme Ihres Vodafone TV Center 2000	14
5.1	Einsetzen der Festplatte	15
5.2	Anschluss an den Fernseher	16
5.3	Anschluss an das Netzwerk	17
5.3.1	Verbindung über LAN-Kabel	18
5.3.2	Anschluss über Airties Air 4820 (optional)	19
5.4	Anschluss an die Satelliten-Dose (optional)	20
5.5	Einsetzen der Sky Smartcard (optional)	21
5.6	Anschluss an das Soundsystem (optional)	22
5.7	Anschluss an das Stromnetz	23
5.8	Inbetriebnahme der Fernbedienung	24
6	Technische Daten	25
7	Glossar	26
8	Produkthinweise	28
9	Impressum	29





1. Vorwort

Lieber Vodafone-Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für Vodafone TV entschieden haben.

Verpassen Sie künftig keine Lieblingssendung mehr! Vodafone TV bietet Ihnen Premium-TV-Pakete, umfangreichen Zugriff auf TV-Sendungen sowie spannende Filme aus der Videothek.

Neben einer Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten unterstützt das Vodafone TV Center 2000 HD- und UHD-Fernsehen. Wenn Sie über einen geeigneten Fernseher verfügen, können Sie ab sofort Fernsehen in besonders hochwertiger Qualität ansehen.

Erleben Sie Vodafone TV – ein überzeugender Service, der Ihr jetziges Fernseherlebnis einfacher und komfortabler macht!

Diese Installationsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Vodafone TV Center 2000 einfach und schnell in Betrieb nehmen können.

Weitere nützliche Infos und Tipps finden Sie unter
<http://www.vodafone.de/tv-hilfe>

Vodafone TV ist für den Betrieb in Deutschland geeignet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung von Vodafone TV.

Ihr Vodafone TV Team





2. Lieferumfang



Vodafone TV Center 2000



**Fernbedienung
inkl. Batterien**



Festplatte



**Installations- und
Kurzanleitung**



Netzteil



HDMI-Kabel



LAN-Kabel

Lieferumfang

5



3. Sicherheitshinweise

Ihr Vodafone TV Center 2000 wurde nach gängigen Sicherheitsstandards produziert.



Folgen Sie unbedingt diesen Hinweisen, damit Ihr Vodafone TV Center 2000 sicher funktioniert.

Stromversorgung

Verwenden Sie nur die angegebene Netzspannung und die Kabel und Stecker, die im Lieferumfang enthalten sind. Nehmen Sie bitte keine Änderungen am Netzkabel oder Stecker vor. Vermeiden Sie ein Knicken oder Verdrehen des Netzkabels. Beim Abziehen fassen Sie das Kabel bitte am Stecker an und ziehen Sie nicht direkt am Kabel. Unterbrechen Sie die Stromversorgung bitte nicht während Wartungs- und Installationsarbeiten bzw. Firmware-Aktualisierungen. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit der Stecker jederzeit gezogen werden kann.

Betriebsbedingungen

Der optimale Betrieb des Vodafone TV Center 2000 ist bei einer Raumtemperatur zwischen 0° und 40° Celsius, sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 75% gewährleistet. Falls dieser Bereich über- oder unterschritten wird, können Fehlfunktionen auftreten. Das Vodafone TV Center 2000 ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen und sollte nicht im Freien verwendet werden. Installieren Sie das Gerät bitte nicht in feuchten Räumen (z.B. Badezimmer, Dusche, Küche) oder weniger als 1,5 Meter von offenen Wasserquellen (z.B. Waschbecken, Tischspringbrunnen)

entfernt. Die Steckdose und eventuell verwendete Verlängerungskabel oder Adapter dürfen nicht überlastet werden, da dies zu Brandgefahr und Kurzschlägen führen kann.

Nutzen Sie das Vodafone TV Center 2000 nicht in der Nähe eines Produktes, das elektromagnetische Störungen erzeugen kann (z.B. Lautsprecher, etc.).

Belüftung

Das Vodafone TV Center 2000 weist an den Seiten Lüftungslöcher bzw. -schlitze auf. Stellen Sie für eine optimale Belüftung des Geräts bitte sicher, dass diese Öffnungen nicht abgedeckt oder verstopft sind. Um das Vodafone TV Center 2000 sollte immer ein Freiraum von mindestens 10 cm gewährleistet sein, damit die Luft frei zirkulieren kann.

Platzierung

Das Vodafone TV Center 2000 sollte auf einem festen Untergrund stehen. Stellen Sie bitte keine anderen elektrischen Geräte darauf oder darunter ab. Stellen Sie außerdem keine entzündbaren oder brennbaren Gegenstände (z.B. Kerzen) auf das Vodafone TV Center 2000. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizung, Ofen etc. stehen. Schützen Sie es vor direkter Sonneninstrahlung. Um Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, darf Ihr Vodafone TV Center 2000 keiner Feuchtigkeit (z.B. Regen, Spritzwasser) ausgesetzt werden. Stellen Sie daher bitte keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z.B. Vasen) in die Nähe bzw. darauf ab.





Gefahrenvermeidung

Falls Flüssigkeit oder Metallgegenstände (z.B. Nadeln, Büroklammern) in das Vodafone TV Center 2000 geraten, schalten Sie es sofort ab, trennen Sie es von der Stromzufuhr und kontaktieren Sie die Vodafone Kundenbetreuung. Versorgen Sie das Gerät erst wieder mit Strom, nachdem der fremde Gegenstand entfernt worden ist.

Zubehör und Ersatzteile (Batterien)

Verwenden Sie bitte ausschließlich Originalzubehör. Die unerlaubte Verwendung von fremden Ersatzteilen kann zur Beschädigung des Geräts führen. Batterien können leicht von Kindern verschluckt werden. Lassen Sie Kinder bitte nicht in der Nähe dieser Geräte (z.B. Fernbedienung) spielen! Es wird empfohlen, alte Batterien nur gegen neue Batterien vom gleichen Typ (AAA 1,5 V) auszutauschen. Bei Missachtung besteht Explosionsgefahr! Werfen Sie alte und verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese fachgerecht in dafür vorgesehene Abgabestationen.

Reinigung

Trennen Sie das Vodafone TV Center 2000 vor der Reinigung bitte vom Stromnetz. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch zum Entstauben (achten Sie darauf, dass das Tuch nicht nass ist). Benutzen Sie keine Lösungsmittel, da dies zur Beschädigung des Geräts führen kann.

Gewitter

Zu Ihrem persönlichen Schutz trennen Sie bitte während eines Gewitters das Gerät von der Stromversorgung. Wenn Ihr Vodafone TV Center 2000 länger unbeaufsichtigt bleibt, sollte das Gerät von der Stromzufuhr getrennt werden.

Wartung

Es gibt keine Bestandteile, die Sie selbst als Kunde warten können. Öffnen Sie das Gehäuse nicht eigenmächtig. Verwenden Sie Ihr Vodafone TV Center 2000 nicht, wenn es einen Fehler aufweist. Nehmen Sie im Bedarfsfall Kontakt zur Vodafone Kundenbetreuung auf.

Festplatte

Vodafone übernimmt keine Verantwortung für den eventuellen Verlust von Daten auf der Festplatte. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Entsorgung

Generell gilt für die Entsorgung von elektronischen Geräten die EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Im

Zuge der Buchung von Vodafone TV weisen wir darauf hin, dass Ihnen das Gerät über ein Mietmodell zur Verfügung gestellt wird. Wir bitten insofern von einer Entsorgung abzusehen und das Gerät an Vodafone zurück zu senden.



Die Vodafone Kundenbetreuung erreichen Sie kostenfrei unter
0800 - 172 1212.



4.1 Vorderseite und Seitenansicht

Zum Abspielen von Bildern,
Musik oder Filmen von
einer SD-Karte
SD-Kartenleser



SD-Kartenleser

Zum Abspielen von Bildern,
Musik oder Filmen von einer
SD-Karte

Anzeige

Zeigt die aktuellen
Statusinformationen



Zur Kühlung
des Geräts
Lüftunglöcher

Zum Einschieben
einer Sky-Smartcard
Smartcard-Leser



Festplatte
Festplatten-Schacht
zum Einsetzen der
Festplatte

Auswurftaste
Zum Auswerfen der
Festplatte

Ihr Vodafone TV Center 2000

9



4.2 Rückseite



10






USB-Anschluss zum
Verbinden einer
externer Datenquelle
USB 3.0

Netzanschluss
POWER

Reset-Taste zum
Zurücksetzen auf den
Auslieferungszustand
SERVICE



HDMI®
HDMI®-
Anschluss
zum Verbinden
eines Fernsehers

LAN TV
LAN-Anschluss
zum Verbinden
der Vodafone
EasyBox

ON/OFF
Netzschalter



4.3 Tastenbelegung der Fernbedienung

Farbtasten

■ Details

Einblenden von näheren Informationen zum ausgewählten Inhalt

■ Optionen

Bietet erweiterte Einstellungen (z.B. für Sprache, Filter etc.)

■ Tipps

Zeigt Empfehlungen (für zukünftige Produktweiterungen)

■ Favoriten

Kurz gedrückt:
Anzeigen der Liste Ihrer Lieblingssender
Lang gedrückt:
Hinzufügen oder Entfernen einzelner Sender von Ihren Favoriten

Videofunktion

● Aufnahme

Aufnahme der aktuellen TV-Sendung und Programmierung zukünftiger Aufnahmen

■ Pause

Anhalten einer Sendung (Timeshift), eines Videos oder einer Aufnahme

■ Stopp

Beendet die Wiedergabe eines Videos, den Timeshift-Modus und Aufnahmen

◀ Zurückspulen

Erhöhte Geschwindigkeit durch mehrfaches Drücken

▶ Wiedergabe

Abspielen oder Ansehen von Inhalten (z.B. Videos)

▶ Vorspulen

Erhöhte Geschwindigkeit durch mehrfaches Drücken





An/Stand-by

⊕ An/Stand-by

Umschalten zwischen
Betriebs- und Stand-by-Modus

Ziffernblock

0-9 Zifferntasten

Direkte Sendereingabe
sowie Texteingaben

🔍 Suchen

Suche von Sendungen,
Videos und persönlichen
Dateien

☒ Löschen

Löscht das zuletzt
eingegebene Zeichen

Schnellzugriff

⬅ Zurück

Einen Bedienschritt zurück-
gehen (vorherige Ebene)

OK Bestätigung

Kurz gedrückt:
Auswahl bestätigen oder
weitere Inhalte anzeigen

TEXT

Aufrufen des Videotextes

➊ Vodafone-Logo

Wechsel zwischen den
Bereichen von Vodafone TV

EPG

Direkter Wechsel zur
elektronischen Programm-
übersicht

EXIT

Zurück zur Vollbildansicht



Stumm

Ton lautlos stellen

+ – Programmwechsel

Umschalten zwischen TV
und Radiosendern sowie
zwischen den Bereichen
von Vodafone TV

↔ Pfeiltasten

Navigation nach
oben/unten/rechts/links

▲▲ Lautstärke

Lauter und leiser schalten
der Lautstärke



5. Inbetriebnahme Ihres Vodafone TV Center 2000

5.1 Einsetzen der Festplatte



5.2 Anschluss an den Fernseher



5.3 Anschluss an das Netzwerk



5.4 Anschluss an die Satelliten-Dose (optional)



5.5 Einsetzen der Sky Smartcard (optional)



5.6 Anschluss an das Soundsystem (optional)



5.7 Anschluss an das Stromnetz



5.8 Inbetriebnahme der Fernbedienung





5.1 Einsetzen der Festplatte



- 1 Nehmen Sie die Festplatte aus der Verpackung.
- 2 Schieben Sie die Festplatte in den dafür vorgesehenen Einschub auf der rechten Seite des Vodafone TV Center 2000.



Die Festplatte darf nicht im laufenden Betrieb herausgenommen werden.

Die Seite der Festplatte mit den Lüftungsschlitzten muss nach oben gerichtet sein. Die Steckverbindung zeigt dabei in Richtung Einschub. Die Festplatte ist richtig eingesteckt, wenn sie bündig mit dem Gehäuse abschließt.

Inbetriebnahme Ihres Vodafone TV Center 2000

15



5.2 Anschluss an den Fernseher

Um Ihr Vodafone TV Center 2000 mit Ihrem Fernseher zu verbinden, haben Sie zwei Möglichkeiten:



Anschluss via HDMI

- ① Um HD-Inhalte empfangen zu können, verbinden Sie das beiliegende HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss Ihres Vodafone TV Center 2000.
- ② Stecken Sie das andere Ende des HDMI-Kabels in den HDMI-Eingang Ihres Fernsehgeräts.

Ihre Vorteile eines HDMI-Anschlusses



Der HDMI-Anschluss ist Voraussetzung für den Empfang von HD-Inhalten. Dadurch genießen Sie Bild und Ton digital in höherer Qualität.

Anschluss via Video & Audio Out

- ③ Besitzt Ihr Fernseher keinen HDMI-Anschluss, verbinden Sie ein Audio/Video-Kabel (Cinch) mit dem Anschluss (AUDIO OUT R/L & VIDEO OUT) des Vodafone TV Center 2000.
- ④ Das andere Ende des Audio/Video-Kabels (Cinch) wird mit den entsprechenden Eingängen Ihres Fernsehers verbunden. Falls Sie den SCART-Anschluss auf Ihrem TV nutzen möchten, verwenden Sie einen SCART-Adapter.





5.3 Anschluss an das Netzwerk

Voraussetzungen

Um Ihr Vodafone TV Center 2000 nutzen zu können, benötigen Sie:

Breitband-Internetanschluss

Ihr Vodafone DSL-Anschluss muss bereitgestellt und aktiv sein.

Vodafone EasyBox

Für das Herstellen einer Netzwerkverbindung zu Ihrem Vodafone TV Center 2000 wird eine Vodafone EasyBox benötigt. Sollten Sie keine neue EasyBox geliefert bekommen haben, können Sie in aller Regel Ihre vorhandene verwenden.



Anschlussvarianten

Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihr Vodafone TV Center 2000 mit der Vodafone EasyBox zu verbinden:

Verbindung über LAN-Kabel

Direkter Anschluss des Vodafone TV Center 2000 an die Vodafone EasyBox mit Hilfe des mitgelieferten LAN-Kabels. Empfehlenswert, wenn eine direkte Verbindung über das LAN-Kabel möglich ist.



Verbindung über Airties Air 4820

Der optional erhältliche WLAN-Adapter kann verwendet werden, wenn eine Direktverbindung zwischen Ihrem Vodafone TV Center 2000 und der Vodafone EasyBox nicht möglich ist (z.B. wenn die Geräte in verschiedenen Räumen Ihrer Wohnung stehen).



Inbetriebnahme Ihres Vodafone TV Center 2000

17





5.3.1 Verbindung über LAN-Kabel

Die Verbindung mit dem Netzwerk können Sie durch den direkten Anschluss an die Vodafone EasyBox herstellen.




- 1 Stecken Sie das beiliegende LAN-Kabel in den LAN-Anschluss Ihres Vodafone TV Center 2000.
- 2 Das andere Ende des Kabels verbinden Sie mit dem LAN-Anschluss (LAN4/TV) an Ihrer Vodafone EasyBox.



5.3.2 Anschluss über Airties Air 4820 (optional)

Alternativ zu einer Direktverbindung können Sie Ihr Vodafone TV Center 2000 über die als Zubehör erhältlichen Airties Air 4820 mit Ihrer Vodafone EasyBox verbinden.



Anschluss über WLAN

- 1 Verbinden Sie das LAN-Kabel mit dem LAN-Anschluss (LAN TV) Ihres Vodafone TV Center 2000.
- 2 Das andere Ende des LAN-Kabels verbinden Sie mit den Airties Air 4820.
- 3 Das Gegenstück zu Ihrem Airties Air 4820 wird mit einem weiteren LAN-Kabel direkt mit dem LAN-Anschluss (LAN4/TV) Ihrer Vodafone EasyBox verbunden.
Schließen Sie beide Airties Air 4820 an die Steckdose an.

Inbetriebnahme Ihres Vodafone TV Center 2000

19



5.4 Anschluss an die Satelliten-Dose (optional)

Ihr Vodafone TV Center 2000 unterstützt digitale Satellitensignale (DVB-S2).



- 1 Stecken Sie das Antennenkabel (F-Stecker) in den Anschluss (SAT IN 1) Ihres Vodafone TV Center 2000.
- 2 Verbinden Sie den Stecker auf der anderen Seite des Kabels mit der Satelliten-Dose an Ihrer Wand.



Hinweise zur Einrichtung von DiSEqC und weitere nützliche Informationen finden Sie unter
<http://www.vodafone.de/tv-hilfe>



Um beide Satelliten-Tuner nutzen zu können (parallele Aufnahme oder gleichzeitiges Aufnehmen und Ansehen von zwei Sendungen), müssen zwei Antennenkabel verwendet werden.

Verbinden Sie das zweite Antennenkabel mit dem Anschluss SAT IN 2.



5.5 Einsetzen der Sky Smartcard (optional)



Einsetzen der Smartcard

- 1 Stecken Sie die Sky Smartcard in Pfeilrichtung mit dem goldenen Chip nach unten in den vorgesehenen Einschub Ihres Vodafone TV Center 2000.



Sie können Ihre Sky Smartcard auch jederzeit nachträglich einstecken und aktivieren.





5.6 Anschluss an das Soundsystem (optional)

Um eine Verbindung mit einem Soundsystem herzustellen, verfügt Ihr Vodafone TV Center 2000 über einen analogen (Cinch) und einen digitalen (S/PDIF) Audioanschluss.



Digitaler Audioanschluss

- 1 Für eine verlustfreie Übertragung von digitalen Signalen, verbinden Sie ein optisches S/PDIF-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem S/PDIF-Anschluss Ihres Vodafone TV Center 2000.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Soundsystem. So ist z.B. die Wiedergabe von Dolby-Digital möglich.

Analoger Audioanschluss

- 3 Bei älteren Soundsystemen nehmen Sie ein Cinch Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und stecken es in die AUDIO OUT-Anschlüsse (L/R) Ihres Vodafone TV Center 2000.
- 4 Das andere Ende des Kabels verbinden Sie mit einem freien Audio-Eingang (R/L) Ihres Soundsystems.



5.7 Anschluss an das Stromnetz

Als letzten Schritt schließen Sie bitte Ihr Vodafone TV Center 2000 an das Stromnetz an.



- 1 Verbinden Sie bitte den Stecker des mitgelieferten Netzteils mit dem Netzanschluss (POWER) auf der Rückseite Ihres Vodafone TV Center 2000.
- 2 Verbinden Sie dann den Netzstecker mit der Steckdose. Die LED leuchtet jetzt **grün**.
- 3 Schalten Sie den Netzschalter an der Geräterückseite (I/O) auf I.
- 4 Ihr Vodafone TV Center 2000 startet nun.



Weitere nützliche Infos zum Einrichten und Nutzen Ihres Vodafone TV Center 2000 finden Sie unter <http://www.vodafone.de/tv-hilfe>

Inbetriebnahme Ihres Vodafone TV Center 2000

23



5.8 Inbetriebnahme der Fernbedienung



Entfernen Sie den gelben Sicherheitsstreifen auf der Rückseite. Ihre Fernbedienung ist nun betriebsbereit, da die Batterien bereits eingelegt sind.






Sollte sich der Plastikstreifen nicht richtig entfernen lassen, öffnen Sie bitte das Batteriefach, entnehmen den Streifen und schließen das Fach wieder.

Bitte verwenden Sie nur Batterien des Typs AAA (1,5 V).





6. Technische Daten



Vodafone TV Center 2000

Maße und Gewicht

Tiefe: 214,2mm

Breite: 342 mm

Höhe: 54,3 mm

Gewicht: ca. 1100 g (ohne Festplatte)

Ansschlüsse rechte Seite

Festplatteneinschub

Festplatte

Maße und Gewicht

Tiefe: 14,0mm

Breite: 78,4 mm

Höhe: 104,5 mm

Gewicht: ca. 170 g

Festplattenspeicher

500 GB

Ansschlüsse Vorderseite

1 x SD-Karte, 1 x USB 2.0

Ansschlüsse Rückseite

2 x Satellit (IEC169-24 female, DVB-S2 geeignet), 1 x VIDEO OUT, 1 x AUDIO OUT L/R, 1 x S/PDIF, 1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x LAN (RJ45, 10/100/1000 Mbps),

Ansschlüsse linke Seite

1x Smartcard



7. Glossar

Cinch

ist eine weit verbreitete Bezeichnung für Steckverbinder zur Übertragung von Audio- und Videosignalen. Bekannt sind die Farben rot und weiß für Audio und gelb für Video.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

ist eine Schnittstelle für die volldigitale und qualitativ hochwertige Übertragung von Audio- und Videodaten. HDMI® verarbeitet alle heute bekannten digitalen Video- und Audioformate der Unterhaltungselektronik.

IPTV (Internet Protocol Television)

bezeichnet den Übertragungsweg „Internet“ für Fernsehprogramme und Filme – im Gegensatz zu klassischem Rundfunk, Kabel oder Satellit. Es gibt IPTV über Computer oder Handy, aber auch über spezielle Endgeräte wie Set-Top-Boxen. Bei diesen merken Sie gar nicht, dass Sie das Internet nutzen, weil Sie den Fernseher direkt bedienen, wie z.B. mit dem Vodafone TV Center 2000.

LAN (Local Area Network)

ermöglicht den Datenaustausch in Form von Datenpaketen zwischen den in einem lokalen Netz (LAN) angeschlossenen Geräten. Ein lokales Netzwerk besteht z.B. aus mehreren Computern oder anderen netzwerkfähigen Geräten.

SD-Karte (Secure Digital Memory Card)

ist ein Speichermedium in Kartenform, das z.B. von vielen Digitalkameras verwendet wird.

S/PDIF

stellt mittels digitaler Audiosignale die Verbindung zur Dolby-Digital-Anlage her. S/PDIF wird u.a. auch bei CD-Spielern, Mini-Disc, zwischen DVD-Player und Heimkino-Receiver und bei digitalen Audiokarten in PCs verwendet.

UHD (Ultra High Definition)

ist eine Bezeichnung für ein digitales Videoformat. Die im allgemeinen Sprachgebrauch als 4K bezeichnete Auflösung mit 3840×2160 Bildpunkten hat eine viermal so große Pixelzahl wie die gegenwärtig genutzte TV-Auflösung Full-HD.



USB (Universal Serial Bus)

ist ein universelles, serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten wie z.B. Festplatte, Maus, Drucker und Scanner. Sehr geläufig ist das Speichermedium USB-Stick. Mit USB ausgestattete Geräte oder Speichermedien können im laufenden Betrieb miteinander verbunden werden.

Vodafone EasyBox

Die Vodafone EasyBox verbindet Ihr privates Heimnetz mit dem öffentlichen Internet. Sie ermöglicht Ihren Heimnetzgeräten die Verbindung mit dem Internet und verbietet, im Gegensatz zu einem einfachen DSL-Modem, ungewollte Verbindungen aus dem Internet in Ihr Heimnetz.

Vodafone TV Center 2000

ist die Set-Top-Box von Vodafone. Sie wird mit Ihrem Fernsehgerät verbunden, so dass Sie direkt auf die Programminhalte von Vodafone TV zugreifen können.





8. Produkthinweise



HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC.



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.



Vodafone TV unterstützt den Übertragungsstandard HDTV. Die Darstellung von Inhalten in entsprechender Qualität ist gegeben.



Vodafone TV verfügt über einen PVR (Personal Video Recorder). Hiermit können Inhalte auf eine Festplatte aufgenommen, digital gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt abgespielt werden.



Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den relevanten EU-Richtlinien bestätigt. Die CE-Konformitätserklärung können Sie unter folgender Adresse anfordern:

SAGEMCOM
CS 50001
92848 RUEIL CEDEX
FRANCE





9. Impressum

Das Produkt ist hergestellt von Sagemcom:

SAGEMCOM
CS 50001
92848 RUEIL CEDEX
FRANCE


Vodafone und Vodafone Logos sind Markenzeichen von Vodafone-Group. Alle verwendeten Namen, Bezeichnungen und Logos können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Das Produkt enthält eine Kopierschutz-Technologie, die durch US-Patente und andere geistige Eigentumsrechte der Rovi Corporation geschützt sind. Das Nachbauen und der Ausbau des Produktes sind verboten.

© Vodafone GmbH 2015

Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Vodafone GmbH nicht vervielfältigt, übersetzt oder anderweitig verwendet werden, weder ganz noch auszugsweise. Ausgenommen der Inhaber der Urheberrechte willigt ein oder die Urheberrechtsgesetze lassen dies zu.





30







Vodafone GmbH
40549 Düsseldorf
www.vodafone.de



03/15 77506918 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

